Standard Condizionatori



Programma applicativo per pCO¹, pCO³, pCO^{xs}





Manuale d'uso

Versione manuale: 2.5 del 30/06/09 Codice programma: FLSTDMCZ0E





Vogliamo farvi risparmiare tempo e denaro!

Vi assicuriamo che la completa lettura di questo manuale vi garantirà una corretta installazione ed un sicuro utilizzo del prodotto descritto.

AVVERTENZE IMPORTANTI



PRIMA DI INSTALLARE O INTERVENIRE SULL'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE.

L'apparecchiatura cui questo software è dedicato è stata costruita per funzionare senza rischi per gli scopi prefissati purché:

l'installazione del software, la programmazione, la conduzione e la manutenzione siano eseguite secondo le istruzioni contenute in questo manuale e da personale qualificato;

vengano rispettate tutte le condizione prescritte e contenute nel manuale di installazione ed uso della apparecchiatura in questione.

Ogni utilizzo diverso da questo e l'apporto di modifiche, non espressamente autorizzate dal costruttore, sono da intendersi impropri. La responsabilità di lesioni o danni causati da uso improprio ricadrà esclusivamente sull'utilizzatore.

Indice

1.	Introd	uzione	7
	1.1	Novità principali della versione 2.0	7
	1.2	Generalità e funzioni svolte dal programma	
	1.3	Hardware compatibili	
		·	
2.		ninale utente	
	2.1	Tipologia e funzionamento	
	2.2	LED	8
	2.3	Utilizzo dei tasti	9
_			
3.		one pLAN tra schede	
	3.1	Come assegnare gli indirizzi pLAN	11
4.	Salazi	one della lingua	12
4.	SCICZI	one della illigua	12
5.	Primo	avviamento	12
,	A	sians a manufacturate della custà	4.4
6.		nsione e spegnimento delle unità	
	6.1	Accensione automatica e unità stand-by	44
7.	Lista	configurazioni	13
•	7.1	Armadio con batterie Armadio ad espansione diretta	
		·	
8.	Lista p	parametri e valori di fabbrica	15
0	Mass		2/
9.		nere	
	9.1	Lista delle maschere	26
10.	Valvol	la di espansione elettronica EVD400	28
11.	Regola	azione di temperatura	
	11.1	Armadi ad espansione diretta	
	11.2	Altre funzioni di temperatura	30
	11.3	Armadi ad acqua con due batterie	30
	11.4	Armadi ad acqua con una batteria	30
		·	
12.		golazione dell'umidità	
	12.1	Armadi ad espansione diretta	
	12.2	Armadi ad acqua	
	12.3	Altre funzioni dell'umidità	32
13.	Umidi	ficatore integrato	22
13.	13.1	Impostazione dei parametri per selezione umidificatore	
		Regolazione di umidità e produzione di vapore	دد ۱۸
	13.2	Regulazione di unitulta e produzione di vapore	34
14.	Batter	ia di recupero	36
	14.1	Recupero senza i dispositivi di freddo	
	14.2	Recupero con i dispositivi di freddo su armadi a esp. diretta	
	14.3	Recupero con i dispositivi di freddo su armadi ad acqua	
	1 1.0	Receipe 6 con a dispessivi di neceso se di medi de deque	
15.	Limite	di mandata	38
16.	Vontile	atori di condensazione	20
10.			
	16.1	Batteria unica o separata	
	16.2	Numero di sonde	
	16.3	Funzione prevent	
	16.4	Funzione speed-up	
	16.5	Conversione pressione – temperatura	40
17.	Comp	ensazione set point di temperatura	40
17.			
18.	Comp	ressori	41
	18.1	Parzializzazioni	
	18.2	Rotazione	
	18.3	Tempistiche	
	18.4	Allarmi dei compressori	
		·	
19.	Resist	tenze	
	19.1	Allarmi delle resistenze	42
20	Valuel	lo modulanti	40
20.		le modulanti	
	20.1	Valvole 3 punti	
	20.2	Valvole 0 10 Volt	43

21.	Ventilatore di mandata43	
22.	Gestione manuale dei dispositivi	43
23.	Allarmi	44
	23.1 Relè d'allarme	45
	23.2 Tabella riassuntiva allarmi	45
24.	Storico allarmi	47
	24.1 Storico base	47
	24.2 Storico evoluto	
25.	Supervisione	48
	25.1 Database delle variabili	48
26.	Glossario	52


1. Introduzione

1.1 Novità principali della versione 2.0


Nuove funzioni:

- 1. Implementata compatibilità con pCO³;
- 2. Implementata gestione EVD400.

1.2 Armadio con batterie



Armadio ad espansione diretta



1.3 Generalità e funzioni svolte dal programma

Il programma "Standard condizionatori" può essere utilizzato con schede CAREL pCO¹ (small-medium), pCOXS, pCO² (small-medium) o pCO³ (small-medium), ed effettua la gestione di unità di condizionamento a espansione diretta "ED", o di unità con batterie d'acqua "CW". Funzioni principali del programma sono:

- gestione della temperatura e dell'umidità di ambienti civili o tecnologici;
- gestione da 1 a 2 compressori ermetici o semiermetici;
- gestione da 1 a 2 resistenze elettriche (anche con gestione binaria fino a 3 gradini di caldo);
- valvole di riscaldamento modulanti 0...10 Volt e 3 punti;
- valvole di raffreddamento modulanti 0...10 Volt e 3 punti;
- umidificatore esterno o integrato ad elettrodi immersi CAREL;
- ventilatori di condensazione ON/OFF o modulati, pilotati in pressione o in temperatura;
- controllo della temperatura di mandata;
- gestione allarmi, storico allarmi, tempistiche dei dispositivi, segnalazioni;
- gestione completa delle tempistiche dei dispositivi;
- collegamento con reti di supervisione locali e BMS (LonWorks, Bacnet, Modbus...).

Mediante il terminale con display a LCD è possibile visualizzare e modificare i sequenti dati in ogni momento:

- misura delle sonde collegate ed eventuale calibrazione;
- accensione e spegnimento dell'unità;
- rilevamento degli allarmi;
- programmazione dei parametri di configurazione e dei parametri operativi con accesso protetto da password;
- ore di funzionamento dei dispositivi controllati e fasce orarie con accesso protetto da password;
- programmazione dell'orologio e delle fasce orarie con acceso protetto da password;
- scelta tra diverse lingue disponibili (Inglese, Italiano, Tedesco, Francese).

Il collegamento in rete pLAN delle schede pCO dà l'opportunità di effettuare le sequenti funzioni:

- 1. bilanciamento delle ore di funzionamento tra i condizionatori mediante rotazione delle unità di riserva (Stand-by)
- 2. accensione delle unità di riserva in caso di spegnimento di altre unità per allarme grave o black-out
- 3. accensione delle unità di riserva per compensare l'eccessivo carico termico
- 4. controllo fino a 8 condizionatori con un solo terminale LCD esterno
- 5. funzionamento di tutti i condizionatori in base alle sonde del condizionatore Master, per uniformare l'azione complessiva
- 6. gestione stampa allarmi e valori delle sonde, mediante terminale esterno condiviso

AVVERTENZA: per evitare manomissioni durante il funzionamento, solo il personale qualificato deve conoscere le password.

1.4 Hardware compatibili

Il programma è compatibile con i seguenti dispositivi:

- pCOXS, codici PCO100*;
- pCO¹, pCO². pCO³ SMALL e MEDIUM;
- display LCD 4x20 PCOT* per montaggio a pannello e parete;
- display LCD 4x20 PCOI* per montaggio a panello;
- display semigrafico PGD0*;
- display LCD Built-in situato a bordo delle schede pCO^{XS} e pCO², pCO³.

2. Il terminale utente

2.1 Tipologia e funzionamento

È previsto il collegamento di tre diversi tipi di terminale utente:

- 1. PGD0/semigrafico/6 tasti/4 righe 20 colonne/collegamento con cavo telefonico
- 2. LCD/15 tasti/4 righe 20 colonne/collegamento con cavo telefonico
- 3. Built-in/6 tasti/4 righe 20 colonne (solo su scheda pCO²- pCO³)/display a bordo scheda

Il terminale utente, qualunque esso sia, permette di eseguire tutte le operazioni previste dal programma applicativo installato. Sul terminale utente vengono visualizzate le diverse condizioni di funzionamento della macchina.

Dal terminale utente è possibile la variazione in tempo reale di tutti i parametri di funzionamento della macchina.

Per corretto funzionamento della macchina non è necessaria la presenza del terminale utente collegato.

2.2 LED

2.2.1 Terminale PGD0 6 tasti

Led	Colore	Descrizione
Tasto [(Alarm)	Rosso	Acceso – Presenza di una o più condizioni di allarme occorse
Tasto Prg	Giallo	Acceso – Macchina accesa Lampeggiante – Macchina spenta da supervisore o ingresso digitale

Tutti i led non descritti e posti sotto i rimanenti 4 tasti indicano la corretta alimentazione dello strumento. Insieme alla retroilluminazione del display verranno spenti se per un periodo di 5 minuti non viene premuto alcun tasto sulla tastiera.

2.2.2 Terminale LCD 15 tasti

In corrispondenza di ciascun tasto è posto un led verde indicante lo specifico gruppo di parametri selezionato nel corso delle operazioni di visualizzazione/modifica dei parametri di funzionamento.

In corrispondenza dei tasti in gomma siliconica sono posti tre led di diverso colore il cui significato è specificato nella seguente tabella:

Led	Colore	Descrizione
Tasto [On/Off]	Verde	Acceso – Macchina accesa
		Lampeggiante – Macchina spenta da supervisore o ingresso digitale
Tasto [Alarm]	Rosso	Acceso – Presenza di una o più condizioni di allarme occorse
Tasto [Enter]	Giallo	Acceso – Strumento correttamente alimentato


2.2.3 Terminale Built-in 6 tasti


Dati il numero di tasti e led disponibili gli stessi assumeranno significati di carattere generale secondo le corrispondenze riportate di seguito:

Led	Colore	Descrizione
Tasto [(Alarm)	Rosso	Acceso – Presenza di una o più condizioni di allarme occorse
Tasto [←] (Enter)	Giallo	Acceso – Macchina accesa Lampeggiante – Macchina spenta da supervisore o ingresso digitale
Tasto [Prg]	Verde	Acceso – Visualizzazione/Modifica dei parametri di funzionamento in corso
Tasto [Esc]	Verde	Acceso – Parametri di Menu principale visualizzati

2.3 Utilizzo dei tasti

2.3.1 Terminale PGD0 6 tasti





Tasto	Descrizione
ALARM	visualizza sul display gli allarmi, permette di spegnere il buzzer di allarme e cancellare gli allarmi attivi
UP	se il cursore di trova in posizione home (angolo in alto a sinistra), scorre verso l'alto le maschere associate ad uno stesso gruppo; se il cursore si trova su di un campo di impostazione, permette di incrementarne il valore
DOWN	se il cursore di trova in posizione home (angolo in alto a sinistra), scorre verso il basso le maschere associate ad uno stesso gruppo; se il cursore si trova su di un campo di impostazione, permette di decrementrarne il valore
ENTER	utilizzato per lo spostamento del cursore dalla posizione home (angolo in alto a sinistra) verso i campi di impostazione, nei campi di impostazione conferma il valore impostato e si sposta al prossimo parametro
PRG	Accede al menu a scorrimento per la selezione del gruppo di parametri da visualizzare/modificare, l'accesso ai parametri è confermato dalla pressione del tasto [Enter])
PRG + ENTER	Visualizzazione temporanea dell'indirizzo seriale pLAN della scheda

2.3.2 Terminale PGD0 15 tasti



Tasto		Descrizione
Menu	MENU	In qualunque punto dell'interfaccia utente ci si trovi (ad eccezione del gruppo di parametri costruttore) ritorna alla maschera di Menu principale (M0) di visualizzazione dello stato macchina, letture delle sonde di regolazione, modo di funzionamento. Nel gruppo di parametri costruttore, organizzati in più sottoinsiemi annidati, ritorna alla maschera di scelta parametri.
श	ASSISTENZA	Manda alla prima maschera dei parametri di Manutenzione (A0) I parametri di manutenzione permettono di verificare lo stato di funzionamento di dispositivi e sonde, comandarne la manutenzione e calibrazione, di avviare la procedura di funzionamento manuale
	STAMPANTE	Manda al menù stampante (H1)
110	INGRESSI E USCITE	Manda alla prima maschera dei parametri di I/O (I0) I parametri I/O visualizzano lo stato degli ingressi e delle uscite della scheda
	OROLOGIO	Manda alla prima maschera dei parametri Orologio (K0) I parametri Orologio permettono la visualizzazione/programmazione dei parametri di funzionamento della scheda orologio e attivazione delle fasce orarie
Set	SETPOINT	Manda alla prima maschera dei parametri Setpoint (S0). I parametri Setpoint permettono la visualizzazione/modifica dei setpoint di funzionamento della macchina nei limiti definiti in configurazione

Tasto		Descrizione
Prg	PROGRAM	Manda alla maschera di inserimento della password utente (P0) I parametri utente permettono la modifica del modo di funzionamento della macchina
Menu Prg	MENU+PROG	Manda alla maschera di inserimento della password costruttore (Z0) I paremetri construttore permettono la configurazione della macchina in termini di numero e tipo di dispositivi collegati, abilitazione di specifici accessori o funzioni particolari
?	INFO	In applicazioni pLAN con più schede collegate in rete e terminale utente condiviso, permette il passaggio del terminale utente tra le diverse unità per la visualizzazione/modifica dei parametri
	ROSSO	Visualizzazione temporanea dell'indirizzo seriale pLAN della scheda
	BLU	Dalla maschera di gestione stampante H1, lancia la stampa delle maschere C0Ca

Tasti in gomma siliconica



	Tasto	Descrizione
1	ON/OFF	consente l'accensione e lo spegnimento dell'unità
2	ALARM	visualizza sul display gli allarmi, permette di spegnere il buzzer di allarme e cancellare gli allarmi attivi
3	FRECCIA SU	se il cursore di trova in posizione home (angolo in alto a sinistra), scorre verso l'alto le maschere associate ad uno stesso gruppo; se il
		cursore si trova su di un campo di impostazione, permette di incrementarne il valore
4	FRECCIA GIU	se il cursore di trova in posizione home (angolo in alto a sinistra), scorre verso il basso le maschere associate ad uno stesso gruppo; se il
		cursore si trova su di un campo di impostazione, permette di decrementrarne il valore
5	ENTER	utilizzato per lo spostamento del cursore dalla posizione home (angolo in alto a sinistra) verso i campi di impostazione, nei campi di
		impostazione conferma il valore impostato e si sposta al prossimo parametro

2.3.3 Terminale Built-in 6 tasti




Tasto	Descrizione
ALARM	visualizza sul display gli allarmi, permette di spegnere il buzzer di allarme e cancellare gli allarmi attivi
UP	se il cursore di trova in posizione home (angolo in alto a sinistra), scorre verso l'alto le maschere associate ad uno stesso gruppo; se il cursore si trova su di un campo di impostazione, permette di incrementarne il valore
DOWN	se il cursore di trova in posizione home (angolo in alto a sinistra), scorre verso il basso le maschere associate ad uno stesso gruppo; se il cursore si trova su di un campo di impostazione, permette di decrementarne il valore
ENTER	utilizzato per lo spostamento del cursore dalla posizione home (angolo in alto a sinistra) verso i campi di impostazione, nei campi di impostazione conferma il valore impostato e si sposta al prossimo parametro
PRG	Accede al menu a scorrimento per la selezione del gruppo di parametri da visualizzare/modificare l'accesso ai parametri è confermato dalla pressione del tasto [Enter])
PRG + ENTER	Visualizzazione temporanea dell'indirizzo seriale pLAN della scheda

3. Gestione pLAN tra schede


La rete pLAN identifica una connessione fisica tra le schede (pCO1, pCO2, pCO3) ed i terminali esterni: pLAN=p.CO L.ocal A.rea N.etwork.

Lo scopo della connessione in rete pLAN tra le schede è lo scambio di variabili dall'una all'altra, con una logica decisa dal programma, per farle lavorare insieme in modo funzionale. Le variabili scambiate tra le schede sono già stabilite dal programma, così come la direzione verso cui devono andare e da cui provengono, quindi non sono oggetto di impostazioni fatte dall'utilizzatore, il quale deve solo effettuare i collegamenti elettrici.

Di sequito viene riportato lo schema con tutti i componenti collegati in pLAN:



Di seguito viene riportato lo schema con i driver EVD400 collegati in tLAN, metre gli altri componenti rimangono collegati in pLAN:



3.1 Come assegnare gli indirizzi pLAN

Gli indirizzi pLAN deve essere univoco e secondo l'immagine sopra riportata. Ci sono vari modi per assegnare l'indirizzo pLAN

3.1.1 Terminale PGD0

Per indirizzare (il valore di default è 32) un terminale PGD0 bisogna:

- 1. Dare tensione al terminale ;
- 2. Premere i tasti Up + Down + ENTER finché compare una maschera "display address setting";
- 3. Inserire l'indirizzo pLAN numerico con i tasti Up e Down e poi confermare premendo Enter;
- 4. Compare la maschera "No link";
- 5. Se la maschera "NO Link non scompare premere nuovamente Up + Down + ENTER;
- 6. Apparsa la maschera "display address setting" premere Enter per 3 volte.

Apparsa la maschera "adr Priv/shard" impostare i valori coretti e confermare con la scritta "YES.

3.1.2 Indirizzamento pCO¹- pCO³

Descrizione delle operazioni da compiere per l'indirizzamento pLAN delle schede pCO1, pCO3:

- 1. Togliere tensione alla scheda pCO¹ e collegare un terminale LCD 4x20 / PGD0 con indirizzo pLAN "0";
- 2. Dare tensione alla scheda pCO¹ tenendo premuti i tasti Alarm + Up del terminale finché compare la maschera "pLAN Address";
- 3. Comparsa la maschera "pLAN Address", eseguire le operazioni indicate cioè inserire l'indirizzo pLAN numerico (1,2,3,...) con i tasti Up e Down e poi confermare premendo Enter;
- Togliere tensione alla scheda pCO*;
- 5. Eventualmente assegnare il giusto indirizzo pLAN al terminale esterno se previsto;
- 6. Dare tensione alla scheda pCO*
- 7. Configurare pCO* per parlare con il terminale, se necessario.

3.1.3 Indirizzamento pCO², terminali tipo PCOI/PCOT

Gli indirizzi pLAN su questi si impostano con logica binaria cambiando la posizione di un banco di commutatori (dip switch) posti sul retro dei terminali tipo pCOI / PCOT sulle schede pCO², obbligatoriamente con tutti i dispositivi non alimentati. Per maggiori informazioni si veda manuale specifico del dispositivo.

3.1.4 Indirizzamento EVD400

Per indirizzare gli EVD400 sia in pLAN che in tLAN, fare riferimento al manuale dell'EVD400 (cod. +030220225).

In tutte le maschere del programma è possibile sapere l'indirizzo della scheda con cui sta comunicando premendo il tasto printer o la coppia di tasti Enter+Prg, secondo il diverso terminale utilizzato.

4. Selezione della lingua

All'accensione dell'unità, di default appare una maschera dove è possibile scegliere la lingua da utilizzare.

Questa maschera rimane attiva per 30 secondi, passati i quali l'applicativo salta automaticamente al menù principale (maschera M0).

La lingua scelta automaticamente è l'inglese, ma è possibile cambiarla tra le seguenti: inglese, italiano, francese, tedesco. Per modificare la lingua eseguire le sequenti operazioni:

- 1. premere il tasto manutenzione se si sta utilizzando il terminale esterno LCD, mentre se si utilizza il terminale built-in o il terminale esterno PGD0* premere il tasto Prg e confermare con il tasto Enter la prima voce del menù: MAINTENANCE;
- 2. compare la maschera di presentazione del software, dove è riportato il codice, la versione e la data. Premere il tasto Enter per posizionarsi col cursore nell'ultima riga;
- 3. selezionare con i tasti Up o Down la lingua desiderata;
- 4. premere il tasto Enter per confermare.

5. Primo avviamento


<u>Dopo aver verificato i collegamenti tra le varie schede e terminali,</u> dare tensione alla/e scheda/e pCO*. All'accensione della macchina, il software installa automaticamente i valori di default scelti da CAREL per tutti i parametri di configurazione macchina. Questa sezione spiega come <u>ripristinare</u> i valori di default per tornare alle condizioni iniziali. Alla prima accensione <u>non è quindi necessario eseguire questa operazione</u>.

La seguente procedura serve per ripristinare tutti i parametri di configurazione ai valori di fabbrica scelti da CAREL..

ATTENZIONE! questa procedura cancella, in maniera irreversibile, l'eventuale programmazione effettuata dall'utilizzatore.

Essendo il ripristino dei valori di default un'operazione che riguarda ciascuna scheda pCO*, nel caso di più schede, va ripetuta per la tutte le schede. La procedura è identica per tutte le schede. I passi da seguire sono:

- premere i tasti "menu" e "prog" del terminale LCD contemporaneamente (entrare nel il ramo costruttore con terminale PGD0). Una volta premuti devono accendersi sia il LED posto sopra al tasto "menu" sia quello posto sopra al tasto "prog";
- inserire la password utilizzando i tasti "freccia" e premere enter: in questo modo si entra nel ramo di configurazione "costruttore":



• entrare nel ramo "Inizializzazione":

• portare il cursore sul campo di impostazione password, inserire 1234 e confermare con Enter. Al termine dell'operazione appare l'indicazione "Operazione eseguita".

6. Lista configurazioni

È possibile gestire sia condizionatori ad espansione diretta ED che ad acqua CW, con schede pCO¹/pCO²/pCO³/pCO³, di taglia Small/Medium. All'accensione il programma riconosce il tipo di scheda e la taglia, predisponendo di conseguenza gli ingressi e le uscite, anche in base al tipo di condizionatore (ED o CW) deciso nel ramo Costruttore. Gli schemi che seguono indicano la configurazione di ingressi ed uscite nelle combinazioni possibili. Le voci multiple (xxx / xxx / ...) indicano diversi scopi per cui un ingresso o un uscita possono essere utilizzati; la scelta avviene tramite parametri nel ramo di maschere Costruttore. Per il cablaggio si rimanda al manuale tecnico delle schede pCO.

6.1 Ingressi digitali

Condizionatori ad espansione diretta (ED)

N.	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ SMALL	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ MEDIUM	pCO ^{XS}
ID 1	Allarme C1/Bassa pressione C1	Allarme C 1	Bassa ressione C1
ID 2	Allarme C2/Alta pressione C1	Allarme C2	Alta pressione C1
ID 3	Allarme Termico resistenza 1	Allarme Termico resistenza 1	Termico resistenza
ID 4	Allarme Termico resistenza 2	Allarme Termico resistenza 2	Termico ventilatore
ID 5	Allarme fuoco / filtro / allagam.	Allarme Filtri sporchi	Allarme flusso aria
ID 6	Allarme Termico ventilatore	Allarme Termico ventilatore	ON/OFF remoto
ID 7	Allarme Flussostato aria	Allarme Flussostato aria	
ID 8	ON/OFF remoto	ON/OFF remoto	
ID 9		Allarme Bassa pressione C1	
ID 10		Allarme Bassa pressione C2	
ID 11		Livello acqua umidificatore	
ID 12		Allarme Fuoco / allagamento	
ID 13		Allarme Termico vent. cond. C1	
ID 14		Allarme Termico vent. cond. C2	

Condizionatori ad acqua (CW)

N.	pCO1 - pCO2 - pCO3 SMALL	pCO1 - pCO2 - pCO3 MEDIUM	pCOXS
ID 1	Allarme allagamento / fuoco	Allarme allagamento	Allarme allagamento
ID 2	Selezione Estate - Inverno	Selezione Estate - Inverno	Allarme Fumo / Fuoco
ID 3	Allarme Termico resistenza 1	Allarme Termico resistenza 1	Termico resistenza
ID 4	Allarme Termico resistenza 2	Allarme Termico resistenza 2	Termico ventilatore
ID 5	Allarme Filtri sporchi	Allarme Filtri sporchi	Allarme flusso aria
ID 6	Allarme Termico ventilatore	Allarme Termico ventilatore	ON/OFF remoto
ID 7	Allarme Flussostato aria	Allarme Flussostato aria	
ID 8	ON/OFF remoto	ON/OFF remoto	
ID 9		Allarme ausiliario	
ID 10		Allarme Flussostato acqua	
ID 11		Livello acqua umidificatore	
ID 12		Allarme fuoco	
ID 13			
ID 14			

6.2 Ingressi analogici

Condizionatori ad espansione diretta (ED)

N.	pCO¹ - pCO² - pCO³ SMALL	pCO¹ - pCO² - pCO³ MEDIUM	pCO ^{xs}
B 1	Umidità ambiente	Umidità ambiente	Umidità ambiente / Temperatura esterna / Temperatura recupero
B 2	Alta press.C1 / Temp. cond.C1 / Temperatura mandata (pCO ² pCO ³)	Alta press.C1 / Temp. cond.C1	Alta pressione C1
B 3	Alta pressione C2 / Temp.condensazione C2 / Temperatura recupero	Alta pressione C2 / Temp. condensaz. C2 / Temperatura recupero (pCO² pCO³), Conducibilità umidificatore (pCO¹)	Temperatura mandata
B 4	Temperatura esterna	Temperatura esterna (pCO² pCO³) Corrente umidificatore (pCO¹)	Temperatura ambiente
B 5	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	
B 6	Temperatura mandata (pCO1)	Temperatura mandata	
В 7		Conducibilità umidific. (pCO² pCO³) Temperatura recupero (pCO¹)	
B 8		Corrente umidificatore (pCO ² pCO ³) Temperatura aria esterna (pCO ¹)	

Condizionatori ad acqua (CW)

N.	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ SMALL	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ MEDIUM	pCO ^{XS}
B 1	Umidità ambiente	Umidità ambiente	Umidità ambiente
B 2	Temperatura mandata	Temperatura mandata	Temperatura aria esterna / Temperatura recupero
В 3	Temperatura recupero	Temperatura recupero (pCO² pCO³) / Conducibilità umidific. (pCO¹)	Temperatura mandata
B 4	Temperatura esterna	Temperatura esterna (pCO² pCO³) / Corrente umidificatore (pCO¹)	Temperatura ambiente
B 5	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	
B 6	LIBERO	LIBERO	
В 7		Conducibilità umidific. (pCO² pCO³) / Temperatura recupero (pCO¹)	
B 8		Corrente umidificatore (pCO ² pCO ³) / Temperatura esterna (pCO ¹)	

6.3 Uscite digitali

Condizionatori ad espansione diretta (ED)

N.	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ SMALL	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ MEDIUM	pCO ^{XS}
DO 1	Ventilatore mandata	Ventilatore mandata	Ventilatore mandata
DO 2	Compressore 1	Compressore 1	Compressore 1
DO 3	Compressore 2	Compressore 2	Resistenza 1
DO 4	Resist.1 / Apertura valvola caldo	Resist.1 / Apertura valvola caldo	Deumidifica
DO 5	Resist.2 / Chiusura valvola caldo	Resist.2 / Chiusura valvola caldo	Allarme generale
DO 6	Deumidificazione	Deumidificazione	
DO 7	Recupero	Recupero / Allarmi lievi	
DO 8	Allarmi generici	enerici Allarmi gravi	
DO 9		Vent. cond.C1 / Parzializ.C 1	
DO 10		Vent. cond.C2 / Parzializ.C2	
DO 11		Umidificazione	
DO 12		Carico acqua umidificatore	
DO 13		Scarico acqua umidificatore	

Condizionatori ad acqua (CW)

N.	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ SMALL	pCO¹ - pCO² - pCO³ MEDIUM	pCO ^{xs}
DO 1	Ventilatore mandata	Ventilatore mandata	Ventilatore mandata
DO 2	Apertura valvola freddo / unica	Apertura valvola freddo / unica	Apertura valvola freddo
DO 3	Chiusura valvola freddo / unica	Chiusura valvola freddo / unica	Chiusura valvola freddo
DO 4	Resist.1 / Apertura valvola caldo	Resist.1 / Apertura valvola caldo	Resistenza
DO 5	Resist.2 / Chiusura valvola caldo	Resist.2 / Chiusura valvola caldo	Allarme generale
DO 6	Deumidificazione	Deumidificazione	
DO 7	Recupero	Recupero / Allarmi lievi	
DO 8	Allarmi generici	Allarmi gravi	
DO 9			
DO 10			
DO 11		Umidificazione	
DO 12		Carico acqua umidificatore	
DO 13		Scarico acqua umidificatore	

6.4 Uscite analogiche

Condizionatori ad espansione diretta (ED)

N.	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ SMALL	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ MEDIUM	pCO ^{XS}
AO 1	Vent.mandata / Valvola recupero	Vent.mandata / Valvola recupero	Umidificatore / Valvola recupero
AO 2	Valvola caldo / Umidificazione	Valvola caldo / Umidificazione	Valvola caldo
AO 3	Ventilatore 1 condensazione	Ventilatore 1 condensazione	Ventilatore 1 condensazione
AO 4	Ventilatore 2 condensazione	Ventilatore 2 condensazione	

Condizionatori ad acqua (CW)

N.	pCO¹ - pCO² - pCO³ SMALL	pCO ¹ - pCO ² - pCO ³ MEDIUM	pCO ^{XS}		
AO 1	Valvola freddo / unica	Valvola freddo / unica	Umidificatore		
AO 2	Valvola caldo / Valvola recupero / Umidificazione	Valvola caldo / Valvola recupero / Umidificazione	Valvola caldo		
AO 3			Valvola recupero		
AO 4	Ventilatore mandata	Ventilatore mandata			

7. Lista parametri e valori di fabbrica

La tabella che segue descrive i parametri del programma con le seguenti informazioni aggiuntive: codice della maschera (le maschere hanno un codice in alto a destra) per facilitare l'individuazione del parametro (mask), valore di fabbrica, limiti minimo e massimo entro cui si può effettuare la variazione (range), unità di misura, colonna libera per scrivere il valore desiderato. Per trovare un parametro di interesse sul display del terminale procedere come segue:

- Individuare il parametro nella tabella che segue ed il codice della maschera in cui è contenuto
- Servendosi della lista delle maschere (paragrafo successivo) e del codice maschera, rintracciare la maschera sul terminale

Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note	
MASCHERA PRINCI	PALE		Terminale 15 tasti Terminale PGD0* 6 tasti o Built-In Tasto MENU Tasto ESC					
Temperatura	R	MO	Temperatura ambiente	°C/F				
Umidità	R	MO	Umidità ambiente	% Ur				
Freddo	R	M1	Modalità di funzionamento		NS			
Caldo	R	M1	Modalità di funzionamento		NS			
Umidifica	R	M1	Modalità di funzionamento		NS			
Deumidifica	R	M1	Modalità di funzionamento		NS			
Limite Temp.Mandata	R	M2	Stato limite temperatura di mandata		NS			
Limite Deumidifica	R	M2	Stato limite deumidificazione		NS			
Funzionam.:	R	M2	Modalità di funzionamento attuale		Estate/Inverno			
Stato unità	R	M3	Con il terminale built-in questa variabile descrive l'attuale stato di funzionamento dell'unità. (1.Unità ON, 2.OFF da allarme, 3.OFF da superv., 4.OFF da fascia, 5.OFF da Rem.Inp., 6.OFF da tasto, 7.Proc.Manuale, 8.Stand-by)		18			
Premere Enter per	R	M3	Con la pressione del tasto ENTER si procede con l'accensione o lo		Accendere/			
			spegnimento dell'unità Terminale Terminale	DCD0* / t-	Spegnere asti o Built-In			
CLOCK					GIO nel menu			
Impost.orologio	R/W	K0	Regolazione ora	Ore	023	ora		
Ora		1.0			520	corrente		
Ora	R/W	K0	Regolazione minuti	minuti	059	minuti correnti		
Data	R/W	K0	Regolazione giorno		131	giorno corrente		
Data	R/W	K0	Regolazione mese		112	mese corrente		
Data	R/W	K0	Regolazione anno		099	anno		
Giorno	R	K0	Giorno della settimana corrente (Lunedì, Martedì, Mercoledì,)		07	Giorno corrente		
Password orologio Fasce orarie	R/W	K1	Inserimento password Orologio		09999	1234		
On-off unita' Temp.setpoint Umid.setpoint On-off unita' F1-1	R/W	K2 K3	Abilitazione fasce orarie di temperatura / umidità / ON/OFF Ora inizio e fine delle fasce orarie ON/OFF F1-1 e F1-2		No/Si 023	9/13/14/2 1		
F1-2								
On-off unita' F1-1 F1-2	R/W	K3	Minuti inizio e fine delle fasce orarie ON/OFF F1-1 e F1-2		059	0/0/0/0		
On-off unita'	R/W	K4	Ora inizio e fine della fascia oraria ON/OFF F2		023	14/21		
F2 On-off unita' F2	R/W	K4	Minuti inizio e fine della fascia oraria ON/OFF F2		059	0/0		
On-off unita' Lun: Mar:	R/W	K5	Scelta fasce orarie ON/OFF (F1,F2,F3,F4) di ogni giorno		F1F4	F2		
Dom: Setpoint temp. ON Z1: Z2:	R/W	K6	Ora inizio fasce 1 e 2 di temperatura		023	0/6		
Setpoint temp. ON Z1:	R/W	K6	Minuti inizio fasce 1 e 2 di temperatura		059	0/0		
Z2:	DAM	1//	Cat maint focas aronio 1 a 2 di tampanah		Lind D4	22.0		
SET	R/W	K6	Set point fasce orarie 1 e 2 di temperatura		vedi P1	23,0		
Setpoint temp. ON Z3: Z4:	R/W	K7	Ora inizio fasce 3 e 4 di temperatura		023	12/18		
Setpoint temp. ON Z3: Z4:	R/W	K7	Minuti inizio fasce 3 e 4 di temperatura		059	0/0		
SET	R/W	K7	Set point fasce orarie 3 e 4 di temperatura		vedi P1	23,0		
L			1		1			

				Junuar	i conuizionaton	LOIDI	IIOZUL
Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note
Setpoint umidità ON Z1: Z2:	R/W	K8	Ora inizio fasce 1 e 2 di umidità		023	0/6	
Setpoint umidità ON Z1: Z2:	R/W	K8	Minuti inizio fasce 1 e 2 di umidità		059	0/0	
SET	R/W	K8	Set point fasce orarie 1 e 2 di umidità		vedi P2	23,0	
Setpoint umidità ON Z3: Z4:	R/W	К9	Ora inizio fasce 3 e 4 di umidità		023	12/18	
Setpoint umidità ON Z3: Z4:	R/W	К9	Minuti inizio fasce 3 e 4 di umidità		059	0/0	
SET	R/W	K9	Set point fasce orarie 3 e 4 di umidità		vedi P2	23,0	
Nuova password orologio:	R/W	Ka	Inserimento nuova password Orologio		09999	1234	
INGRESSI/USCI	ITE	ļ			l Isti o Built-In ISI/USCITE nel m	nenu	
Ingressi analog.: Pr1	R	10	Sonda pressione circuito 1 (visualizzato anche il valore corrispondente di temperatura)	Bar	Maschera C9	ionu	
Pr2	R	10	Sonda pressione circuito 2 (visualizzato anche il valore corrispondente di temp.)	Bar	Maschera Ca		
Umidità	R	10	Sonda umidità ambiente	%	Maschera Cc		
Ingressi analog.:	R	11	Sonda temperatura ambiente	°C/F	-30T80 °C		
T.ambiente T.mandata	R	I1	Sonda temperatura di mandata	°C/F	-30T80 °C		
T.esterna	R	II	Sonda temperatura di mandata Sonda temperatura esterna	°C/F	-30T80 °C		
Ingressi analog.:	R	12	Sonda recupero	°C/F	-30T80 °C		
T.recupero			·				
Temp.cond.1	R	12	Sonda temperatura condensazione circuito 1	°C/F	-30T80 °C		
Temp.cond.2	R	12	Sonda temperatura condensazione circuito 2	°C/F	-30T80 °C		
In.digit.1-3:	R	13	Stato ingresso digitale 1 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.1-3:	R	13	Stato ingresso digitale 2 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.1-3:	R	13	Stato ingresso digitale 3 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.4-6:	R	14	Stato ingresso digitale 4 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.4-6:	R	14	Stato ingresso digitale 5 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.4-6:	R	14	Stato ingresso digitale 6 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.7-8:	R	I5	Stato ingresso digitale 7 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.7-8:	R	I5	Stato ingresso digitale 8 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.9-11:	R	16	Stato ingresso digitale 9 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.9-11:	R	16	Stato ingresso digitale 10 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.9-11:	R	16	Stato ingresso digitale 11 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.12:	R	17	Stato ingresso digitale 12 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.12:	R	17	Stato ingresso digitale 13 (C) = chiuso (A) = aperto				
In.digit.12:	R	17	Stato ingresso digitale 14 (C) = chiuso (A) = aperto				
Uscite analog.:	R	18	Stato uscita analogica (Valvola freddo, Valvola singola)	Volt	010		

Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note
Uscite analog.:	R	18	Stato uscita analogica (Valvola caldo)	Volt	010		
Uscite analog.:	R	19	Stato uscita analogica Ventilatore condensazione 1	Volt	010		
Vent.cond.1 Vent.cond.2	R	19	Stato uscita analogica Ventilatore condensazione 2	Volt	010		
Uscite analog.:	R	la	Stato uscita analogica Ventilatore Stato uscita analogica Umidificatore	Volt	010		
Umidificatore		ıa	ů				
Ventilatore	R	la	Stato uscita analogica Ventilatore Principale	Volt	010		
Recupero	R	la	Stato uscita analogica Recupero	Volt	010		
Uscite dig.1-3: Vent.principale	R	lb	Stato uscita digitale 1		OFF/ON		
Uscite dig.1-3:	R	lb	Stato uscita digitale 2		OFF/ON		
Uscite dig.1-3:	R	lb	Stato uscita digitale 3		OFF/ON		
Uscite dig.4-6	R	Ic	Stato uscita digitale 4		OFF/ON		
Uscite dig.4-6	R	Ic	Stato uscita digitale 5		OFF/ON		
Uscite dig.4-6	R	Ic	Stato uscita digitale 6		OFF/ON		
Uscite dig.7-8:	R	ld	Stato uscita digitale 7		OFF/ON		
Uscite dig.7-8:	R	ld	Stato uscita digitale 8		OFF/ON		
Uscite dig.9-11:	R	le	Stato uscita digitale 9		OFF/ON		
Uscite dig.9-11:	R	le	Stato uscita digitale 10		OFF/ON		
Uscite dig.9-11:	R	le	Stato uscita digitale 11		OFF/ON		
Uscite dig.12-14:	R	If	Stato uscita digitale 12		OFF/ON		
Uscite dig.12-14:	R	If	Stato uscita digitale 13		OFF/ON		
Portata totale	R	lg	Valore attuale di portata totale vapore	kg/h, lb/hr			
vapore attuale: Conducib.		_	' '	0			
	R	lg	Valore conducibilità	uS/cm			
Valori Nominali Prod.Nom:	R	lh	Valore di produzione nominale umidità	kg/h, lb/hr			
Corr.Nom:	R	lh	Valore di corrente nominale	А			
Tens.Nom:	R	lh	Valore di tensione nominale	V			
Cilindro 1	R	li	Stato di funzionamento del cilindro (OFF, Softstart, Softstart, Regime,				
Stato	- D		Bassa Prod, Regime, Lavaggio)				
Attiv:	R	li	Attività in corso del cilindro (Cilindro OFF, Carico, Evaporazione, Scarico, Scarico, Allarme, Scarico inatt., Pre-lavaggio, Scarico totale, Allarme,				
			Ver.Car.Acqua, Scarico period)				
Corrente:	R	li	Valore di corrente	Α			
Cil.1-Telerutt.	R	lj	Stato teleruttore cilindro 1		OFF/ON		
Cil.1-Carico	R	lj	Stato carico cilindro 1		OFF/ON		
Cil.1-Scarico	R	lj	Stato scarico cillindro 1		OFF/ON		
Liv.Acqua	R	lj	Livello acqua cilindro 1		OFF/ON		
Driver 1 EEV mode	R	lk	Modalità di funzionamento del driver del circuito 1 (automatico – manuale)		AUTO/MAN	AUTO	
Posiz.valvola	R	lk	Posizione della valvola elettronica circuito 1	Passi	0100%		
Potenza rich.	R	lk	Potenza richiesta dal circuito 1	%	0100%		
Driver 1	R	II	Valore surriscaldamento circuito 1	°C			
SuperHeat							
Temp.evap.	R		Temperatura evaporazione circuito 1	°C			
Temp.asp.	R		Valore temperatura aspirazione circuito 1	°C			
Driver 1 Press.evap.	R	lm	Pressione evaporazione circuito 1	Bar			
Temp.evap.	R	lm	Temperatura evaporazione circuito 1	°C			
Temp.cond.	R	lm	Temperatura condensazione circuito 1	°C			
Driver 2	R	ln	Modalità di funzionamento del driver del circuito 2 (automatico – manuale)		AUTO/MAN	AUTO	
EEV Posiz.valvola	R	In	Posizione della valvola elettronica circuito 2	Passi			
Potenza rich.	R	In	Potenza richiesta dal circuito 2	%	0100%		
Driver 2	R	lo	Valore surriscaldamento circuito 2	°C	510070		
SuperHeat							
Temp.evap.	R	lo	Temperatura evaporazione circuito 2	°C			
Temp.asp.	R	lo In	Valore temperatura aspirazione circuito 2	°C			
Driver 2 Press.evap.	R	lp	Pressione evaporazione circuito 2	Bar			
Temp.evap.	R	lp	Temperatura evaporazione circuito 2	°C			
Temp.cond.	R	lp	Temperatura condensazione circuito 2	°C			
Versione firmware	R	lq	Versione firmware driver 1				
Driver 1 Driver 2	R	Iq	Versione firmware driver 2				
"Modem esterno"	R	lv	Tipo di modem utilizzato				
"Modem GSM"			'				
Stato	R	Ιv	Stato di funzionamento del modem (Stand-by modem, Inizializzazione,		112		

Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Pango	Default	Note
raianieuo	Про	KII.		U.IVI.	Range	Delault	Note
			Ricerca rete GSM, Stand-by,Modem in allarme, Errore Inizializ., Err.PIN abilitato, Rete GSM non trovata, Saturazione SMS, Invio SMS, Connessione, In chiamata)				
Field	R	lv	Stato di campo di ricezione del modem	%	0100%		
Pross.chiamata	R	lv	Tempo tra due chiamate successive				
Err.perm.	R	lv	Visualizzazione presenza errore permanente modem GSM				
Numero in chiamata:	R	lv	Visualizzazione numero in chiamata				
SET POINT					sti o Built-In NT nel menu		
Setpoint attuali:	R	S0	Set point temperatura attuale	°C/°F	NT HOLIHOITA		
Temperatura Umidita'	R	S0	Set point umidità attuale	% UR			
Setpoint:	R/W	S1	Set point unificial attuale Set point temperatura	°C/°F	vedi P1	23,0	
Temperatura							
Umidita'	R/W	S1	Set point umidità	% UR	vedi P2	50,0	
MANUTENZION	E				sti o Built-In ENZIONE nel me	nu	
FLSTDmCZ0E	R	A0	Visualizzazione versione e data del software				
Ver.: Lingua:	R/W	A0	Lingua corrente dell'interfaccia utente		Inglese, Italiano, Francese, Tedesco	Inglese	
Inform.di sistema	R	A1	Visualizzazione della versione e della data del bios				
Bios: Boot:	R	A1	Visualizzazione della versione e della data del boot				
Ore funzionam.: Ventilatore	R	A2	Visualizzazione ore funzionamento del ventilatore principale				
Umidif.	R	A2	Visualizzazione ore funzionamento dell'umidificatore				-
Ore funzionamento: Compressore1	R	A3	Visualizzazione ore funzionamento del compressore 1				
Compressore2	R	A3	Visualizzazione ore funzionamento del compressore 1			1001	<u> </u>
Password manutenzione	R/W	A 5	Inserimento password		09999	1234	
Modif.ore lavoro Compressore1	R/W	A6	Modifica ore funzionamento compressore 1	ore	099 0999	0	
Compressore2	R/W	A6	Modifica ore funzionamento compressore 2	ore	099 0999	0	
Modif.ore lavoro ventilatore	R/W	An	Modifica ore funzionamento ventilatore mandata	ore	099 0999	0	
Reset ore umidificatore	R/W	An	Reset ore funzionamento umidificatore		No/Si		
Soglia all. ore funzionamento(X1000)	R/W	A7	Soglie ore funzionamento dei dispositivi	ore x 1000	099 0999	99	
Calibraz.sonde	R/W	A8	Calibrazione sonda pressione condensazione 1	% UR	-9,99,9	0	
Pressione 1 Pressione 2	R/W	A8	Calibrazione sonda pressione condensazione 2	bar	-9,99,9	0	
Humidità	R/W	A8	Calibrazione sonda umidità	bar	-9,99,9	0	
Temp.amb.	R/W	A9	Calibrazione sonda temperatura ambiente	°C / °F	-9,9T9,9	0	
Temp.esterna	R/W	A9	Calibrazione sonda temperatura esterna	°C / °F	-9,9T9,9	0	
Temp.mandata	R/W	A9	Calibrazione sonda temperatura mandata	°C / °F	-9,9T9,9	0	
Temp.recup.	R/W	Aa	Calibrazione sonda recupero	°C / °F	-9,9T9,9	0	
Temp.cond.1	R/W	Aa	Calibrazione sonda temperatura cond. 1	°C / °F	-9,9T9,9	0	
Temp.cond.2	R/W	Aa	Calibrazione sonda temperatura cond. 2	°C / °F	-9,9T9,9	0	
Procedura manuale Dout 01 Dout 02 Dout 03	R/W	Ab	Attivazione manuale uscite digitali 1 – 2 – 3		OFF/ON	OFF	
Procedura manuale Dout 04 Dout 05 Dout 06	R/W	Ac	Attivazione manuale uscite digitali 4 – 6		OFF/ON	OFF	
Procedura manuale Dout 07 Dout 08	R/W	Ad	Attivazione manuale uscite digitali 7 – 8		OFF/ON	OFF	
Procedura manuale Dout 09 Dout 10	R/W	Ae	Attivazione manuale uscite digitali 9 – 10		OFF/ON	OFF	
Procedura manuale Dout 11 Dout 12 Dout 13	R/W	Ao	Attivazione manuale uscite digitali 11 – 12 – 13		OFF/ON	OFF	
Procedura manuale Aout 01 Aout 02	R/W	Af	Impostazione della modalità di funzionamento delle uscite modulanti 1 – 2		AUTO/MAN	AUTO	
Procedura manuale Aout 01	R/W	Af	Attivazione manuale uscite modulanti 1 – 2	Volt	010,0	0	

Davamadua	T:	D:f	Decembrisms	LLM	Dan #4	Defecul	Nete
Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note
Aout 02							
Procedura manuale Aout 03	R/W	Ag	Impostazione della modalità di funzionamento delle uscite analogiche 3 – 4		AUTO/MAN	AUTO	
Aout 04 Procedura manuale Aout 03 Aout 04	R/W	Ag	Attivazione manuale uscite modulanti 3 – 4	Volt	010,0	0	
Umid.integrato	R/W	Ah	Attivazione prelavaggio umidificatore integrato (no pCOxs)		No/Sì	No	
Pre-lavaggio							
Scarico totale	R/W	Ah	Attivazione scarico totale (no pCO ^{xs})		No/Sì	No	
Drv1 offset sonde S1 S2 S3	R/W	An	Calibrazione sonde driver 1	°C / barg	-9,99,9	0	
Drv2 offset sonde S1 S2 S3	R/W	Ao	Calibrazione sonde driver 2	°C / barg	-9,99,9	0	
Posizionamento D1	R/W	Ai	lodo regolazione valvola del Driver 1		Aut./Man.	Autom.	
Posizione EEV Passi apertura	DM	Λ:	Numera pagai apartura manuala yaluala Drivar 1	Doosi	09999	0	
Passi apertura Passi attuali	R/W	Ai	Numero passi apertura manuale valvola Driver 1	Passi	09999	U	
	R	Ai	Visualizzazione passi attuali apertura valvola Driver 1	Passi			
Posizionamento D2 Posizione EEV	R/W	Aj	Modo regolazione valvola del Driver 2		Aut./Man.	Autom.	
Passi apertura	R/W	Aj	Numero passi apertura manuale valvola Driver 2	Passi	09999	0	
Passi attuali	R	Aj	sualizzazione passi attuali apertura valvola Driver 2				
Stato driver 1	R/W	Ak	Sblocco manuale Driver 1 all'avviamento		No/Sì	No	
Sistema in attesa perignorare?							
Stato driver 2 Sistema in attesa	R/W	Al	locco manuale Driver 2 all'avviamento		No/Sì	No	
perignorare? Nuova password manutenzione:	R/W	Am	Inserimento nuova password Manutenzione		09999	1234	
UTENTE					sti o Built-In		
	DAM	D0		e UTENTE		4004	
Password utente	R/W	P0	Inserimento password Utente		09999	1234	
Limiti setpoint temperatura: Min: Max:	R/W	P1	Limiti minimo e massimo del set point di temperatura	°C / °F	-999,9T999,9	-99,999,9	
Limiti setpoint umidità: Min: Max:	R/W	P2	Limiti minimo e massimo del set point di umidità	% UR	0,0100,0	0,0100,0	
Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note
Temperatura: Diff.freddo Diff.caldo	R/W	P3	Bande proporzionali Caldo e Freddo di temperatura	°C / °F	0,0T100,0	3,03,0	
Zona neutra	R/W	P3	Zona neutra di temperatura	°C / °F	0,0T99,9	0,0	
Banda deumid. Banda umidità Maschera lingua	R/W R/W	P4 P5	Bande proporzionali di Umidificazione e Deumidificazione Visualizzazione maschera della lingua all'accensione della scheda	% UR	0,099,9 No/Sì	2,02,0 Si	
allo start-up Off unit.da tasto	R/W	P5	Spagnimento unità da tacto		No/Sì	No	
Abil.on/off rem.	R/W	P5	Spegnimento unità da tasto Abilitazione ON/OFF da remoto		No/Si	No	
Setpoint recupero	R/W	P6	Set point recupero	°C / °F	0T680	12	
Compensazione:	R/W	P7	Abilitazione compensazione	011	No/Sì	No	
Setpoint	R/W	P7	Set point compensazione Set point compensazione		IVU/SI	INU	
Banda	R/W	P7	Banda compensazione				
Offset	R/W	P7	Offset compensazione				
Allarme temperat. Offset bassa Offset alta	R/W	P8	Offset allarmi alta e bassa temperatura ambiente		-999,9T999,9	10,010,0	
Allarme umidità Offset bassa Offset alta	R/W	P9	Offset allarmi alta e bassa umidità ambiente		0100,0	20,030,0	
Abilitaz.limite temp.mandata:	R/W	Pa	Abilitazione funzione Limite di mandata		No/Sì	No	
Setpoint	R/W	Pa	Set point dell'aria di mandata per la Limitazione		-999,9T999,9	12,0	
Differenz.	R/W	Pa	Differenziale dell'aria di mandata per la Limitazione Differenziale dell'aria di mandata per la Limitazione		-999,9T999,9	4,0	
Sel.tipo allarme	R/W	Pb	Assegnazione tipo allarme Serious / Light ½ da AL01 a AL20	°C / °F	S/1/2	5-6-9=S altri=1	
Sel.tipo allarme	R/W	Pc	Assegnazione tipo allarme Serious / Light ½ da AL21 a AL40		S/1/2	26=S altri=1	
Sel.tipo allarme	R/W	Pd	Assegnazione tipo allarme Serious / Light ½ da AL41 a AL60		S/1/2	Tutti = 1	
Sel.tipo allarme	R/W	Pe	Assegnazione tipo allarme Serious / Light ½ da AL61 a AL69		S/1/2	Tutti = 1	

	Stariuart	i condizionalon	- I LJI DI	TOZUL			
Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note
Numero identific.	R/W	Pf	Numero di identificazione scheda per rete di supervisione		0200	1	
per rete BMS: Velocità:	R/W	Pf	Velocità di comunicazione scheda per rete di supervisione	Baud Rate	120019200	1200	
Protocollo:	R/W	Pf	Selezione rete seriale di comunicazione	Dada Nato	CAREL,	CAREL	
			The second secon		Modbus, Lon,		
Mary mumbd	DAM		M. mani di talafana inanditi na W. madama malahi		RS232, Gsm	4	
Max.num.rubrica:	R/W	Pg	Numeri di telefono inseriti per il modem analogico		14	1	
Numero cellulare	R/W	Pg	Inserimento numeri di telefono per il modem analogico/digitale		09,#,*,@,^	0	
1,2,	R/W	Pg	Numero di squilli da parte del modem digitale		09	0	
Password modem:	R/W	Pg	Password per accesso al pCO tramite modem analogico/digitale da PC o da cellulare (sms)		09999	0	
Num.squilli:	R/W	Ph	Numero di squilli da parte del modem analogico		09	0	
Tipo modem:	R/W	Ph	Tipo di modem analogico		Toni/Impulsi	Toni	
Nuova password utente	R/W	Pi	Inserimento nuova password Utente		09999	1234	
COSTRUTTORI	Е				sti o Built-In		
Password	R/W	Z0	Tasto PROG + MENU Tasto PR Inserimento password Costruttore	G e COSTRI	UTTORE nel mei 09999	າ u 1234	
CONFIGURAZIONE →	17/44		misorinonio passivora costratiore		07777	1234	
CONFIGURAZIONE → Rete BMS :	R/W	C0	Abilitazione BMS		No/Sì	No	
Stampante :	R/W	C0	Abilitazione stampante		No/Sì	No	
Temp.°C/°F:	R/W	C0	Selezione unità di misura delle sonde e dei parametri di temperatura		°C/°F	°C	
Scheda orolog.:	R/W	C0	bilitazione scheda orologio (solo pCO¹ e pCOxs)		No/Sì	No	
Tipo Unita':	R/W	C0	Scelta tipo unità controllata		ED/CW	ED	
Refrigerante:						EΠ	
retrigerante:	R/W	C1	C1 Selezione refrigerante		R22, R134a, R404a, R407C,	R134a	
					R410A, R507c,		
					R290, R600,		
					R600a, R717, R744, R728,		
					R1270		
Compressori:	R/W	C2	Numero di compressori (ED unit)		12	1	
Parzializz.:	R/W	C2	Numero parzializzazioni dei compressori (no pCOxs) (ED unit)				
Gest.caldo :	R/W	C2	Modo riscaldamento (ED unit)		Heaters/Battery	Heaters	
N°resist. :	R/W	C2	Numero di resistenze per riscaldamento (ED unit)		0/2/Binario	1	
Valvola :	R/W	C2	•		010 V/3 punti	010 Volt	
Batteria 1:	R/W	C3	Tipo di batteria (CW unit)		C/H/Cool	C/H	
Valvola 1 :	R/W	C3	Tipo di valvola della batteria (CW unit)		010 V/3 punti		
	F.***	0-	Made riccoldements (CM ::=:1)			Volt	
Gest.caldo:	R/W	C3	Modo riscaldamento (CW unit)		Resist/ Batteria 2	Resist	
Resist. n.:	R/W	C3	Numero di resistenze per riscaldamento (CW unit)		03	2	
Valvola 2:	R/W	C3	Tipo di valvola per batteria di riscaldamento (CW unit)		010 V/3 punti	010 Volt	
Configurazione	R/W	C4	Configurazione ingresso digitale 5 (no pCOxs)		Allagamento,	Filtri	
ingresso digitale 5:					Filtri sporchi,	sporchi	
Configurazione	DW	CF.	Configurazione ingresse digitale 12 (no nCOvs)		Fumo/fuoco		
ingresso digitale 12:	R/W	C5	Configurazione ingresso digitale 12 (no pCO ^{xs})		Fumo/fuoco, Allagamento	-	
Configurazione	R/W	C6	Configurazione ingresso digitale 1 (no pCOxs)		Fumo/fuoco,	-	
ingresso digitale 1:					Allagamento		
Configurazione Uscita digitale 7:	R/W	C7	Configurazione uscita digitale 7 (no pCOxs)		Valvola recupero, Allarme lieve	-	
Configurazione	R/W	C8	Configurazione ingresso analogico 1 (solo pCO ^{xs})		Umidità ambiente,	Umidità	
Ingresso analog.1					Temperatura	ambiente	
					Esterna, Temperatura		
					Recupero		
Configurazione Ingresso analog.2	R/W	C9	Configurazione ingresso analogico 2 (solo pCO ^{xs})		Temperatura	Temp.	
Ingresso anarog.2					esterna, Temperatura	esterna	
		_			recupero		
Configurazione Ingresso analog.2	R/W	C9	Configurazione ingresso analogico 2 (no pCOxs)		Pressione circ.1, Temperatura	-	
3					circ.1,		
					Temperatura		
Configurazione	R/W	Ca	Configurazione ingresso analogico 3 (no pCOxs)		mandata Pressione dirc.2,	_	
Ingresso analog.3	IX/VV	∪a	Configurazione ingresso analogico s (no peo-)		Temperatura	_	
					circ.2,		
Uscita analog.1:	Ρ/M	Ch	Configurazione uscita analogica 1 (no pCOxs)		Temp.recup. Valvola recupero,		
Julia anarog.r.	analog.1: R/W Cb Configurazione uscita analogica 1 (no pCOxs)		ooringarazione assita anarogica 1 (110 pco)		valvola recupero, ventilatore		
					analogico		

Unididistance Unididistanc	Parametro	Descrizione		U.M.	Range	Default	Note
Incaparature No. N	scita analog.1	one uscita analogica 1 (solo pCO ^{xs})	R/W Cb		Umidificatore,	Umidifi-	
Umaidi. analog.: RNV CC Configuratione Umaidicator analogico (Configuratione Uscita analogica 2: NRV CC Configuratione uscita analogica 2(no pCOP)						catore	
Interception Inte	midif.analog.:	Umidificatore analogico	R/W Cb			No	
Abil valvola RVW Cd Adultazione valvola recupero (CW unit) NoSi No Presenza ventilatore RVW Cd Adultazione presenza ventilatore analogico (CW unit) NoSi No Singola, Singola condensazione: RVW Ce Abilitazione condensazione (ED unit) NoSi No Singola Singol		one uscita analogica 2 (no pCOxs)	R/W Cc				
Presenze ventilatore RW Cd Abilizatione presenza ventilatore analogico (CW unit) NoSi No Condensazione: RW Ce Abilizatione condensazione (ED unit) NoSi No NoSi No Condensazione: RW Ce Selezione tipo di condensazione (ED unit) NoSi No NoSi No No Tipo cond.: RW Ce Selezione tipo di condensazione (ED unit) NoSi No No Nosi No No	scita analogica 2:					recupero	
Presenta ventilatore RNW Cd Abilizatione presenta ventilatore analogico (CW unit) No/SI No No/SI No No/SI No Tipo cond.: RNW Ce Selezione lipo di condensazione Singola Singol		valvola recupero (CW unit)	R/W Cd		No/Sì	No	
Tipo uscita: RNW Ce Selezione lipo di condensazione Singola separal. Inverter productia: RNW Ce Selezione lipo uscita per la condensazione Inverter. Inverter gradini Numero vantilat.: RNW Ce Imposizzione numero di ventilatori per la condensazione a gradini 12 1 1		presenza ventilatore analogico (CW unit)	R/W Cd		No/Sì	No	
Separal Sepa	ondensazione:	condensazione (ED unit)	R/W Ce		No/Sì	No	
Tipo uscita: R/W Ce Selezione tipo uscita per la condensazione Inverter, gradini I	ipo cond.:	ipo di condensazione	R/W Ce			Singola	
Conf. userite PMM	ipo uscita:	ipo uscita per la condensazione	R/W Ce		Inverter,	inverter	
Triac Max Triac Min. RW Cf Soglia tensione minima per Triac	umero ventilat.:	ne numero di ventilatori per la condensazione a gradini	R/W Ce		12	1	
Ampiezza imp. R/W Cf Durata impulso Triac mseuson 1010 2 Logica deum.: R/W Cg Selezione tipo di logica funzionamento uscita deumidifica 8 N.O.N.C. N.O. Deumid.comps.: R/W Cg Abilitazione compressori per deumidifica (ED urii) No/Si No no deumidifica: R/W Cg Abilitazione valvola freeddo con deumidifica (EU urii) No/Si No no deumidifica: R/W Cg Abilitazione umidifica (ED urii) No/Si No no deumidifica: R/W Cg Abilitazione umidifica (ED urii) No/Si No no deumidifica: R/W Ch Selezione tipo di umidificatore integrato (no p.CO**) No/Si No no Tipo umidificat. R/W Ch Selezione tipo di umidificatore integrato (no p.CO**) No/Si No no Scheda R/W Ch Selezione tipo di umidificatore integrato PCOUMIDDOOP		ione massima per Triac	R/W Cf	%	0100	92	
Logica deum: RW Cg Selezione lipo di logica funzionamento uscita deumidifica NO/Nc. NO. Deumidi.comps.: RW Cg Abilitazione compressori per deumidifica (ED unit) No/Si No No/Si No No/Si No Unitedifica: No/Si No No/Si No Unitedifica: No/Si No Unitedificatore integrato (no pcO*) No/Si No Unitedificatore integrato (no pcO*) No/Si No Selezione tipo di umidificatore integrato (no pcO*) No/Si No Unitedificatore integrato (no pcO*) No/Si No Unitedificatore integrato (no pcO*) No/Si No Selezione tipo di umidificatore integrato (no pcO*) No/Si No Unitedificatore integrato (no pcO*) No/Si No Unitedificatore integrato (no pcO*) No/Si No Unitedificatore integrato (no pcO*) No/Si No Unitedificatore integrato (no pcO*) No/Si No No/Si No No No/Si No No/Si No No No/Si No No No/Si No No No/Si N	riac Min.	ione minima per Triac	R/W Cf	%	0100	70	
Deumid.comps.: R/W Cg Abilitazione compressori per deumidifica (ED unit) No/Si No Valvola freedo con R/W Cg Abilitazione valvola freedo con deumidifica (EU unit) No/Si No No/Si No No/Si Unidifi.integr.: R/W Cg Abilitazione valvola freedo con deumidifica (CW unit) No/Si No No/Si Unidifi.integr.: R/W Cg Abilitazione umidificatore integrato No/Si Unidifi.integr.: R/W Ch Selezione lipo di umidificatore integrato PCOUMID200P PC		•		m secondi			
Valvola fraddo con deumidificat R/W Cg Abilitazione valvola freddo con deumidifica (CW unit) No/Si No deumidificat: R/W Cg Abilitazione unidificatore integrato (no pCO*) No/Si No Tipo umidificat. R/W Ch Selezione lipo di unidificatore integrato ** 01000 Scheda R/W Ch Selezione lipo scheda controllo unidificatore integrato PCOLIMIDZOUP PCOLIMIDZOUP PCOUMIDZOUP PCO	5	, ,					
deumidifica: R/W Cg Abilitazione umidificatore integrato (no pCO°) No/Si No Tipo umidificat. R/W Ch Selezione tipo di umidificatore integrato % 01000 Scheda R/W Ch Selezione tipo scheda controllo umidificatore integrato PCOUMID200P PCOUMID200P PCOUMID200D D000 Sonda umidita': R/W Ci Abilitazione sonda di umidità ambiente No/Si No Tipo R/W Ci Selezione tipo di sonda umidità 0100 0100 0 Soglia min. R/W Ci Valore minimo umidità % 01000 0 Soglia max. R/W Ci Valore minimo umidità % 01000 1000 Soglia max. R/W Ci Valore massimo umidità % 01000 1000 Soglia max. R/W Cj Abilitazione sonda di pressione circuito 1 No/Si No Tipo R/W Cj Valore minimo pressione circuito 1 Bar -200500 0 Bar Soglia min. R/W Cj Valore minimo pressione circuito 2 N	-						
Tipo umidificat. RW Ch Selezione lipo di umidificatore integrato Max.produz. RW Ch Valore di produzione massima % 01000 Scheda RW Ch Selezione tipo scheda controllo umidificatore integrato COUMIDDOOP PCOUMI DOOD Sonda umidita': RW Ci Abilitazione sonda di umidità ambiente Norsi No Tipo RW Ci Selezione lipo di sonda umidità \$ 01V, Corrente Corrente Corrente Soglia min. RW Ci Valore minimo umidità \$ 01000 0 0 Soglia max. RW Ci Valore massimo umidità \$ 01000 1000 \$ Sonda press.1: RW Cj Abilitazione sonda di pressione circuito 1 Norsi No Tipo RW Cj Selezione lipo sonda di pressione circuito 1 Norsi No Soglia max. RW Cj Valore minimo pressione circuito 1 Corrente (05V(schpCO)) Soglia min. RW Cj Valore minimo pressione circuito 1 Bar .200500 0 Bar Soglia max. RW Cj Valore minimo pressione circuito 1 Bar .200500 30 Bar Soglia max. RW Cj Valore minimo pressione circuito 1 Bar .200500 0 Bar Soglia max. RW Cj Valore minimo pressione circuito 2 Norsi No Soglia min. RW Ck Abilitazione sonda di pressione circuito 2 Norsi No Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Norsi Norsi No Tipo RW Ck Selezione tipo sonda di pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia min. RW Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia minimo pressione circuito 2 Soglia minimo pressione circuito 2 So	leumidifica:		R/W Cg		No/Sì	No	
Max.produz. R/W Ch Valore di produzione massima % 01000 Scheda R/W Ch Selezione tipo scheda controllo umidificatore integrato PCOUMID200/P DODOO Sonda umidita': R/W Ci Abilitazione sonda di umidita ambiente No/Si No Tipo R/W Ci Selezione tipo di sonda umidità 017, Corrente Corrente Soglia min. R/W Ci Valore minimo umidità % 01000 0 Soglia max. R/W Ci Valore minimo umidità % 01000 1000 Sonda press.1: R/W Cj Abilitazione sonda di pressione circuito 1 No/Si No Tipo R/W Cj Selezione tipo sonda di pressione circuito 1 No/Si No Tipo R/W Cj Valore minimo pressione circuito 1 Bar -200500 0 Bar Soglia max. R/W Cj Valore massimo pressione circuito 1 Bar -200500 30 Bar Sonda press.2: R/W Ck Abilitazione sonda di pressione circuito 2 No/Si No Tipo R/W Ck Selezione tipo sonda di pressione circuito 2 No/Si No Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 No/Si No Tipo R/W Ck Selezione tipo sonda di pressione circuito 2 No/Si No Tipo R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 R/W Corrente, 05V (sob pCO)-pCO*,pCO*,pCO) Soglia min. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 R/W Corrente, 05V (sob pCO)-pCO*,pCO) Soglia max. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Sonda man. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar No/Si No DOCO-pCO-pCO-pCO-pCO-pCO-pCO-pCO-pCO	-	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			No/Sì	No	-
Scheda R/W Ch Selezione tipo scheda controllo umidificatore integrato PCOUMID200P PCOUMI	=	, ,					
Sonda umidita': R/W Ci Abilitazione sonda di umidità ambiente No/Si No Tipo R/W Ci Selezione tipo di sonda umidità Corrente Soglia min. R/W Ci Valore minimo umidità % 01000 0 Soglia max. R/W Ci Valore massimo umidità % 01000 1000 Sonda press.1: R/W Cj Abilitazione sonda di pressione circuito 1 No/Si No Tipo R/W Cj Selezione tipo sonda di pressione circuito 1 Corrente, 05V(sobp.CO)-p.CO*p.CO) Soglia min. R/W Cj Valore minimo pressione circuito 1 Bar -200500 0 Bar Soglia min. R/W Cj Valore massimo pressione circuito 1 Bar -200500 30 Bar Sonda press.2: R/W Ck Abilitazione sonda di pressione circuito 2 No/Si No Tipo R/W Ck Selezione tipo sonda di pressione circuito 2 No/Si No Tipo R/W Ck Selezione tipo sonda di pressione circuito 2 Corrente, 05V (sob p.CO-p.CO-p.CO) Soglia min. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 No/Si No Tipo R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 Corrente, 05V (sob p.CO-p.CO-p.CO) Soglia min. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 Bar -200500 0 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Tipo sonda temp. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Tipo sonda temp. R/W Ck Tipo di segnale della sonda di temperatura ambiente NTC, PT1000 (solo p.CO-p.CO-p.CO) Sonda mandata R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata No/Si No Tipo R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata No/Si No Tipo R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata No/Si No	-	•		%	1 1 1	DOOLINA	
Tipo R/W Ci Selezione tipo di sonda umidità 01V, Corrente Corrente Soglia min. R/W Ci Valore minimo umidità % 01000 0 Soglia max. R/W Ci Valore massimo umidità % 01000 1000 Soglia max. R/W Ci Abilitazione sonda di pressione circuito 1 No/Si No No/Si No Tipo R/W Cj Selezione tipo sonda di pressione circuito 1 Corrente 05V (sdopCO-pCO-pCO-pCO-pCO-pCO-pCO-pCO-pCO-pCO-	cneda	ezione upo scrieda controllo umidilicatore integrato					
Soglia min. R/W Ci Valore minimo umidità % 01000 0	onda umidita':				No/Sì	No	
Soglia min. R/W Ci Valore minimo umidità % 01000 0	ipo	ipo di sonda umidità	R/W Ci		'	Corrente	
Sonda press.1: R/W Cj Abilitazione sonda di pressione circuito 1 No/Si No	oglia min.	mo umidità	R/W Ci	%		0	
Tipo R/W Cj Selezione tipo sonda di pressione circuito 1 Corrente, 05V(sdop,CO-pCO*pCO*pCO*pCO*pCO*pCO*pCO*pCO*pCO*pCO*	oglia max.	simo umidità	R/W Ci	%	01000	1000	
Soglia min. R/W Cj Valore minimo pressione circuito 1 Soglia max. R/W Cj Valore massimo pressione circuito 1 Soglia max. R/W Cj Valore massimo pressione circuito 1 Sonda press.2: R/W Ck Abilitazione sonda di pressione circuito 2 Tipo R/W Ck Selezione tipo sonda di pressione circuito 2 Corrente, 05 V (solo pCO*pCO*, pCO*) Soglia min. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia max. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Soglia max. R/W Cl Valore massimo pressione circuito 2 Soglia max. R/W Cl Valore massimo pressione circuito 2 Soglia max. R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura ambiente NTC, PT1000(solo pCO*pCO*) Sonda mandata R/W Cl Abilitazione sonda di mandata No/Si No Tipo R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata NTC, PT1000 (solo pCO*pCO*) Sonda tem.est.: R/W Cm Abilitazione sonda di temperatura esterna	onda press.1:	sonda di pressione circuito 1	R/W Cj		No/Sì	No	
Soglia min. R/W Cj Valore minimo pressione circuito 1 Bar -200500 0 Bar	ipo	ipo sonda di pressione circuito 1	R/W Cj		05V (solo pCO1-	Corrente	
Sonda press.2: R/W Ck Abilitazione sonda di pressione circuito 2 No/Si No	oglia min.	mo pressione circuito 1	R/W Cj	Bar		0 Bar	
Tipo R/W Ck Selezione tipo sonda di pressione circuito 2 Soglia min. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 Bar -200500 0 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Tipo sonda temp. R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura ambiente R/W Cl Abilitazione sonda di mandata R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata No/Si No Tipo R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata NTC, PT1000 (solo pCO²pCO³) Sonda tem.est.: R/W Cm Abilitazione sonda di temperatura esterna NoSi No	oglia max.	simo pressione circuito 1	R/W Cj	Bar	-200500	30 Bar	
Soglia min. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 Bar -200500 0 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Tipo sonda temp. ambiente R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura ambiente NTC, PT1000(solo pCO²pCO³) Sonda mandata R/W Cl Abilitazione sonda di mandata No/Si No Tipo R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata No/Si No Sonda tem.est.: R/W Cm Abilitazione sonda di temperatura esterna NoSi No	onda press.2:	sonda di pressione circuito 2	R/W Ck		No/Sì	No	
Soglia min. R/W Ck Valore minimo pressione circuito 2 Bar -200500 0 Bar Soglia max. R/W Ck Valore massimo pressione circuito 2 Bar -200500 30 Bar Tipo sonda temp. ambiente R/W Cl Tipo di segnale della sonda di temperatura ambiente NTC, PT1000(solo pCO²pCO³) NTC Sonda mandata R/W Cl Abilitazione sonda di temperatura di mandata NTC, PT1000 (solo pCO²pCO³) NTC Sonda tem.est.: R/W Cm Abilitazione sonda di temperatura esterna NoSi No	ipo	ipo sonda di pressione circuito 2	R/W Ck		05 V (solo		
Tipo sonda temp. ambiente R/W CI Tipo di segnale della sonda di temperatura ambiente NTC, PT1000(solo pC0²pC0³) Sonda mandata R/W CI Abilitazione sonda di mandata No/Sì No Tipo R/W CI Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata NTC, PT1000(solo pC0²pC0³) NTC, PT1000 (solo pC0²pC0³) Sonda tem.est.: R/W Cm Abilitazione sonda di temperatura esterna NoSi No	oglia min.	mo pressione circuito 2	R/W Ck	Bar			
ambiente Sonda mandata R/W CI Abilitazione sonda di mandata No/Si No Tipo R/W CI Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata NTC, PT1000 (solo pCO²pCO³) Sonda tem.est.: R/W Cm Abilitazione sonda di temperatura esterna NoSi No	oglia max.	simo pressione circuito 2	R/W Ck	Bar	-200500	30 Bar	
Sonda mandata R/W CI Abilitazione sonda di mandata No/Si No Tipo R/W CI Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata NTC, PT1000 (solo pCO²pCO³) NTC Sonda tem.est.: R/W Cm Abilitazione sonda di temperatura esterna NoSi No		nale della sonda di temperatura ambiente	R/W CI		PT1000(solo	NTC	
Sonda tem.est.: R/W Cm Abilitazione sonda di temperatura esterna (solo pCO²pCO³) NoSi No	onda mandata	sonda di mandata	R/W CI			No	
Sonda tem.est.: R/W Cm Abilitazione sonda di temperatura esterna NoSi No	ipo	nale della sonda di temperatura di mandata	R/W CI		(solo	NTC	
	onda tem.est.:	sonda di temperatura esterna	R/W Cm			No	
Tipo R/W Cm Tipo di segnale della sonda di temperatura esterna NTC, PT1000 NTC (solo pCO²pCO³)	ipo	nale della sonda di temperatura esterna	R/W Cm			NTC	
Sonda recupero: R/W Cm Abilitazione sonda di recupero No/Sì No	onda recupero:	sonda di recupero	R/W Cm			No	
Tipo R/W Cm Tipo di segnale della sonda di recupero NTC, PT1000 NTC	ipo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R/W Cm			NTC	
Csolo pCO ² pCO ³)	emp.Cond1:	sonda di temperatura condensatore 1	R/W Cn		pCO ² pCO ³)	Sì	
Tipo R/W Cn Tipo di segnale della sonda di temperatura condensatore 1 NTC, PT1000 NTC	-	Abilitazione sonda di temperatura condensatore 1 Tipo di segnale della sonda di temperatura condensatore 1					
(solo pCO²pCO³)					(solo pCO ² pCO ³)		
Temp.Cond2: R/W Cn Abilitazione sonda di temperatura condensatore 2 No/Sì Sì						_	
Tipo R/W Cn Tipo di segnale della sonda di temperatura condensatore 2 NTC, PT1000 NTC (solo pCO ² pCO ³)	1po	nale della sonda di temperatura condensatore 2	R/W Cn				
Configur.Unità R/W Co Classe di partecipazione in pLAN della scheda 1 – 3 Presente-rotaz, Presente-no rot. U1:	11:	artecipazione in pLAN della scheda 1 – 3	R/W Co		Presente-rotaz.,	Presente-	

Dispute Properties Proper				Standard Condizionatori		1-1 L31 DIVICEO		
Present control Present co	Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note
	U3:					Non presente		
10 10 10 10 10 10 10 10		R/W	Ср	Classe di partecipazione in pLAN della scheda 4 – 6			Presente-	
Parameterate Para							no rot.	
### PREMIETE		R/W	Са	Classe di partecipazione in pl. AN della scheda 7 – 8			Presente-	
MARAMERIN	U8:	14.11	99	States at partospazione in pz. in asia consula 7		Presente-no rot.,		
valvola recupero SW GO Gold Militations valvida recupero MoSI No No No No No No No MoSI Melitations or subtraction of the properties of the pro	DADAMETRI .					Non presente		
Rotatal Comp R/W C1 Abilitations educione FFO bita i compressori Proposal Pr		D/M	CO	Abilitazione valvala recupere		No/C)	No	
Pipp P-1	<u>-</u>			·			-	
Logica parzial.: NNV Cl. Logica de contains de partializzazione % N.C./N.O.	-			· ·				
Valvola Erseddo	iipo regoraz.:	FC/VV	GI	Tipo di regolazione di temperatura		PIOP./P+I		
Veal Col. Veal	Logica parzial.:	R/W	G1	Logica del contatto di parzializzazione	%	N.C./N.O.		
Tristato		R/W	G2	Punto inizio apertura valvola modulante freddo (o valvola unica) con recupero	%	0,0100,0	50,0	
Fine		5.11		,	21	0.0.100.0	0.01	
Valv. riendo 3P		R/W	G2	Punto inizio e fine apertura valvola modulante freddo (o valvola unica)	%	0,0100,0		
(Yalv.singola 3P)	Valv. freddo 3P	R/W	G3	Punto inizio apertura valvola 3 punti freddo (o valvola unica) con recupero (vedi	%	0,0100,0		
Max. Valovala calado RNW C4 Punto inizio e fine apertura valvola modulante caldo % 0.0100.00 0.0 / 100.00 100.				G0)				
Valvola caldo		R/W	G3	Punto inizio e fine apertura valvola 3 punti freddo (o valvola unica)	%	0,0100,0		
Initiatio		R/\//	G4	Punto inizio e fine apertura valvola modulante caldo	%	0.0 100.0		
Valvola caldo 3P Tinita R/W C5 Punto inizio e fine apertura valvola 3 punti caldo % 0.0100.0 0.0/1 100.0 Valvola resupero Tinizio R/W G6 Punto inizio e fine apertura valvola modulante recupero % 0.0100.0 0.0/1 100.0 Valvola resupero Tinizio R/W G7 Minima e massima valocità ventilatore modulante V 0.0100.0 0.0/1 100.0 Ventroprincipale Ventrop	Inizio	IN VV	04	anto mizio e inte apertara varvola modulante caldo	/0	0,0100,0		
Trisio		R/M	G5	Punto inizio e fine apertura valvola 3 punti caldo	%	0.0 100.0	0.07	
Valvola recupero R/W C6 Punto inizio e fine apertura valvola modulante recupero % 0.0100.0 10	Inizio	IX/ VV	0.0	n dino mizio e mie apertura valvola 3 punti caluo	/0	0,0100,0		
Initial Prime Prime Prime 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		D/M	C4	Dunto inizio e fine aportura valvala modulanto recursora	0/.	0.0 100.0	0.07	
Fine Want.principale Min.welocita* Max.velocita* Minima e massima velocita ventilatore modulante V 0.0100.0 0.0 / 100.0 100.	Inizio	TX/ VV	00	Punto inizio e fine apertura valvoia modulante recupero		0,0100,0		
Min. velocita' Max. velocita' Max. velocita' Max. velocita' R/W G7 Velocila veniliatore mandata durante la deumidificazione V 00100.0 5,0		D/M	C7	Minima o massima valasità vantilatara madulanta	M	0.0 100.0	0.07	
Max.velocita		K/W	G/	Minima e massima velocita ventilatore modulante	V	0,0100,0		
Umidif, analogico R/W G8 Minima e massima velocità unidificatore analogico V 0.0100.0 0.0 / 100.0 Min. velocità di Limite bassa democratica Limite bassa (Limite bassa democratica) R/W G9 Differenziale limite bassa temperatura (stop deumidificazione) °C / °F 0 T999 50 Offset R/W G9 Offset di temperatura per ripartenza deumidificazione °C / °F 0 T999 40 Disabiled config. R/W G9 Offset di temperatura per ripartenza deumidificazione °C / °F 0 T999 40 Disabiled config. R/W Ga Disabilitazione scarico acqua per riduzione set point No.53 No Scar. santatid. R/W Ga Disabilitazione scarico per prolungato stand-by umidif. No.63 No Scar. senza tens. R/W Gb Abilitazione scarico senza tensione N/V N Opzioni R/W Gb Abilitazione sarcio senza tensione N/V N N Opzioni R/W Gc Cimpo limite di vita del cilindro N N.0 N N N N		DAM	67	Valasità contilatora mandata di ganta la da uni diffanziana		0.0 100.0		
Min. velocita' Limite bassa temp. (stop deum.): Differ. Offset Te								
Max.velocita' Limite bassa temp.(stop deum.): Differ: Solutine bassa temp.(stop deum.): Differenziale limite bassa temperatura (stop deumidificazione) Differenziale limite bassa temperatura (stop deumidificazione) Differenziale limite bassa temperatura (stop deumidificazione) Differenziale limite bassa temperatura deumidificazione Differenziale deumidificazione Differenziale dicumenta deumidificazione Differenziale limite bassa temperatura (stop deumidificazione Differenziale limite deumidificazione Differenziale dicumenta della conductibilità Differenziale dicumenta della conductibilità Differenziale dicumenta della pressione Differenziale dicumenta di alta pressione Differenziale dicumenta di alta pressione Differenziale dicumentazione (pressione) Differenziale di condensazione (pressione) Differenziale di condensazione (pressione) Differenziale di condensazione (pressione) Differenziale di condensazione (prepsione) Differenziale Differenziale di condensazione (pemperatura) Differenziale Differenziale Differ		R/W	G8	Minima e massima velocita umidificatore analogico	V	0,0100,0		
tempo (stop deum.): Differ. RfW G9 Offset di temperatura per ripartenza deumidificazione °C / °F 07999 40 Disabiled config. Scar. da basso set. RfW Ga Disabilitazione scarico acqua per riduzione sel point Scar. acha basso set. RfW Ga Disabilitazione scarico acqua per riduzione sel point Scar. acha basso set. RfW Ga Disabilitazione scarico per prolungato stand-by umidif. No/Si No Scar. acha basso set. RfW Ga Disabilitazione scarico per prolungato stand-by umidif. No/Si No Scar. senza tens. RfW Gb Abilitazione scarico senza tensione RfW Gb Abilitazione scarico senza tensione NNY N No/Si No Scar. senza tens. RfW Gb Abilitazione scarico senza tensione NNY N No/Si No Scar. senza tens. RfW Gb Abilitazione scarico senza tensione NNY N No/Si No Scar. senza tens. RfW Gc Intervallo ria due scarichi periodici Nny N No/Si No Opzioni RfW Gc Intervallo tra due scarichi periodici Nn 1120 24 Scar. Inattiv: RfW Gd Gorni di attesa per scarico per inattività G 1199 3 Opzioni RfW Gd Tempo di ritardo in spegnimento sec 0120 0 Rattardo Spegn: Cond. Forz.: RfW Gd Conducibilità acqua (0-misura automatica) Us/cm 02000 0 Soglie Conducibilità RfW Ge Limite warning alta conducibilità Us/cm 0/B6 2000 Unidificatore Tempo percentuale Scar. RfW Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione Sonda pressione Sognia atta Differenz. RfW Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione Sonda pressione Sognia atta RfW Gh Set point di condensazione (pressione) Sonda pressione RfW Gh Differenziale di condensazione (pressione) Sonda pressione RfW Gh Differenziale di condensazione (pressione) Sonda pressione RfW Gh Differenziale di condensazione (temperatura) Condensazione RfW Gi Set point di Condensazione (temperatura) Sonda pressione RfW Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Sondo pressione RfW Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Condensazione Sondo pressione RfW Gi Tempo di Speed-up ventilatori		5.11			20.125	27000		
Differ. RW Go Offset RW Go Offset itemperatura per ripartenza deumidificazione % C / F OTG99 40 Disabled config. RW Go Disabilitazione scarico acqua per riduzione set point No/Si No Scar. at. ab asso set. RW Go Disabilitazione scarico per prolungato stand-by umidif. No/Si No Scar. at. basso set. RW Go Disabilitazione scarico per prolungato stand-by umidif. No/Si No Scar. at. ab asso set. RW Go Disabilitazione scarico per prolungato stand-by umidif. No/Si No Scar. at. ab asso set. RW Go Disabilitazione messaggi di allarme non grave umidif. No/Si No Opzioni RW Go Disabilitazione scarico serza tensione NY NY N Opzioni RW Go Abilitazione scarico serza tensione Avvisi Cil. Esaur. RW Go Abilitazione scarico serza tensione NY N N Opzioni RW Go Tempo limite di vita del cilindro ho D4000 1500 Ore Rif. Manut: RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 1120 24 Ore Scar. Period: RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 1120 24 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 1120 24 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 1120 24 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 1120 24 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 1120 24 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 1120 24 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 1120 24 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go Intervallo tra due scarichi periodici ho 22000 0 Opzioni RW Go		R/W	G9	Differenziale limite bassa temperatura (stop deumidificazione)	°C/°F	01999	50	
Disabiled config. Scar.ia basso set. Scar.ia basso	Differ.	5.11			20.125	27000		
Scar. da basso set. Scar. std-by mid. RW Ga Disabilitazione scarico per prolungato stand-by umidif. No/Si No Scar. std-by mid. RW Ga Disabilitazione messaggi di allarme non grave umidif. No/Si No Opzioni Scar. senza tens. RW Gb Abilitazione scarico senza tensione NVY N Opzioni Opzioni RW Gc Tempo limite di vita del cilindro h n 04000 1500 Opzioni Ore Rif. Manut: Ore Scar. Period: RW Gc Intervallo tra due scarichi periodici h 1120 24 Scar. Inattiv: RW Gc Giorni di altesa per scarico per inatività G 1199 3 Opzioni Opzioni RW Gd Tempo di ritardo in spegnimento Sec 0120 0 Opzioni Ritardo Spegn: RW Gd Conducibilità acqua (0-misura automatica) uS/cm 0/B6 2000 Cond. Forz.: RW Ge Limite warning alta conducibilità uS/cm 0/B6 2000 Conducibilità Pre-All: Allarme: RW Ge Limite allarme alta conducibilità uS/cm 0/B6 2000 Unidificatore Tempo percatuale Scar. Evap. RW Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione M 50200 100 Sonda pressione Sogi RW Gg Set point allarme di alta pressione bar 99,999,9 1,0 Sonda pressione RW Gg Differenziale allarme di alta pressione bar 99,999,9 1,0 Condensazione RW Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar 99,999,9 1,0 Condensazione RW Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar 99,999,9 2 Condensazione RW Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar 99,999,9 1,0 Condensazione RW Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar 99,999,9 1,0 Condensazione RW Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar 99,999,9 1,0 Condensazione Secondi RW Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar 99,999,9 1,0 Condensazione Secondi RW Gi Set point di condensazione (temperatura) "C f F 99,979,9 55,0 Condensazione Secondi RW Gi Differenziale di condensazione (temperatura) "C f F 99,979,9 55,0 Condensazione Secondi RW Gi Differenziale di condensazione (temperatura) "C f F 99,979,9 55,0 Condensazione Secondi RW Gi Differenziale minima e massima venilialtori modulanti di condensazione modulanti					°C/°F			
Scarico periodico R/W Ga Disabilitazione messaggi di allarme non grave umidif. No/Si No Opzioni R/W Gb Abilitazione scarico senza tensione N/Y N Scar. senza tens. R/W Gb Abilitazione scarico senza tensione N/Y N Opzioni R/W Gc Tempo limite di vita del cilindro h 04000 1500 07ce Rif. Manut: R/W Gc Intervallo tra due scarichi periodici h 1120 24 07ce Scar. Period: R/W Gc Giorni di altesa per scarico per inattività G 1199 3 07czioni R/W Gc Giorni di altesa per scarico per inattività G 1199 3 07czioni R/W Gd Tempo di ritardo in spegnimento sec 0120 0 07car. Inattiv: R/W Gd Conducibilità acqua (0=misura automatica) uS/cm 02000 0 0 07car. Inattivi R/W Gd Conducibilità acqua (0=misura automatica) uS/cm 02000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		R/W	Ga	Disabilitazione scarico acqua per riduzione set point		No/Si	No	
Opzioni Scar. senza tens. RW Gb Abilitazione scarico senza tensione N/Y N Avvisi Cil. Esaur. RW Gb Abilitazione avvisi cilindri esauriti N/Y N Opzioni Ore Rif. Manut: RW Gc Tempo limite di vita del cilindro h 04000 1500 Ore Scar. Periodi: RW Gc Intervallo tra due scarichi periodici h 1120 24 Scar. Inattiv: RW Gc Giorni di attesa per scarico per inattività G 1199 3 Opzioni Ritardo Spegn: RW Gd Tempo di ritardo in spegnimento sec 0120 0 Cond. Forz.: RW Gd Conducibilità acqua (0-misura automatica) uS/cm 0/B6 2000 Soglia RW Ge Limite warning alta conducibilità uS/cm 0/B6 2000 Soglia Pre-alli: RW Ge Limite allarme alta conducibilità uS/cm 0/B6 2000 Unidifficatore RW Ge Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione %<	Scar.std-by umid.	R/W	Ga	Disabilitazione scarico per prolungato stand-by umidif.		No/Sì	No	
Scar. senza tens. Avvisi Cil.Esaur. R/W Gb Abilitazione avvisi cilindri esauriti N/Y N Opzioni RRW Gc Tempo limite di vita del cilindro Nh 04000 1500 RRIF. Manut: Ore Scar.Period: R/W Gc Intervallo tra due scarichi periodici Nh 1120 24 Scar.Inattiv: R/W Gc Gorni di attesa per scarico per inattività Gg 1199 3 Opzioni Rtardo Spegn: Cond.Forz: R/W Gd Tempo di ritardo in spegnimento Sec 0120 0 Ritardo Spegn: Cond.Forz: R/W Gd Conducibilità acqua (0-misura automatica) Soglie Conducibilità Pre-All: Allarme: R/W Ge Limite warning alta conducibilità Us/cm 0/B6 2000 Unidificatore Tempo percentuale Scar. R/W Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione Soglia alta R/W Gg Set point allarme di alta pressione Soglia alta Differenz. R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione Soglia alta Differenz. R/W Gh Set point di condensazione (pressione) Setpoint Differenz. R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) Setpoint R/W Gi Set point di condensazione (temperatura) Set C/°F 99,979,9 55,0 Setpoint Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) Secondi 0999 2 Tuverter Condens. R/W Gi Velotità minima e massima venitiatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,011,0,0	Scarico periodico	R/W	Ga	Disabilitazione messaggi di allarme non grave umidif.		No/Sì	No	
Avvisi Cil.Esaur. RW Gb Abilitazione avvisi cilindri esauriti		R/W	Gb	Abilitazione scarico senza tensione		N/Y	N	
Opzioni Ore Rif. Manut: Ore Rif. Manut: Ore Scar.Period: R/W Gc Intervallo tra due scarichi periodici Scar.Inattiv: R/W Gc Giorni di attesa per scarico per inattività G 1199 3 Opzioni R/W Gd Tempo di ritardo in spegnimento Sec 0120 0 Ritardo Spegn: Cond.Forz.: R/W Gd Conducibilità acqua (0-misura automatica) Us/cm 02000 0 Soglie Conducibilità Pre-All: Allarme: R/W Ge Limite allarme alta conducibilità Us/cm 0/B6 2000 Usidificatore Tempo percentuale Scar. R/W Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione Sonda pressione Soglia alta Differenz. R/W Gg Set point allarme di alta pressione Soglia alta Differenz. R/W Gh Set point di condensazione (pressione) Set point Differenz. R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Set point Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi Differenz. R/W Gi Velocità minima e massima venitilatori di condensazione modulanti		D/M/	Ch	Abilitazione avvisi cilindri esauriti		N/V	N	
Ore Scar.Period: RW Gc Intervallo tra due scarichi periodici h 1120 24 Scar.Inattiv: RW Gc Giorni di attesa per scarico per inattività G 1199 3 3 Opzioni Ritardo Spegn: RW Gd Tempo di ritardo in spegnimento sec 0120 0 Cond.Forz.: RW Gd Conducibilità acqua (0=misura automatica) us/cm 02000 0 Soglie Conducibilità Pre-All: RW Ge Limite warning alta conducibilità us/cm 02000 0 Conducibilità Pre-All: RW Ge Limite altarme alta conducibilità us/cm 02000 0 Umidificatore RW Ge Limite allarme alta conducibilità us/cm 02000 1500 0 Umidificatore Tempo percentuale Scar. RW Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione % 50200 100 0 Sonda pressione RW Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione % 50200 100 0 Sonda pressione RW Gg Set point allarme di alta pressione bar 99,999,9 23,5 0 Differenz. RW Gf Set point di condensazione (pressione) bar 99,999,9 1,0 0 Condensazione Setpoint RW Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar 99,999,9 2,0 0 Tempo speedup RW Gi Set point di condensazione (temperatura) secondi 0999 2 Condensazione Setpoint RW Gi Set point di condensazione (temperatura) "Cr/F 99,979,9,9 1,0 0 Tempo speedup RW Gi Tempo di Speed-up ventiliatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Tempo speedup RW Gi Tempo di Speed-up ventiliatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Inverter Condens. RW Gi Tempo di Speed-up ventiliatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Inverter Condens. RW Gi Velocità minima e massima ventiliatori di condensazione modulanti					h			
Scar.Inattiv: RW Gc Glorni di attesa per scarico per inattività G 1199 3 Opzioni Ritardo Spegn: RW Gd Tempo di ritardo in spegnimento sec 0120 0 Ritardo Spegn: RW Gd Conducibilità acqua (0=misura automatica) uS/cm 02000 0 Soglie Conducibilità RW Ge Limite warning alta conducibilità uS/cm 0/B6 2000 Soglie Conducibilità RW Ge Limite altarme alta conducibilità uS/cm 0/B6 2000 Umidificatore RW Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione wS 50200 100 Umidificatore Tempo percentuale RW Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione wS 50200 100 Sonda pressione Soglia alta Differenza. RW Gg Set point allarme di alta pressione bar 99,999,9 23,5 Condensazione RW Gh Set point di condensazione (pressione) bar 99,999,9 1,0 Condensazione Spedup RW Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Condensazione RW Gi Differenziale di condensazione (temperatura) °C/°F 99,9199,9 1,0 Tempo speedup RW Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Inverter Condens. RW Gj Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti	Ore Rif. Manut:		GC	'	11	04000	1300	
Opzioni Ritardo Spegn: R/W Gd Tempo di ritardo in spegnimento sec 0120 0 Cond. Forz.: R/W Gd Conducibilità acqua (0=misura automatica) uS/cm 02000 0 Soglie R/W Ge Limite warning alta conducibilità uS/cm 0/B6 2000 Allarme: R/W Ge Limite allarme alta conducibilità uS/cm B5/2000 1500 Umadificatore Tempo percentuale R/W Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione % 50200 100 Sonda pressione R/W Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione % 50200 100 Sonda pressione R/W Gg Set point allarme di alta pressione bar -99,999,9 23,5 Soglia alta Pifferenza R/W Gg Set point di condensazione (pressione) bar -99,999,9 1,0 Condensazione R/W Gh Set point di condensazione (pressione) bar -99,999,9 2,0 Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione				1	h			
Ritardo Spegn: Cond.Forz.: R/W Gd Conducibilità acqua (0=misura automatica) R/W Ge Limite warning alta conducibilità Conducibilità Pre-All: R/W Ge Limite allarme alta conducibilità R/W Ge Limite allarme alta conducibilità US/cm 0/B6 2000 R/W Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione R/W Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione Sonda pressione Soglia alta Differenz. R/W Gg Set point allarme di alta pressione Soglia alta Differenz. R/W Gh Set point di condensazione (pressione) Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Set point Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Set point Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) Secondi 0999 2 Inverter Condens. R/W Gi Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	G	1199		
Cond.Forz.: R/W Gd Conducibilità acqua (0=misura automatica) uS/cm 02000 0 Soglie Conducibilità Pre-All: R/W Ge Limite warning alta conducibilità uS/cm 0/B6 2000 Pre-All: Allarme: R/W Ge Limite allarme alta conducibilità uS/cm B5/2000 1500 Umidificatore Tempo percentuale Scar. R/W Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione % 50200 100 Sonda pressione Scar. R/W Gg Set point allarme di alta pressione % 50200 100 Sonda pressione Soglia alta R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione bar -99,999,9 23,5 Soliferenza. R/W Gg Differenziale di alta pressione bar -99,999,9 1,0 Condensazione Setpoint R/W Gh Set point di condensazione (pressione) bar -99,999,9 14,0 Setpoint Differenziale di condensazione (pressione) bar -99,999,9 2,0 Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2		R/W	Gd	Tempo di ritardo in spegnimento	sec	0120	0	
Soglie Conducibilità Pre-All: R/W Ge Limite warning alta conducibilità Us/cm 0/B6 2000 Windificatore Tempo percentuale Scar.		R/W	Gd	Conducibilità acqua (0=misura automatica)	uS/cm	02000	0	
Conducibilità Pre-All: R/W Ge Limite allarme alta conducibilità Umidificatore Tempo percentuale Scar. Evap. R/W Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione Scar. Evap. R/W Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione Sonda pressione Soglia alta Differenz. R/W Gg Set point allarme di alta pressione Soglia alta Differenz. R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione Setpoint Condensazione Setpoint R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Setpoint Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) Set Or Pressondi Cordensazione Setpoint R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Setpoint Differenz. R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Setpoint Differenz. R/W Gi Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt O10,0 O.0/10,0								
Allarme: R/W Ge Limite allarme alta conducibilità uS/cm B5/2000 1500 Umidificatore Tempo percentuale R/W Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione % 50200 100 Evap. R/W Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione % 50200 100 Sonda pressione Soglia alta Differenziale allarme di alta pressione bar .99,999,9 23,5 soglia alta Differenz. R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione bar .99,999,9 1,0 Condensazione R/W Gh Set point di condensazione (pressione) bar .99,999,9 14,0 Setpoint Differenz. R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar .99,999,9 2,0 Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Condensazione Setpoint Differenziale di condensazione (temperatura) °C / °F .99,9T99,9 1,0 Tempo speedup R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) °C / °F .99,9T99,9 1,0 Tempo speedup R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Inverter Condens. R/W Gi Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0	Conducibilità							
Umidificatore Tempo percentuale R/W Gf Regolazione percentuale del tempo di scarico per diluizione % 50200 100 Evap. R/W Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione % 50200 100 Sonda pressione Soglia alta R/W Gg Set point allarme di alta pressione bar .99,999,9 23,5 Differenz. R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione bar .99,999,9 1,0 Condensazione Setpoint R/W Gh Set point di condensazione (pressione) bar .99,999,9 14,0 Differenz. R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar .99,999,9 2,0 Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Condensazione Setpoint R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) °C / °F .99,9T99,9 1,0 Tempo speedup R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) °C / °F .99,9T99,9 1,0 Tempo speedup R/W Gi Tempo		R/W	Ge	Limite allarme alta conducibilità	uS/cm	B5/2000	1500	
Tempo percentuale Scar. Evap. R/W Gf Regolazione della frequenza degli scarichi per diluizione % 50200 100 Sonda pressione Soglia alta Differenz. R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione bar -99,999,9 23,5 Condensazione Setpoint Differenz. R/W Gh Set point di condensazione (pressione) bar -99,999,9 14,0 Setpoint Differenz. R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar -99,999,9 2,0 Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Condensazione Setpoint Differenz. R/W Gi Set point di condensazione (temperatura) °C / °F -99,9T99,9 55,0 Setpoint Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) °C / °F -99,9T99,9 1,0 Tempo speedup R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Inverter Condens. R/W Gi Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0	Umidificatore							
Evap.R/WGfRegolazione della frequenza degli scarichi per diluizione%50200100Sonda pressione Soglia altaR/WGgSet point allarme di alta pressionebar-99,999,923,5Differenz.R/WGgDifferenziale allarme di alta pressionebar-99,999,91,0Condensazione SetpointR/WGhSet point di condensazione (pressione)bar-99,999,914,0Differenz.R/WGhDifferenziale di condensazione (pressione)bar-99,999,92,0Tempo speedupR/WGhTempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazionesecondi09992Condensazione SetpointR/WGiSet point di condensazione (temperatura)°C / °F-99,9T99,955,0Differenz.R/WGiDifferenziale di condensazione (temperatura)°C / °F-99,9T99,91,0Tempo speedupR/WGiTempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazionesecondi09992Inverter Condens.R/WGjVelocità minima e massima ventilatori di condensazione modulantiVolt010,00,0/10,0	Tempo percentuale			2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				
Sonda pressione Soglia alta R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione Differenz. R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione Differenz. R/W Gh Set point di condensazione (pressione) Differenz. R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) Differenz. R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi 0999 2 Condensazione Setpoint R/W Gi Set point di condensazione (temperatura) Condensazione Secondi 0999 2 Condensazione Setpoint Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) Condensazione Secondi 0999 2 Tempo speedup R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi 0999 2 Inverter Condens. R/W Gi Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0		R/W	Gf	Regolazione della freguenza degli scarichi per diluizione	%	50200	100	
Soglia alta Differenz. R/W Gg Differenziale allarme di alta pressione bar -99,999,9 1,0 Condensazione Setpoint Brifferenz. R/W Gh Set point di condensazione (pressione) bar -99,999,9 14,0 Setpoint Differenz. R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar -99,999,9 2,0 Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Condensazione R/W Gi Set point di condensazione (temperatura) °C / °F -99,9T99,9 55,0 Setpoint Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) °C / °F -99,9T99,9 1,0 Tempo speedup R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Inverter Condens. R/W Gi Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0								
Condensazione Setpoint R/W Gh Set point di condensazione (pressione) Differenz. R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Setpoint Condensazione Setpoint R/W Gi Set point di condensazione (temperatura) Condensazione Setpoint R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) Condensazione Setpoint R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) Condensazione Setpoint Setpoint Condensazione Setpoint R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Setpoint Condensazione Condensazione Setpoint Condensazione	Soglia alta			·				
Setpoint Differenz. R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Setpoint Differenz. R/W Gi Set point di condensazione (temperatura) Setpoint Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) Tempo speedup R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Setpoint Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) Secondi 0999 2 Tempo speedup R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi 0999 2 Inverter Condens. R/W Gj Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0								
Differenz. R/W Gh Differenziale di condensazione (pressione) bar -99,999,9 2,0 Tempo speedup R/W Gh Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Condensazione setpoint R/W Gi Set point di condensazione (temperatura) °C / °F -99,9T99,9 55,0 Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) °C / °F -99,9T99,9 1,0 Tempo speedup R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Inverter Condens. R/W Gj Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0		R/W	Gh	Set point di condensazione (pressione)	bar	-99,999,9	14,0	
Condensazione Setpoint R/W Gi Set point di condensazione (temperatura) Pifferenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi 0999 Inverter Condens. R/W Gi Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0		R/W	Gh	Differenziale di condensazione (pressione)		-99,999,9	2,0	
Condensazione Setpoint R/W Gi Set point di condensazione (temperatura) Pifferenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione Secondi 0999 Inverter Condens. R/W Gi Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0	Tempo speedup	R/W	Gh	7	secondi			
Setpoint Differenz. R/W Gi Differenziale di condensazione (temperatura) °C / °F -99,9T99,9 1,0 Tempo speedup R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Inverter Condens. R/W Gj Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0/10,0		R/W	Gi	Set point di condensazione (temperatura)	°C / °F	-99,9T99,9	55,0	
Tempo speedup R/W Gi Tempo di Speed-up ventilatori modulanti di condensazione secondi 0999 2 Inverter Condens. R/W Gj Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0 / 10,0		D/M	C		0C / 0F	00 0000 0		
Inverter Condens. R/W Gj Velocità minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt 010,0 0,0 / 10,0								
Inverter Congens. K/W G Velocita minima e massima ventilatori di condensazione modulanti Volt U10,0 0,0/10,0 Min.Velocita'								
	Inverter Condens. Min.Velocita'	K/W	G)	velocia minima e massima venulatori di condensazione modulanti	VOIT	U IU,U	0,07 10,0	

				Staridar	a condizionatori	·	TOZUL
Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note
Max.Velocita'							
Abil.HP prevent	R/W	Gk	Abilitazione funzione Prevent dell'allarme alta pressione		No/Sì	No	
condensazione:			'	_			
Setpoint	R/W	Gk	Set point di pressione funzione Prevent (pressione)	Bar	-99,999,9	20,0	
Differenz.	R/W	Gk	Differenziale di pressione funzione Prevent (pressione)	Bar	-99,999,9	2,0	
Abil.HP prevent condensazione:	R/W	Gl	Abilitazione funzione Prevent dell'allarme alta pressione		No/Sì	No	
Setpoint	R/W	Gl	Set point di temperatura funzione Prevent (temperatura)	°C / °F	-99,9T99,9	70,0	
Differenz.	R/W	Gl	Differenziale di temperatura funzione Prevent (temp.)	°C / °F	-99,9T99,9	1,0	
Abilitazione	R/W	Gm	Abilitazione funzione di rete CAREL Master Control		No/Sì	No	
Master control Tipo rotazione	R/W	Gn	Modo di rotazione delle unità in rete pLAN		Automatico,	Autom.	
Tipo Totazione	FC/VV	GII	iviodo di fotazione delle drilla liffete pLAN		Fasce orarie, Ore funzionam.	Autom.	
Unita' in stand-by	R/W	Gn	Numero di unità impostate in modo stand-by		0/N°unità in modo presente - rotazione	0	
Tempo rotazione	R/W	Gn	Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN	Ore	1240	24	
Rotaz.fasc.orarie Ora rotazione	R/W	Go	Ora di totazione automatica unità in rete pLAN	Ore	023	22	
Rotaz.fasc.orarie	R/W	Go	Minuti di rotazione automatica unità in rete pLAN	Minuti	059	00	
Ora rotazione			·				
Ogni giorni Forz.unita'	R/W	Go Cn	Intervallo giorni della rotazione automatica in rete pLAN	Giorni	17	3	
Forz.unita' stand-by per temp.	R/W	Gp	Abilitazione funzione forzatura unità in rete pLAN		No/Sì	No	<u>L</u>
Ritardo bassa T. Ritardo alta T. Forz.unita' per	R/W	Gp	Ritardi forzatura per alta e bassa temperatura ambiente	Minuti	0999	3/3	
bassa temperatura Differenz.	R/W	Gq	Differenziale bassa temperatura ambiente per forzatura unità in rete	°C / °F	0T99,9	8	
Offset	R/W	Gq	Offset bassa temperatura ambiente per forzatura unità in rete	°C / °F	0T99,9	4	
Forz.unita' per alta temperatura Differenz.	R/W	Gr	Differenziale alta temperatura ambiente per forzatura unità in rete	°C / °F	0T99,9	8	
Offset	R/W	Gr	Offset alta temperatura ambiente per forzatura unità in rete	°C / °F	0T99,9	4	
CAREL EXV DRIVERS / Parame	tri sistem	ia →				1	
Numero driver:	R/W	F0	Numero di driver				
Tipo EVD:	R/W	F0	Tipo EVD driver		400-pLan /	400-pLAN	
Abilita batteria:	R/W	F0	Abilitazione batteria driver		400tLan N/S	N	
Tipo sonde EVD	R/W	F1	Tipo sonde driver		Vedi Manuale		
.			The solide and		EVD400		
Tipo valvola	R/W	F2	Tipo valvola		Vedi Manuale EVD400	CAREL E2V	
Valvola custom	R/W	F3	Valvola Custom: passi minimi		0÷8100	0	
Step minimi Step massimi	R/W	F3	Valvola Custom: passi massimi		0÷8100	1600	
Step chiusura	R/W	F3	Valvola Custom: passi miassimi Valvola Custom: passi chiusura		0÷8100	3600	
Valvola custom	R/W	F4	Valvola Custom: pussi cinasara Valvola Custom: abilitazione extra step in apertura		N/S	N	
EXTRAs apertura			' '				
EXTRAs chiusura	R/W	F4	Valvola Custom: abilitazione extra step in chiusura		N/S	N	
Valvola custom Corrente mov.	R/W	F5	Valvola Custom: corrente di funzionamento	mA	0÷1000	250	
Corrente staz	R/W	F6	Valvola Custom: corrente in stazionamento	mA	0÷1000	100	
Valvola custom	R/W	F6	Valvola Custom: frequenza	Hertz	32÷330	100	
Frequenza Duty-cycle	R/W	F6	Valvola Custom: duty cycle	%	0÷100	50	
Step in stand-by EEV Posizione EEV con 0%	R/W	F7	Passi di riposo	70	0÷100 0÷8100	0	
potenza richiesta Limiti sonda S1 limiti di pressione	R/W	F8	Valore minimo sonda pressione S1		-9,9÷10,0	-1,0	
Valore min. Valore max.	R/W	F8	Valero massimo condo pressiono C1	Do-	3,5÷200,0	9,3	
Ritardo allarmi		F8	Valore massimo sonda pressione S1	Bar	3,5÷200,0 0÷3600	9,3 120	
Basso SuperHeat Alto SuperHeat	R/W		Ritardo allarme basso superheat	secondi			
Ritardo allarmi	R/W	F9 Fa	Ritardo allarme alto superheat Ritardo allarme LOP	minuti	0÷500	20 120	
LOP	R/W			secondi	0÷3600		
MOP	R/W	Fa	Ritardo allarme MOP	secondi	0÷3600	0	
Ritardo allarmi Ritardo errore sonda	R/W	Fb	Ritardo allarme sonde	%	0÷100	60	
CAREL EXV DRIVERS / Autoset	up →						
Percentuale apertura	R/W	Q0	Rapporto percentuale tra potenza frigorifera e potenza driver	%	0÷100	60	
				i	į.		

Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note
all'avvio				J	90		
Tipo compressore	R/W	Q1	Tipo compressore o unità		Vedi manuale EVD400		
Parzializzazione	R/W	Q1	Tipo di controllo della capacità		Vedi manuale EVD400		
Tipo evaporatore Freddo:Non Selez.	R/W	Q2	Tipo scambiatore modalità freddo		Vedi manuale EVD400		
Temp.satura min. Freddo	R/W	Q3	Soglia per protezione LOP	°C	-70,0÷50,0	-2,0	
Temp.satura max Freddo	R/W	Q4	Soglia per protezione MOP	°C	-50,0÷90,0	12,0	
Soglia allarme alto SuperHeat	R/W	Q5	Soglia allarme alto superheat	°C	0,0÷99,9	20,0	
CAREL EXV DRIVERS / Advance	ed →			1	<u> </u>		
Perc.apertura EEV	R/W	N0	Rapporto percentuale tra potenza frigorifera e potenza driver	%	0÷100	0	
Proporzionale	R/W	N1	Guadagno proporzionale		0,0÷99,9	0	
Tempo integrativo	R/W	N1	Tempo integrale	sec	0÷999	0	
Set SuperHeat C1	R/W	N2	Setpoint superheat circuito 1	°C	2,0÷50,0	0	
Basso SuperHeat	R/W	N2	Soglia per protezione basso superheat circuito 1	°C	0÷9,9	0	
Set SuperHeat C2 Basso SuperHeat	R/W R/W	N3	Setpoint superheat circuito 2 Soglia per protezione basso superheat circuito 2	°C	2,0÷50,0 0÷9.9	0	
SHeat zona morta	R/W	N3 N4	Sogila per protezione basso superneat circuito 2 Banda morta superheat	°C	0÷9,9 0÷9,9	0	
Tempo derivativo	R/W	N4	Tempo derivativo	sec	0÷9,9	0	
Low SHeat t.integ.	R/W	N5	Tempo integr. per prot. basso superheat	sec	0÷30,0	0	
Tempo integrale LOP	R/W	N5	Tempo integrale soglia protezione LOP	sec	0÷25,5	0	
T. integrale MOP	R/W	N6	Tempo integrale soglia protezione MOP	sec	0÷25,5	0	
Ritardo partenza MOP	R/W	N6	rdo alla partenza protezione MOP		0÷500	0	
Controllo prop. dinamico?	R/W	N7	ilitazione fattore proporzionale dinamico		S/N	N	
Controllo blocco EEV	R/W	N7	empo di attesa per eseguire una forzatura di chiusura/apertura con valvola occata		0÷999	0	
All. alta TCond.	R/W	N8	Soglia per protezione alta temp. condensazione	°C	0÷99,9	0	
Tempo integ.Tcond	R/W	N8	mpo integrale per soglia alta temp. Condensazione		0÷25,5	0	
TEMPISTICHE →					l		
Ritardo partenza Ventilatore Ritardo spegnimento ventilatore	R/W	T0	Ritardo accensione e spegnimento ventilatore di mandata		0999	10 / 20	
Tempo integraz. regolaz.P+I	R/W	T1	Tempo di integrazione per regolazione P+I di temperatura	secondi	09999	600	
Tempo apertura Valvola 3p	R/W	T1	Tempo di escursione del freecooling 3 punti	secondi	09999	180	
Ritardo allarme bassa.press.	R/W	T2	Ritardo allarme di bassa pressione	secondi	09999	180	
Rit.all.alta/bassa Temp./Umid.	R/W	T2	Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità	secondi	09999	600	
Ritardo allarme Relè 8	R/W	T3	Ritardo attivazione relè 8	secondi	0999	0	
Ritardo allarme Relè 7	R/W	T3	Ritardo attivazione relè 7	secondi	0999	0	
Ritardo allarme flusso aria	R/W	T4	Ritardo allarme flussostato aria	secondi	09999	10	
Ritardo allarme Flusso acqua	R/W	T4	Ritardo allarme flusso acqua	secondi	09999	10	
Tempo minimo off compressore	R/W	T5	Minima durata spegnimento compressore	secondi	09999	180	
Tempo minimo on compressore	R/W	T5	Minima durata accensione compressore	secondi	09999	60	
Tempo tra accens. stesso comp.	R/W	T6	Ritardo tra accensioni compressore	secondi	09999	360	
Tempo tra accens. Diff.comp.	R/W	Т6	Ritardo minimo tra accensione compressori diversi		09999	10	
Tempo ritardo tra parzializz.	R/W	T7	Ritardo accensione tra parzializzazioni		09999	10	
Tempo ritardo tra Resistenze	R/W	Т8	Ritardo accensione tra resistenze	secondi	09999	3	
INIZIALIZZAZIONE →							
Inserire password per installazione valori default	R/W	V0	Inserimento password per funzione Valori di Fabbrica		09999	1234	
Canc.Storico	R/W	V1	Cancellazione STORICO BASE allarmi		No/Sì	No	
Nuova password costruttore:	R/W	V2	Inserimento nuova password Costruttore		09999	1234	

Standard condizionatori - FLSTDMCZ0E

Parametro	Tipo	Rif.	Descrizione	U.M.	Range	Default	Note
CAMBIO UNITA'			Terminale 15 tasti Terminale	e PGD0* 6 tasti o Built-In			
CAMBIO UNITA			Tasto INFO (passa alla scheda successiva in pLAN) Tasto PRG e COSTRUTTORE nel me			าน	
Visualizza	R/W	L0	Selezione dell'unità da controllare con il terminale		18	-	
L'unità							
Unita' corrente:	R	L0	Visualizzazione dell'indirizzo pLAN della scheda controllata		18	-	

8. Maschere

Le maschere si suddividono in 5 categorie:

- maschere non protette da password: ve ne sono in tutti i rami tranne "prog" e "menu+prog" e mostrano i valori delle sonde, gli allarmi, le ore di funzionamento dei dispositivi, l'ora e la data, e permettono l'impostazione dei Set point di temperatura e umidità e la regolazione dell'orologio. Sono indicate con il simbolo "@" in tabella parametri che seque.
- maschere **USER** protette da password (1234, modificabile): vi si accede premendo il tasto "**prog**" e permettono l'impostazione delle funzioni principali (tempistiche, set, differenziali) dei dispositivi collegati; non vengono visualizzate le maschere che fanno riferimento a funzioni non disponibili. Sono indicate con il simbolo "①" in tabella parametri che seque.
- maschere ASSISTENZA protette da password (1234, modificabile): vi si accede premendo il tasto "manutenzione" e permettono di effettuare il controllo periodico dei dispositivi, la taratura delle sonde connesse, la modifica delle ore di funzionamento e la gestione manuale dei dispositivi. Sono indicate con il simbolo "©" in tabella parametri che segue.
- maschere OROLOGIO protette da password (1234, modificabile): vi si accede premendo il tasto "orologio" e permettono di impostare ed attivare le fasce orarie di temperatura ed umidità. Sono indicate con il simbolo "③" in tabella parametri.
- maschere COSTRUTTORE protette da password (1234, modificabile): vi si accede premendo i tasti "menu+prog" e consentono la configurazione del condizionatore e l'abilitazione delle principali funzioni e la scelta dei dispositivi collegati. Sono indicate con il simbolo "®" in tabella parametri che segue.

8.1 Lista delle maschere

Segue la lista delle maschere visualizzate sul display. Le colonne della tabella rappresentano i loop di maschere e la prima maschera (A0, B0...) è quella che compare premendo il tasto corrispondente, poi con i tasti freccia si possono scorrere le altre. I codici (Ax, Bx, Cx...) sono visualizzati nell'angolo in alto a destra delle maschere, in questo modo è facile individuarle. Il significato dei simboli @, ①... è spiegato nel paragrafo precedente. Il simbolo PSW indica le maschere per l'inserimento delle Password.

ESC	PRG MAN	PRINTER	INPUT/ OUTPUT	CLOCK	SET POINT	PRG USER	MANUFACTURER
menu			NO		set	buod	menu prog
@ M0	(iii) A0	◎ H0	© 10	◎ K0	© S0	PSW P0	PSW Z0
@ M1	@ A1	@ H1	@ I1	PSW K1	@ S1	① P1	CONFIGURAZIONE → ④ C0
M2	@ A2			③ K2		① P2	④ C1
	@ A3		© 13	③ K3		① P3	④ C2
	① A4		© 14	③ K4		① P4	₫ C3
	PSW A5		© 15	③ K5		① P5	(4) C4 (4) C5
	② A6 ② A7		© 16 © 17	③ K6 ③ K7		① P6 ① P7	● C5 ● C6
	② A8		© 17	③ K8		① P8	(4) C7
	② A9		© 19	③ K9		① P9	④ C8
	② Aa		© la	③ Ka		① Pa	④ C9
	② Ab		⊚ lb			① Pb	4 Ca
	② Ac		(0) Ic			① Pc	④ Cb
	② Ad		(i) Id			① Pd	④ Cc
	② Ae		© le			① Pe	③ Cd④ Ce
	② Af ② Ag		(0) If (0) Iq	-		① Pf ① Pg	⊕ Ce⊕ Cf
	② Ah		© lh	+ +		① Ph	(a) Cg
	② Ai		(i)	1		① Pi	(Cj
	② Aj		(i)			0 11	④ Ci
	② Ak		⊚ lk			1	④ CI
	② Al		(i) (ii)				④ Cm
	② Am		© Im				④ Cn
			(0) In				④ Co
			(i) lo				4 Cp
			(0) lg			+	⊕ Co⊕ Cp
	+		(0) lq (0) lr			+	⊕ Cp⊕ Cq
			(i) (ii) (iii) (ii	1			PARAMETRI → 4 G0
	1	1	(i) (ii) (iii)	1	1	1	(4) G1
			© lu				④ G2
			(Iv				④ G3
			① lw			1	● G4
						1	④ G5
				1		1	④ G6 ④ G7
	+	+	+	+	+	+	● G7 ● G8
						1	(4) G9
		1	+	+		+	(4) Ga
				1			④ Gb
							④ Gc
							● Gd
						1	④ Ge
				1		1	4 Gf
							⊕ Gg

ESC	PRG MAN	PRINTER	INPUT/	CLOCK	SET POINT	PRG	MANUFACTURER
	1100101111	- I KIIVI EK	OUTPUT	OLOGIK	3ETT OINT	USER	WARREN
menu			ON		set	prog	menu prog
							● Gh
							4 Gi 4 Gj
							④ Gk
							● GI
							④ Gm
							(4) Gn
		+				1	4 Go 4 Gr
							CAREL EXV DRIVER→ ® F0
					<u> </u>		Parametri di sistema
							④ F2
							(4) F3
							4 F4 4 F5
							F6
							③ F7
							④ F8
							(4) F9
		-					⊕ Fa
		+				1	(4) Fb CAREL EXV DRIVER→ (4) NO
							Advanced
							● N2
							④ N3
							④ N4
							4 N5 4 N6
							4 N7
						1	4 N8
							CAREL EXV DRIVER→ ④ Q0
							Autosetup @ Q1
		+	1		1 1		④ Q2
-		+	+		+	+	4 Q3 4 Q4
		+ +	+		+		④ Q4 ④ Q5
			1		+	†	TEMPISTICHE → ④ TO
							④ T1
							(4) T2
			1		1	1	④ T3
		+	+		+ +	+	(4) T4 (4) T5
			+		+		① T6
		†	†		 	†	④ T7
							4 T8
						1	INIZIALIZZAZIONE → ④ V0
		+	1		1	1	(4) V1
	1 1			1			④ V2

9. Valvola di espansione elettronica EVD400

Il modulo EVDriver per il pilotaggio di valvole di espansione elettroniche (EEV) per rete pLAN (tLAN) consente la regolazione del surriscaldamento in aspirazione per un più efficiente e versatile funzionamento dell'unità frigorifera.

Efficiente perché l'ottimizzazione e la stabilizzazione del flusso di refrigerante all'evaporatore aumenta la resa complessiva dell'impianto garantendone allo stesso tempo la sicurezza (minori interventi del pressostato di bassa pressione, minori ritorni di refrigerante liquido al compressore,...). Inoltre se la EEV è correttamente dimensionata l'utilizzo della pressione di condensazione (e di evaporazione) flottante o a basso setpoint aumenta notevolmente l'efficienza dell'impianto garantendo minori consumi energetici con un maggiore resa frigorifera. Versatile perché la valvola di espansione elettronica comporta la possibilità di servire unità frigorifere di capacità frigorifere ed in condizioni operative anche molto differenti tra loro.

L'utilizzo di una valvola d'espansione comporta l'installazione oltre che dell'EVDriver stesso e delle valvola di espansione, anche di un sensore di temperatura e di un trasduttore di pressione, entrambi posti a fine evaporatore lato refrigerante (sulla tubazione di aspirazione del compressore). Riferirsi al diagramma seguente per meglio comprendere il layout tipico di impianto. Le priorità da considerare per un'ottima regolazione dell'impianto frigorifero sono l'ottenimento di una resa frigorifera elevata e costante oltre che un surriscaldamento oltremodo basso e stabile. Il cuore della regolazione è un controllo PID a coefficienti ipostabili per il surriscaldamento.


Le regolazioni accessorie sono: LOW

(Basso surriscaldamento con tempo integrale e soglia regolabile)

LOP MOP (Bassa pressione di evaporazione, funzionante di fatto solo in transitori, con tempo integrale e soglia regolabile) (Alta pressione d'evaporazione, con tempo integrale e soglia regolabile)

HiTcond

(Alta pressione di condensazione, attivabile sono con sonda di pressione di condensazione letta da pCO, con tempo integrale e soglia regolabile).




Per l'impostazione dei parametri e l'indirizzamneto di EVD400 fare riferimento al manuale tecnico (Cod. Carel +030220225)

10. Regolazione di temperatura

I dispositivi di riscaldamento e raffreddamento vengono gestiti in base al valore di temperatura misurati dalla sonda in ambiente (o in ripresa). Questa temperatura viene comparata con la temperatura impostata (set point), ed in base alla differenza i dispositivi vengono attivati. la banda proporzionale individua il campo di lavoro del condizionatore e può assumere valori diversi in riscaldamento ed in raffreddamento. la zona morta individua un campo di non azione dei dispositivi intorno al set point. Nei diagrammi che seguono viene illustrato il comportamento dei dispositivi di riscaldamento e raffreddamento. I numeri in percentuale indicano il grado di apertura delle valvole modulanti.


I parametri di inizio e fine apertura delle valvole caldo e freddo valgono rispettivamente 0% e 100% come dato di fabbrica e sono diversi per le due valvole; si possono eventualmente modificare per ritardare l'inizio dell'apertura e per anticipare l'apertura totale.



10.2 Altre funzioni di temperatura


Gli allarmi di alta e bassa temperatura provocano una segnalazione con maschera di allarme e hanno un ritardo modificabile.

Il differenziale di stop deumidifica fissa la temperatura minima sotto la quale la deumidificazione viene sospesa, può riprendere se la temperatura risale oltre il valore fissato dall'Offset di start umidificazione; differenziale e offset sono modificabili.



10.3 Armadi ad acqua con due batterie

Negli armadi ad acqua con doppia batteria sono disponibili una batteria di acqua calda e una batteria di acqua fredda. Il riscaldamento può essere eseguito in aggiunta anche con le resistenze elettriche. Nel diagramma che segue viene illustrato il comportamento dei dispositivi di freddo, mentre per i dispositivi di riscaldamento si rimanda al paragrafo sulle unità ad espansione diretta.



10.4 Armadi ad acqua con una batteria

Negli armadi ad acqua con una sola batteria, questa esegue sia il riscaldamento che il raffreddamento, a seconda dell'acqua che vi scorre all'interno. Dal lato pratico è come se ci fossero due batterie distinte. Il funzionamento della batteria dipende da un contatto digitale Estate / Inverno che "informa" la scheda se l'acqua in circolo è calda o fredda; se il "tipo di acqua" in circolo corrisponde con la richiesta ambiente, la valvola viene modulata per regolare la temperatura. Il riscaldamento può essere eseguito in aggiunta anche con le resistenze elettriche o eventualmente con una batteria caldo. Per capire il funzionamento della batteria e delle resistenze si rimanda ai paragrafi precedenti.

11. La regolazione dell'umidità

I dispositivi di umidificazione e deumidificazione vengono gestiti in base ai valori di umidità misurati dalla sonda in ambiente (o in ripresa). Questa umidità viene comparata con l'umidità impostata (set point), ed in base alla differenza i dispositivi vengono attivati. La banda proporzionale individua il campo di lavoro del condizionatore e può assumere valori diversi in umidificazione ed in deumidificazione. C'è una zona morta fissa attorno al set point. Questa zona morta è pari a: banda proporzionale umidificazione/10 per la regolazione di umidificazione e banda proporzionale deumidificazione/10 per la regolazione di deumidificazione.

L'umidificazione è disponibile con schede di taglia medium e small (per quest'ultima solamente nella modalità "uscita modulante 0...10 Volt"); la deumidificazione invece è sempre disponibile ed agisce sia attivando i dispositivi di freddo abilitabili a scelta per tale funzione, sia attivando un contatto per un deumidificatore esterno o per la riduzione di velocità del ventilatore di mandata.

L'umidificazione, su schede medie, può essere effettuata nei seguenti modi:

- umidificatore integrato;
- uscita modulante 0...10 Volt (disponibile anche su schede small);
- contatto ON/OFF.


La deumidificazione può essere effettuata nei seguenti modi:

- contatto ON/OFF per un deumidificatore esterno o per riduzione velocità ventilatore di mandata;
- attivazione dei compressori (parzializzazioni comprese attive se presenti);
- attivazione al 100% della valvola di raffreddamento modulante 0...10 Volt o 3 punti.

Il contatto pulito ON/OFF per la deumidificazione viene sempre gestito, i dispositivi di freddo invece dipendono dalla configurazione dell'unità e dalla scelta dell'utilizzatore. L'uscita modulante 0...10Volt del ventilatore di mandata in deumidificazione viene automaticamente ridotta del 50% (modificabile); con ventilatore ON/OFF utilizzare il contatto digitale per la riduzione di velocità.


Nei diagrammi che seguono viene illustrato il comportamento dei dispositivi di umidificazione e di deumidificazione. I numeri in percentuale indicano il grado di apertura delle valvole modulanti.

11.1 Armadi ad espansione diretta




11.2 Armadi ad acqua

Negli armadi ad acqua i dispositivi di deumidificazione sono le batterie di acqua fredda. I dispositivi di umidificazione invece sono gli stessi degli armadi ad espansione diretta (contatto ON/OFF, segnale modulante 0...10 Volt, umidificatore integrato) quindi per il loro funzionamento si rimanda al paragrafo precedente. Di seguito viene illustrato il comportamento dei dispositivi di deumidificazione. I numeri in percentuale indicano il grado di apertura delle valvole modulanti. Si noti che l'accensione delle batterie di acqua fredda per la deumidificazione non è modulante ma totale, sia con valvola a 3 punti che con valvola 0...10 Volt.



11.3 Altre funzioni dell'umidità



Gli allarmi di alta e bassa umidità provocano una segnalazione con maschera di allarme e hanno un ritardo modificabile.

12. Umidificatore integrato

Gestione integrata di un umidificatore ad elettrodi immersi CAREL. Le schede pCO¹ - pCO² - pCO³ fanno tutte le funzioni dalla lettura dei parametri dell'umidificatore al comando dei suoi dispositivi tramite relè (carico, scarico, potenza). la lettura dei valori dell'umidificatore (corrente, conducibilità, livello) non avviane direttamente ma tramite una scheda opzionale (PCOUMID000/200). L'umidificatore integrato è disponibile solo con schede pCO¹ - pCO² - pCO³ medium e permette di eliminare il controllo elettronico che equipaggia normalmente l'umidificatore. Sul terminale LCD sono previste maschere per il controllo dell'umidificatore. Si possono gestire umidificatori da 1,5 a 15 Kg/h (monocilindro), e da 90 Kg/h (bicilindro) trifase o monofase, e con tensione di alimentazione da 208 a 575 Volt. Il programma in base ai segnali di corrente dell'umidificatore e di umidità ambiente, controlla la produzione di vapore e la condizione di lavoro dell'umidificatore; inoltre gestisce e segnala tutti gli stati ed allarmi.

12.1 Impostazione dei parametri per selezione umidificatore

I parametri necessari per la configurazione sono i seguenti:

TIPO UMIDIFICATORE

VALORE PARAMETRO	DOTENZA NOMINALE	TENCIONE NOMINALE	NUMEDO FACI	POSIZIONE DEL PONTICELLO	NUMERO SPIRE PER
0	POTENZA NOMINALE	TENSIONE NOMINALE	NUMERO FASI	TAM 100	TAM
0	1,5 kg/h	200 V	monofase	100	1
2	1,5 kg/h 1,5 kg/h	208 V 230 V	monofase monofase	100 100	<u>1</u> 2
3		230 V 200 V		100	<u>2</u> 1
	1,5 kg/h	II.	monofase (red.)		
4	1,5 kg/h	208 V	monofase (red.)	100	2
5	1,5 kg/h	230 V	monofase (red.)	100	2
6	3 kg/h	200 V	monofase	300	2
7	3 kg/h	208 V	monofase	300	2
8	3 kg/h	230 V	monofase	100	1
9	3 kg/h	200 V	trifase	100	1
10	3 kg/h	208 V	trifase	100	1
11	3 kg/h	230 V	trifase	100	1
12	3 kg/h	400 V	trifase	100	2
13	3 kg/h	460 V	trifase	100	2
14	3 kg/h	200 V	monofase (red.)	300	2
15	3 kg/h	208 V	monofase (red.)	300	2
16	3 kg/h	230 V	monofase (red.)	100	1
17	5 Kg/h	200 V	monofase	500	2
18	5 Kg/h	208 V	monofase	500	2
19	5 Kg/h	230 V	monofase	500	2
20	5 kg/h	200 V	trifase	300	2
21	5 kg/h	208 V	trifase	100	1
22	5 kg/h	230 V	trifase	100	1
23	5 kg/h	400 V	trifase	100	1
24	5 kg/h	460 V	trifase	100	2
25	5 kg/h	575 V	trifase	100	2
26	8 kg/h	200 V	trifase	500	2
27	8 kg/h	208 V	trifase	500	2
28	8 kg/h	230 V	trifase	300	2
29	8 kg/h	400 V	trifase	100	1
30	8 kg/h	460 V	trifase	100	1
31	8 kg/h	575 V	trifase	100	1
32	9 kg/h	208 V	monofase	500	1
33	9 kg/h	230 V	monofase	500	1
34		200 V	trifase	300	1
	10 kg/h	200 V 208 V			1
35	10 kg/h		trifase	300	
36	10 kg/h	230 V	trifase	300	1
37	10 kg/h	400 V	trifase	300	1
38	10 kg/h	460V	trifase	100	11
39	10 kg/h	575 V	trifase	100	1
40	15 kg/h	200 V	trifase	500	1
41	15 kg/h	208 V	trifase	500	1
42	15 kg/h	230 V	trifase	300	1
43	15 kg/h	400 V	trifase	300	1
44	15 kg/h	460 V	trifase	300	1
45	15 kg/h	575 V	trifase	300	1
46	25 kg/h	200 V	trifase	300	1
47	25 kg/h	208 V	trifase	300	1
48	25 kg/h	230 V	trifase	300	1
49	25 kg/h	400 V	trifase	300	1
50	25 kg/h	460 V	trifase	300	1
51	25 kg/h	575 V	trifase	300	1
52	35 kg/h	200 V	trifase	500	1
53	35 kg/h	208 V	trifase	500	1
54	35 kg/h	230 V	trifase	500	1
55	35 kg/h	400 V	trifase	500	1
56	35 kg/h	460 V	trifase	500	1
VALORE PARAMETRO	oo kym	TOU V	unusc	POSIZIONE DEL PONTICELLO	NUMERO SPIRE PER
VALOINE FAINAIVIE I RU	POTENZA NOMINALE	TENSIONE NOMINALE	NUMERO FASI	TAM	TAM

57	35 kg/h	575 V	trifase	300	1
58	45 kg/h	208 V	trifase	500	1
59	45 kg/h	230 V	trifase	500	1
60	45 kg/h	400 V	trifase	500	1
61	45 kg/h	460 V	trifase	500	1
62	45 kg/h	575 V	trifase	500	1
63	65 kg/h	400 V	trifase	500	1
64	65 kg/h	460 V	trifase	300	1
65	65 kg/h	575 V	trifase	300	1

Ulteriori modelli di umidificatori verranno aggiunti in futuro quando disponibili.

SET POINT PRODUZIONE: produzione oraria massima di vapore, compresa tra 20% e 100% produzione nominale TIPO SCHEDA OPZIONALE: è possibile scegliere tra 2 modelli del tutto equivalenti: PCOUMID000 e PCOUMID200


Per selezionare il valore di fondo scala della TAM fare riferimento al valore di corrente nominale dell'umidificatore, visualizzato nella maschera **Ih** del ramo I/O (0= 5 A, 1=10 A, 2=15 A, 3= 30 A, 4=50 A, 5=70 A).


12.2 Regolazione di umidità e produzione di vapore

La regolazione della produzione di vapore dell'umidificatore dipende da:

- regolazione di Umidità;
- produzione impostata da maschera (valore compreso tra 30% e 100% produzione nominale).

La regolazione di umidità viene effettuata dal programma in base alla lettura della sonda di umidità, al set point di umidità ed al differenziale di umidità. Il programma calcola l'errore proporzionale di umidità ERP:





In base a Produzione nominale, Produzione impostata ed errore proporzionale ERP si ha il grafico di regolazione dell'umidificatore:

ERP = errore proporzionale di umidità

Produzione impostata:

- A = 100% potenza nominale
- B = 75% potenza nominale
- C = 45% potenza nominale

L'umidificatore ha una produzione minima del 20% della Potenza nominale (per motivi tecnici) quando ERP è compreso tra 0% e 20% e aumenta con l'aumentare dell'ERP fino ad arrivare alla produzione impostata con ERP=100%.

Di seguito viene descritto brevemente l'algoritmo integrato nel bios per la gestione di un umidificatore a 1 o 2 cilindri ad elettrodi immersi.

In questo tipo di umidificatori il vapore viene prodotto mediante la bollitura dell'acqua contenuta dentro il cilindro. Questo avviene semplicemente riempiendo il cilindro d'acqua e applicando una tensione agli elettrodi interni. Per effetto Joule la corrente tenderà a riscaldare l'acqua fino al punto di portarla in ebollizione.

La corrente che attraversa gli elettrodi del bollitore dipende essenzialmente dalla tensione applicata agli elettrodi stessi, dalla conducibilità dell'acqua interna al cilindro e dal livello dell'acqua stessa.

L'obiettivo dell'algoritmo è quello di mantenere la corrente che circola attraverso gli elettrodi ad un valore di riferimento tale che venga prodotta la quantità di produzione percentuale di vapore richiesta dalle sonde di umidità e dai parametri impostati dall'utente.

Durante l'evaporazione il livello dell'acqua si abbassa e siccome la corrente misurata è direttamente proporzionale alla quantità d'acqua presente nel cilindro, per mantenerla costante sarebbe necessario riempire il cilindro in continuazione con piccolissime quantità d'acqua.

Per evitare questo si è deciso di mantenere la corrente entro un certo range attorno alla corrente di riferimento mediante dei cicli ripetuti di "carico acqua/evaporazione".

Oltre al livello dell'acqua nel cilindro, l'altro fattore determinante che interessa l'andamento della corrente misurata, è la conducibilità dell'acqua interna al cilindro. Infatti durante i cicli di carico/evaporazione la conducibilità dell'acqua tenderà ad aumentare a causa dell'aumento della concentrazione dei sali contenuti nell'acqua. La misura della conducibilità dell'acqua interna al bollitore avviene in modo indiretto, misurando il tempo impiegato per completare un ciclo di evaporazione. Questo tempo viene poi confrontato con un riferimento (tipico di ogni cilindro) e, se è inferiore, viene effettuato uno scarico (detto scarico per diluizione) di una certa quantità di acqua e quindi ricaricato di acqua di rete meno conduttiva.

L'umidificatore dispone inoltre di un **conducimetro** in grado di rilevare la conducibilità dell'acqua di rete che entra durante il carico. Nel caso di alta conducibilità dell'acqua d'ingresso, l'algoritmo di controllo prevede di segnalare prima un **preallarme** (che non interrompe il funzionamento) e poi eventualmente anche un **allarme** (che interrompe il funzionamento). Questo è essenziale per evitare l'ingresso di acqua eccessivamente conduttiva nel cilindro e che potrebbe compromettere il buon funzionamento dell'umidificatore.

Un altro elemento di fondamentale importanza che viene posto sulla testa del bollitore è il sensore di alto livello, che permette di rilevare l'eventuale presenza di acqua o di schiuma ai suoi capi.

Gli elettrodi di alto livello possono intervenire in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti motivi:

- riempimento totale di acqua nel bollitore a macchina inattiva per trafilamento dell'elettrovalvola di carico;
- per alto livello dell'acqua in fase di primo riempimento del cilindro;
- per alto livello dell'acqua a sequito dell'esaurimento del cilindro per deposizione di depositi sulle piastre;
- per formazione di schiuma.

Nel primo caso, quando interviene il sensore di alto livello, l'algoritmo prevede di interrompere il funzionamento e di segnalare un allarme di cilindro pieno mentre negli ultimi tre casi l'umidificatore risponde effettuando uno scarico di acqua al fine di diminuirne il livello.

Nel caso di interventi ripetuti del sensore di alto livello, l'algoritmo valuta la possibilità che la causa possa essere dovuta alla presenza di schiuma. In tal caso se dopo avere effettuato un lavaggio completo del cilindro (scarico completo-scarico completo) dovessero perdurare gli interventi del sensore di alto livello, allora il controllo segnala **allarme schiuma** (che non interrompe il funzionamento).

Un punto cruciale del funzionamento dell'umidificatore è il controllo di eventuali sovracorrenti. Infatti ogni volta che viene applicata la tensione agli elettrodi del bollitore dopo un periodo di fermata, si possono notare dei picchi di corrente di breve durata ma molto intensi. Nel periodo iniziale se si instaura una sovracorrente l'algoritmo risponde immediatamente togliendo tensione agli elettrodi ed effettuando uno scarico. Se la sovracorrente dovesse perdurare viene interrotto il funzionamento dell'umidificatore e viene segnalato allarme alta corrente.


L'algoritmo tiene sotto controllo anche le modalità con cui avvengono gli scarichi segnalando eventualmente allarme scarico nel caso non venga rilevata una diminuzione apprezzabile di corrente dal momento in cui parte uno scarico.

Viceversa può venir segnalato l'allarme mancanza acqua, se non viene rilevata una crescita apprezzabile di corrente nel periodo in cui l'umidificatore sta caricando acqua.

13. Batteria di recupero


Il recupero è una funzione opzionale: una batteria di freddo aggiuntiva che sfrutta acqua da una fonte esterna (torre evaporativa ad esempio) viene attivata se la temperatura dell'acqua che scorre al suo interno è abbastanza bassa. Questo permette di risparmiare sui costi di gestione dell'impianto. L'attivazione della batteria avviene con contatto ON/OFF o con comando modulante 0...10 Volt.

Il seguente diagramma mostra le condizioni per l'attivazione della batteria di recupero: deve esserci richiesta di freddo dall'ambiente e la temperatura dell'acqua di recupero deve essere minore di Set recupero – Differenziale recupero.




13.1 Recupero senza i dispositivi di freddo

Nel rispetto delle condizioni illustrate nel diagramma precedente viene attivata solo la batteria di recupero mentre i dispositivi di freddo convenzionali non vengono accesi; come si può notare infatti nel diagramma che segue l'intera banda proporzionale di freddo è occupata dalla batteria di recupero.




13.2 Recupero con i dispositivi di freddo su armadi a esp. diretta

Con batteria di recupero attiva i dispositivi di freddo convenzionali vengono accesi solo se la temperatura ambiente sale oltre un certo valore; sommando l'effetto della batteria di recupero più quello dei dispositivi la temperatura si abbassa, ma prima di raggiungere il set point i dispositivi di freddo vengono nuovamente spenti. I dispositivi di freddo in questo caso aiutano il Recupero ma non lo sostituiscono. Nel seguente diagramma si nota come i gradini dei dispositivi di freddo siano spostati rispetto al normale per garantire il risparmio energetico.




13.3 Recupero con i dispositivi di freddo su armadi ad acqua

Nel seguente diagramma si nota come l'accensione della batteria di freddo sia spostata rispetto al normale in modo da garantire il risparmio energetico.




14. Limite di mandata

Questa funzione protegge l'ambiente e le persone che lo occupano dall'aria troppo fredda, in modo da salvaguardarne il benessere e la salute. È necessario posizionare una sonda di temperatura sulla mandata del condizionatore, ed impostare i seguenti parametri: Set point di mandata e Differenziale di mandata; essi individuano una zona limitante come si evince dal seguente diagramma:




Come si nota se la T. di mandata è compresa tra il set point di mandata ed il differenziale di mandata la limitazione dei dispositivi di freddo è solo parziale, tanto maggiore quanto più la temperatura si abbassa.

Diverso è invece l'intervento del limite in Deumidificazione, dove si salta la zona di modulazione, questo perché per deumidificare serve sempre la massima potenza dei dispositivi di freddo. In pratica i dispositivi vengono spenti solo se T. di mandata è inferiore al differenziale e vengono poi riaccesi se la T. di mandata raggiunge il set point di mandata, come illustrato nel diagramma che seque.




15. Ventilatori di condensazione

La regolazione della pressione di condensazione è disponibile su unità di tipo ED dove i ventilatori vengono gestiti in base alla pressione della batteria di condensazione e allo stato dei compressori. L'attivazione avviene mediante uscite modulanti 0...10 V o con uscite digitali (su schede medium). la regolazione si base sul Set point e Differenziale di condensazione come illustrato di seguito:



Per il funzionamento con uscite modulanti fare riferimento al diagramma che segue:



È possibile impostare i valori di tensione ai quali corrispondono la velocità minima e massima del ventilatore, tra 0...10 V; qualora il valore minimo impostato sia superiore a 0 V, in spegnimento il ventilatore viene fatto funzionare alla velocità minima per 1,0 bar sotto il set point di condensazione prima di spegnersi, come da diagramma sopra.

15.1 Batteria unica o separata

Con batteria unica si attiva una sola uscita, ON/OFF o modulante a scelta. Nel caso di unità con almeno una sonda di condensazione ed uscite ON/OFF abilitate (schede medium), si può scegliere di attivare due uscite ON/OFF in sequenza, dividendo in due il differenziale. Con batterie separate vengono attivate due uscite distinte, una per circuito, ON/OFF o modulanti a scelta.

15.2 Numero di sonde

Premessa: l'attivazione dei ventilatori, oltre ai valori letti dalle sonde, tiene sempre conto anche dello stato dei compressori.

Con una sola sonda e con batterie separate, l'attivazione dei ventilatori di entrambi i circuiti si basa sul valore letto dalla stessa sonda.

Con due sonde e con batteria unica, l'attivazione dei ventilatori si basa sul valore più alto tra le due sonde

Con due sonde e batterie separate, l'attivazione dei ventilatori del singolo circuito si basa sul valore letto dalla propria sonda.

Con nessuna sonda l'attivazione dei ventilatori avviene contemporaneamente ai compressori; con batteria unica basta che ci sia un compressore acceso per attivare i ventilatori; con batterie separate ogni compressore comanda i ventilatori del proprio circuito.

15.3 Funzione prevent

Prevenzione dell'allarme di alta pressione con compressori fermi. Normalmente i ventilatori di condensazione si accendono solo con compressori accesi, ma in questo caso vengono forzati in modo da abbassare la pressione e cercare di evitare l'allarme di alta pressione che spegnerebbe l'unità. L'innalzamento della pressione a compressori fermi può avvenire a causa dell'irraggiamento sulla batteria. Con ventilatori modulanti 0...10 V non c'è modulazione in questa fase.

15.4 Funzione speed-up

Per vincere l'inerzia allo spunto dei ventilatori modulanti di grossa potenza, è possibile alla partenza farli funzionare alla massima velocità per alcuni secondi, poi la velocità diminuisce fino al valore richiesto ed inizia la modulazione.


15.5 Conversione pressione - temperatura

E' possibile scegliere sia sonde di pressione che sonde di temperatura. Con sonde di pressione, nelle maschere del ramo I/O viene riportato il valore di temperatura corrispondente al valore di pressione di ogni sonda, tenendo conto del tipo di refrigerante utilizzato, a scelta con un parametro nel ramo costruttore.

Compensazione set point di temperatura

Il set point di temperatura si può "compensare" automaticamente per motivi di comfort; si immagini ad esempio un esercizio commerciale dove la gente entra ed esce con frequenza, se la temperatura all'interno è 10 °C più bassa rispetto a quella esterna, lo sbalzo termico può infastidire le persone e pregiudicarne la salute, infatti la differenza massima tra temperatura interna ed esterna per il comfort ottimale non dovrebbe superare 6 °C. la funzione compensazione in questo caso aumenta il set point di 4 °C, aumentando di conseguenza la temperatura del locale, ed in questo modo la differenza tra temperatura interna ed esterna non supera i 6 °C.

Per effettuare la compensazione serve installare una sonda di temperatura all'esterno del locale. la gestione della funzione avviene in base ai valori dei parametri set point, differenziale e offset di compensazione, come da diagramma che segue:



17. Compressori

I compressori vengono gestiti come semplici carichi ON/OFF. Il numero massimo e 2 ed ognuno può avere una parzializzazione. In totale quindi con compressori + parzializzazioni si possono avere 4 gradini di freddo.

17.1 Parzializzazioni

Possono avere logica N.O. (relè normalmente aperti) o N.C. (relè normalmente chiusi). Il loro inserimento rispetto ai compressori è ritardato con un tempo impostabile. Sono disponibili solo con schede di taglia medium. In deumidificazione le parzializzazioni vengono accese assieme ai compressori per ottenere la massima potenza frigorifera.

17.2 Rotazione

La rotazione dei compressori segue la logica F.I.F.O. (first in, first out). Il compressore che si è acceso per primo, è il primo a spegnersi, ed il primo che si è spento è l'ultimo ad accendersi. In questo modo si cerca di comparare le ore di funzionamento dei compressori ed ottenere il medesimo invecchiamento.

17.3 Tempistiche

17.3.1 Tempo minimo accensione

Stabilisce il tempo minimo (in secondi) di accensione dei compressori dopo che sono stati attivati. Anche se subentra una richiesta di spegnimento, la disattivazione può avvenire solo dopo questo tempo.

17.3.2 Tempo minimo spegnimento

Stabilisce il tempo minimo di spegnimento (in secondi) dei compressori dopo che sono stati spenti. Se subentra una richiesta di accensione, l'attivazione può avvenire solo dopo questo tempo.

17.3.3 Tempo minimo tra accensioni compressori diversi

Rappresenta il minimo intervallo di tempo (in secondi) che deve trascorrere tra l'accensione di un dispositivo e il successivo. Questo tempo permette di evitare spunti contemporanei che causerebbero un elevato assorbimento di energia.

17.3.4 Tempo minimo tra accensioni stesso compressore

Stabilisce il minimo intervallo di tempo (in secondi) che deve trascorrere tra due accensioni dello stesso dispositivo. Questo parametro permette di limitare il numero di accensioni per ora. Se ad esempio il massimo numero di accensioni / ora consentito dai dati di fabbrica è 10, basta impostare un tempo di 360 secondi per garantire il rispetto di questo limite.

17.3.5 Tempo minimo accensione parzializzazioni

Stabilisce il tempo minimo che deve trascorrere tra l'accensione del compressore e la sua parzializzazione. Il parametro è presente solo se sono state selezionate le parzializzazioni.

17.4 Allarmi dei compressori

Gli allarmi dei compressori sono suddivisi in due ingressi digitali, tranne per la configurazione ED a 2 compressori su schede small dove gli allarmi vengono compattati in un solo ingresso digitale.

Dove ci sono due ingressi digitali essi assumono il significato di Termico / Alta pressione e Bassa pressione. Dove c'è un solo ingresso digitale questo assume il significato di Allarme Generale. Se si desidera non utilizzare uno degli ingressi di allarme, bisogna chiuderlo elettricamente sull'alimentazione 24 Vac. Per i collegamenti elettrici degli ingressi digitali di allarme fare riferimento al manuale tecnico delle schede pCO

17.4.1 Alta pressione - termico

Allarme immediato provocato da un pressostato esterno o da un termico; l'ingresso digitale commuta da chiuso ad aperto ed il compressore viene immediatamente spento. Il riarmo è manuale cioè l'utente deve premere il tasto Alarm del terminale per poter fare ripartire il compressore, sempre che il pressostato o il termico si siano riarmati ed abbiano chiuso l'ingresso digitale. Dopo che il compressore si è spento vengono attivate le sue tempistiche così dopo il riarmo dell'allarme il compressore potrebbe non riaccendersi subito.

17.4.2 Bassa pressione

Allarme ritardato provocato da un pressostato esterno, l'apertura dell'ingresso digitale attiva due timer; se alla conclusione dei timer (impostabili da maschera) il contatto è aperto il compressore si spegne e scatta l'allarme. Se il contatto si richiude prima che i timer siano esauriti, l'allarme non scatta ed i timer si azzerano. I timer sono: ritardo con compressore a regime e ritardo alla partenza del compressore. Il ritardo a regime viene sempre contato mentre il ritardo alla partenza del compressore viene contato solo se l'ingresso si apre subito all'accensione del compressore, e serve per dare tempo al fluido di stabilizzarsi. I due timer vengono conteggiati uno dopo l'altro.

Il riarmo è manuale cioè l'utente deve premere il tasto Alarm del terminale per poter fare ripartire il compressore, sempre che il pressostato si sia riarmato ed abbia chiuso l'ingresso digitale. Dopo che il compressore si è spento vengono attivate le sue tempistiche così dopo il riarmo dell'allarme il compressore potrebbe non riaccendersi subito.

17.4.3 Allarme generale

Allarme che raggruppa in un solo ingresso digitale tutte le sicurezze del compressore, soluzione usata su schede di taglia small con due compressori. L'allarme è immediato all'apertura dell'ingresso digitale e blocca il compressore. Il riarmo è manuale cioè l'utente deve premere il tasto Alarm del terminale per poter fare ripartire il compressore, sempre che l'ingresso digitale sia stato chiuso. Dopo che il compressore si è spento vengono attivate le sue tempistiche così dopo il riarmo dell'allarme il compressore potrebbe non riaccendersi subito.

18. Resistenze

Le resistenze vengono gestite come semplici carichi ON/OFF. Normalmente si possono gestire fino a 2 resistenze di uguale potenza direttamente collegate alle 2 uscite

La "gestione binaria" permette di gestire tre gradini di caldo usando due sole uscite. L'utilizzo che se ne può fare è duplice:

- gestione di 2 carichi di diversa potenza;
- gestione di 3 carichi.

Per l'utilizzo di questo sistema serve un riconoscitore elettronico (NON fornito) che, collegato alle uscite, sia in grado di leggerne la logica ed attivare i carichi. Le uscite si comportano nel sequente modo:

			CODICE	2 CARICHI DIVERSI	3 CARICHI
GRADINO 1	Rele 1=ON	Rele 2=OFF	10	Res.1=ON / Res.2=OFF	Res.1=ON / Res.2=OFF / Res.3=OFF
GRADINO 2	Rele 1=OFF	Rele 2=ON	01	Res.1=OFF / Res.2=ON	Res.1=ON / Res.2=ON / Res.3=OFF
GRADINO 3	Rele 1=ON	Rele 2=ON	11	Res.1=ON / Res.2=ON	Res.1=ON / Res.2=ON / Res.3=ON

L'attivazione delle uscite avviene con un leggero ritardo l'una dall'altra per evitare spunti contemporanei.

18.1 Allarmi delle resistenze

Ogni resistenza dispone di un ingresso digitale da collegare ad un termico o differenziale per la segnalazione di eventuali anomalie.

Se si desidera non utilizzare uno degli ingressi, è necessario chiuderli elettricamente sull'alimentazione 24 Vac.

L'allarme è immediato ed avviene quando l'ingresso digitale commuta da chiuso ad aperto; la resistenza viene subito spenta. Il riarmo è manuale cioè l'utente deve premere il tasto Alarm del terminale per poter fare ripartire le resistenze, sempre che il termico - differenziale si sia riarmato chiudendo l'ingresso digitale.

19. Valvole modulanti

19.1 Valvole 3 punti

Valvole con 3 contatti elettrici (oltre all'alimentazione): comune, apertura e chiusura. A questi contatti si devono collegare i due relè della scheda pCO, relè di apertura e relè di chiusura. In base al tempo di attivazione dei relè, il grado di apertura delle valvole varia da 0% a 100% impiegando un tempo di escursione detto "tempo di running" (tempo impiegato per aprirsi o chiudersi totalmente, è un dato di targa delle valvole). I relè non vengono mai attivati contemporaneamente, quindi le valvole o aprono, o chiudono o stanno ferme.

Il grado di apertura delle valvole viene calcolato in base alla proporzione tra il differenziale di temperatura ed il tempo di running; con temperatura ambiente uguale al set point le valvole stanno chiuse, più la temperatura si allontana dal set point più le valvole vengono aperte, fino al massimo quando la temperatura è uguale o superiore al set point + / - differenziale. Durante il funzionamento molte aperture e chiusure parziali vengono effettuate ed il programma conosce il grado di apertura delle valvole in ogni istante sommando e sottraendo tutti i tempi parziali effettuati dall'accensione della scheda.

19.1.1 Riallineamento

Come si può intuire le valvole a 3 punti non sono facilmente gestibili dal programma, perché non esiste un feedback per sapere in modo preciso il loro grado di apertura. Basta una piccola discrepanza tra il tempo calcolato dal programma e la reale attivazione dei relè, o un attrito meccanico delle valvole che ne ostacola il movimento, per non far corrispondere più il grado di apertura reale e quello calcolato dal programma. Per ovviare a questo inconveniente ci sono i sequenti rimedi:

- ogni volta che la regolazione di temperatura richiede l'apertura o la chiusura totale di una valvola, il programma aumenta del 25% il tempo di attivazione del relè di apertura o di chiusura per assicurare la completa chiusura / apertura.
- ad ogni accensione della scheda (ON) le valvole vengono chiuse totalmente per il tempo di running, solo dopo iniziano a modulare la loro apertura in base alla richiesta dalla regolazione.


19.2 Valvole 0...10 Volt

Sono valvole che utilizzano un segnale modulante 0...10 Volt proveniente dal pCO, per variare la loro apertura da 0% a 100%.

Il segnale elettrico 0...10 Volt è direttamente proporzionale alla banda proporzionale di temperatura. Queste valvole non hanno problemi di allineamento come le valvole a 3 punti dato che il loro grado di apertura è direttamente proporzionale al valore dell'uscita analogica.

20. Ventilatore di mandata

Il ventilatore di mandata resta sempre acceso con unità ON. Può essere gestito con uscita ON/OFF o con uscita modulante. Gli allarmi che riguardano il ventilatore sono due, termico e flussostato aria, i quali bloccano l'unità ponendola automaticamente in stato OFF. Descrizione gestione modulante:



Da notare che in deumidificazione la velocità viene automaticamente ridotta al valore di fabbrica 5,0 V (50%), eventualmente modificabile. Velocità minima e massima sono impostabili, di fabbrica sono 5,0 V e 10,0 V.

21. Gestione manuale dei dispositivi

È possibile attivare manualmente i dispositivi collegati alle uscite senza l'ausilio delle tempistiche, della rotazione dei compressori e indipendentemente dalla regolazione e dai valori misurati dalle sonde. L'unico supporto in modo manuale è la gestione degli allarmi a salvaguardia della sicurezza e dell'integrità dei dispositivi. L'attivazione delle uscite analogiche in modo manuale permette di forzare un valore compreso tra 0 V e 10 V.

La procedura manuale si può attivare solo se l'unità è in modo OFF da tasto e termina automaticamente entro 30 minuti dopo l'attivazione manuale dell'ultimo dispositivo, oppure disattivando il modo manuale di tutti i dispositivi.

Durante la gestione manuale dei dispositivi non è possibile accendere il condizionatore (ON). Questa modalità di funzionamento è identificata dalla scritta "Procedura MANUALE" nell'ultima riga del display, sulla maschera principale Menu. I parametri per l'attivazione si trovano nel ramo di maschere Manutenzione sotto Password.

22. Accensione e spegnimento delle unità

L'accensione dell'unità può essere fatta in due modi a seconda del terminale che si sta utilizzando:

- PGD0 6 tasti o Built in: Tasto PRG si accede al menù principale, scorrere i menù fino al menù "On-Off Unità", accedere alla maschera
- PGD 15 tasti: Tasto On/Off

22.1 Accensione automatica e unità stand-by

Le schede collegate in rete pLAN hanno il vantaggio di poter essere gestite direttamente dal programma in determinate "situazioni critiche", cioè se avvengono delle anomalie (allarmi, black-out...), oppure a causa delle funzioni "Rotazione" e "Forzatura".

Il programma basa la propria azione su alcuni parametri che si possono vedere e modificare solo sulla scheda con ind. pLAN 1:

- classe di partecipazione delle schede: Non presente, Presente / No Rotazione, Presente / Rotazione. Sono 8 parametri, uno per ogni scheda. Non presente: l'unità non è collegata. Presente / No Rotazione: l'unità è fisicamente collegata in rete pLAN ma viene esclusa dalla funzione rotazione (può comunque gestire il terminale condiviso, la stampa e la funzione CAREL Master Control). Presente / Rotazione: l'unità partecipa anche alla Rotazione:
- numero di unità in modo Stand-by: stabilisce quante unità, tra quelle selezionate in modo Presente / Rotazione, all'accensione da tasto devono porsi
 in modo Stand-by (cioè spente, in attesa di essere attivate). Il parametro è automaticamente limitato tra 0 ed il numero totale di unità Presente /
 Rotazione meno una, per garantire che almeno una unità si accenda.

IMPORTANTE. le funzioni descritte di seguito non si possono realizzare se:

- non ci sono almeno due unità selezionate in modo Presente / controllata
- il numero di unità Stand-by impostato vale 0

La gestione delle funzioni viene effettuata dalla scheda con indirizzo pLAN 1; se questa viene sconnessa dalla rete pLAN o si spegne per Black-out, le schede in Stand-by si attivano e le funzioni in oggetto saranno sospese fino al ripristino dell'unità 1. Al contrario lo spegnimento da tasto ON/OFF o da ON/OFF remoto dell'unità 1 non interrompe l'esecuzione delle funzioni di rete.

22.1.1 Situazioni critiche


Le unità in modo Presente / Rotazione ed in Stand-by vengono attivate in una delle seguenti situazioni critiche alle schede accese:

- una delle schede rimane senza corrente (black-out);
- in una delle schede avviene un allarme Grave (ogni allarme può essere impostato come Grave o Non grave) che attiva il relè di allarme numero 8;
- una delle schede si sconnette dalla rete pLAN per scollegamento della linea RS485;
- una delle schede viene spenta da tasto o da ingresso digitale di ON/OFF remoto;
- una delle schede viene spenta a causa di un allarme (vedi tabella allarmi).

Per ogni unità accesa a cui accade uno dei casi elencati, una scheda Stand-by viene attivata automaticamente per ripristinare il numero di unità accese. Se per esempio si rompono o sconnettono due unità accese, il programma accende due unità Stand-by; quando una delle unità in situazione critica si ripristina, questa viene riavviata e l'unità di riserva torna a mettersi in modo Stand-by. Se accade una situazione critica sulle unità Stand-by, non avviene nessuna azione a livello di pLAN tranne la segnalazione di allarme sulla unità interessata.

22.1.2 Forzatura

Una unità in modo Presente / Rotazione ed in Stand-by viene attivata automaticamente nel caso in cui una unità accesa non riesca a raggiungere il set point di temperatura per un certo tempo, a causa un eccessivo carico termico. Ogni unità accesa in questa situazione può richiedere l'attivazione di una unità Stand-by. I parametri da impostare per la forzatura sono Differenziale, Offset e ritardo, diversi per il riscaldamento e per il raffreddamento. Il diagramma che segue illustra la funzione:



22.1.3 Rotazione a tempo fisso

In una installazione composita da unità accese e da unità Stand-by si verificano squilibri nelle ore di funzionamento che causano l'invecchiamento delle prime rispetto al mancato utilizzo delle altre. Per ovviare questo inconveniente la rete pLAN può effettuare la rotazione tra le unità favorendo il livellamento delle ore di funzionamento. In pratica la rotazione mette in Stand-by una unità accesa e ne accende una in Stand-by.

La rotazione a tempo fisso si basa su un parametro che stabilisce l'intervallo di tempo tra rotazioni. Il tempo minimo che si può impostare è 0h e in questo caso si attiva la rotazione automatica ogni 5 minuti come test. Il tempo massimo è 240h (10 giorni). Il tempo inizia ad essere contato accendendo l'unità con indirizzo pLAN 1 che, di fatto, gestisce la rotazione. la rotazione può avvenire seguendo la logica degli indirizzi pLAN o le ore di funzionamento delle unità.

Scegliendo la logica degli indirizzi, passa da accesa a Stand-by l'unità con indirizzo più alto tra quelle accese, e passa da Stand-by ad accesa l'unità con indirizzo più alto rispetto alle altre.

Scegliendo la logica delle ore di funzionamento, passa da accesa a Stand-by l'unità con il maggior numero ore di funzionamento tra quelle accese, e passa da Stand-by ad accesa l'unità con il minor numero ore di funzionamento rispetto alle altre.

22.1.4 Rotazione a giorno fisso

Con la scheda orologio (opzione su pCO¹, pCOXS di serie su pCO² e Pco³) si può impostare l'ora e ogni quanti giorni (max. 7) effettuare la rotazione delle unità. la logica è la stessa della rotazione a tempo fisso, l'unica differenza è che in questo caso si può fissare il momento della rotazione in un determinato giorno e in una determinata ora.

22.1.5 Rotazione in base alle ore di funzionamento

La rotazione avviene tra l'unità con più ore di funzionamento e quella con il minor numero di ore, ponendo in Stand-by la prima ed accendendo la seconda. Le ore di funzionamento di riferimento per questo tipo di rotazione sono quelle del ventilatore di mandata; per maggior comodità esse sono modificabili nelle maschere del ramo Manutenzione E6 ed E7.

22.1.6 Master control

Le unità collegate in rete pLAN ed in modo Presente / ..., ubbidiscono alla logica di funzionamento dell'unità con indirizzo pLAN 1 in funzione "pilota", allo scopo di far funzionare tutto l'impianto con la stessa logica. Questo per evitare l'inconveniente di unità con logica opposta che si può verificare in ambienti ampi con zone a temperatura o umidità diverse, in cui le unità, rispondendo ognuna alle proprie sonde, entrano alcune in umidificazione ed altre deumidificazione, o alcune in riscaldamento ed altre in raffreddamento, annullando il loro effetto e sprecando energia.

ATTENZIONE: le sonde di temperatura e umidità dell'unità pilota devono essere poste in posizione "media" all'interno dell'ambiente controllato.

L'unità pilota invia in rete pLAN le informazioni sulla logica da adottare, quindi le unità in rete basano l'accensione dei dispositivi sia sulla lettura delle proprie sonde, sia sull'ordine impartito dall'unità pilota, in modo che se le due cose coincidono i dispositivi possono accendersi.

L'unità pilota cambia la logica di funzionamento se la temperatura o l'umidità misurate superano di pochi decimi il set point. In caso di black-out o sconnessione dalla rete pLAN dell'unità pilota, le unità in rete tornano a funzionare in modo indipendente e basandosi solo sulle proprie sonde.

23. Allarmi

Gli allarmi gestiti dal programma sono in grado di salvaguardare l'integrità dei dispositivi collegati e di dare segnalazioni se i parametri di controllo sono usciti dai valori normali o la scheda presenta qualche anomalia. Gli allarmi provengono o dagli ingressi digitali di allarme, o dalle sonde o dalla scheda. L'effetto degli allarmi va dalla semplice segnalazione al blocco di uno o più dispositivi allo spegnimento (OFF) del condizionatore. Molti allarmi sono soggetti a ritardi impostabili.

Quando scatta un allarme si verificano le seguenti segnalazioni:

- accensione del cicalino (buzzer) incorporato nel terminale esterno (assente su terminale built-in e su terminale esterno PGD0*);
- accensione del LED rosso sotto il tasto ALARM;
- visualizzazione sulla maschera di Menu della scritta AL lampeggiante.

Premendo il tasto Alarm si spegnie il buzzer e si visualizza sul display la maschera di allarme. Se c'è più di un allarme attivo, viene mostrata la maschera del primo allarme e poi con i tasti freccia è possibile visualizzare gli altri. Se si premono altri tasti si esce dalle maschere di allarme ma queste rimangono memorizzate e ricompaiono ogni volta che si preme il tasto Alarm.

Per effettuare il riarmo manuale degli allarmi e la cancellazione dei messaggi, basta posizionarsi sulle maschere di allarme e premere il tasto Alarm di nuovo; se le cause degli allarmi sono scomparse (ingressi digitali riarmati, temperatura tornata nella media etc...) le maschere scompaiono, il led rosso si spegne e compare la scritta NESSUN ALLARME ATTIVO. Se la causa di uno o più allarmi è ancora attiva, scompaiono solo gli allarmi disattivati, ma gli altri restano visualizzati ed il buzzer ed il led rosso si riaccendono.

23.1 Relè d'allarme

Le schede di taglia medium danno la possibilità di avere un relè per gli allarmi grave ed un relè per gli allarmi lievi. Le schede di taglia small raggruppano tutti gli allarmi nell'unico relè disponibile. Il relè di allarme lieve viene chiuso a causa di qualsiasi allarme; il relè di allarme grave viene chiuso solo a fronte di allarmi gravi. È possibile scegliere per ogni allarme gestito, se è grave (Serious) o non grave (Not Serious) andando a determinare così quale relè deve essere attivato

Per entrambi i relè è possibile decidere il ritardo prima della chiusura.

23.2 Tabella riassuntiva allarmi

CODICE	DESCRIZIONE	RITARDO	OFF UNITA'	DISPOSITIVI SPENTI
AL01	Allarme generale compressore 1	-	-	Compressore 1
AL02	Allarme generale compressore 2	-	-	Compressore 2
AL03	Bassa pressione compressore 1	Vedi T2	-	Compressore 1
AL04	Bassa pressione compressore 2	Vedi T2	-	Compressore 2
AL05	Mancanza flusso aria	Vedi T4	si	Tutti
AL06	Termico ventilatore mandata	-	si	Tutti
AL07	Termico resistenza 1	-	-	Resistenza 1
AL08	Termico resistenza 2	-	-	Resistenza 2
AL09	Rilevamento Fuoco / Fumo	-	si	Tutti
AL10	Filtri sporchi	-	-	-
AL11	Alta temperatura ambiente	Vedi T2	-	÷ .
AL12	Bassa temperatura ambiente	Vedi T2	-	-
AL13	Alta umidità ambiente	Vedi T2	=	-
AL14	Bassa umidità ambiente	Vedi T2	=	-
AL15	Raggiunta soglia ore funzionamento compressore 1	-	-	-
AL16	Raggiunta soglia ore funzionamento compressore 2	-	-	-
AL17	Raggiunta soglia ore funzionamento ventilatore mandata	-	-	-
AL18	Sonda temperatura ambiente guasta o scollegata	60 s (fisso)	-	Compressori 1-2 e valvole


				andara condizionatori - FLS i DIVICZ
AL19	Sonda temperatura acqua recupero guasta o scollegata	60 s (fisso)	-	-
AL20	Sonda temperatura aria esterna guasta o scollegata	60 s (fisso)	-	-
AL21	Sonda temperatura aria mandata guasta o scollegata	60 s (fisso)	-	-
AL22	Sonda umidità ambiente guasta o scollegata	60 s (fisso)	-	Umidificatore / duemidificatore
AL23	Sonda pressione condensatore 1 guasta o scollegata	60 s (fisso)	-	-
AL24	Sonda pressione condensatore 2 guasta o scollegata	60 s (fisso)	-	-
AL25	Sonda temperatura condensatore 1 guasta o scollegata	60 s (fisso)	-	-
AL26	Sonda temperatura condensatore 2 guasta o scollegata	60 s (fisso)	-	-
AL27	Umidificatore integrato: alta corrente	-	-	Umidificatore
AL28	Umidificatore integrato: mancanza acqua nel cilindro	-	-	Umidificatore
AL29	Umidificatore integrato: bassa corrente	-	-	Umidificatore
AL30	Scheda orologio assente non funzionante	-	-	-
AL31	Alta pressione circuito 1	-	-	Compressore 1
AL32	Alta pressione circuito 2	-	-	Compressore 2
AL33	Acqua sotto il pavimento	-	si	Tutti
AL34	Allarme ausiliario	-	-	-
AL35	Alta pressione + termico compressore 1	-	-	Compressore 1
AL36	Raggiunta soglia ore funzionamento umidificatore	-	-	-
AL37	Alta pressione + termico compressore 2	-	-	Compressore 2
AL38	Termico ventilatore 1 di condensazione	-	-	Ventil. 1 condensazione
AL39	Termico ventilatore 2 di condensazione	-	-	Ventil. 2 condensazione
AL40	Mancanza flusso acqua	Vedi T4	si	Tutti
AL41	PLAN sconnessa	60 s (fisso)	-	-
AL42	Sonda S1 del driver 1 danneggiata o scollegata	Vedi Fb		Compressore1
AL43	Driver 1 Eeprom danneggiata	-	-	Compressore 1
AL44	Driver 1 motore valvola danneggiato o scollegato	-	-	Compressore 1
AL46	Driver 1 alta pressione evaporazione (MOP)	Vedi Fa	-	Compressore 1
AL47	Driver 1 bassa pressione evaporazione (LOP)	Vedi Fa	-	Compressore 1
AL48	Driver 1 basso superheat	Vedi F9	-	Compressore 1
AL49	Driver 1 valvola non chiusa durante black-out	-	-	Compressore 1
AL50	Driver 1 alto superheat	Vedi F9	-	Compressore 1
AL51	Sonda S1 del driver 2 danneggiata o scollegata	Vedi Fb		Compressore2
AL52	Driver 2 Eeprom gusta o danneggiata	-	-	Compressore 2
AL53	Driver 2 motore valvola guasto o danneggiato	_	-	Compressore 2
AL55	Driver 2 alta pressione evaporazione (MOP)	Vedi Fj	-	Compressore 2
AL56	Driver 2 bassa pressione evaporazione (LOP)	Vedi Fa	-	Compressore 2
AL57	Driver 2 basso superheat	Vedi F9	-	Compressore 2
AL58	Driver 2 valvola non chiusa durante black-out	-	-	Compressore 2
AL59	Driver 2 alto superheat	Vedi F9	-	Compressore 2
AL60	Umidificatore integrato: allarme alta conducibilità	Vedi soglia Gb: ritardo 1h	-	Umidificatore
AL61	Umidificatore integrato: pre allarme alta conducibilità	Vedi soglia Gb: ritardo 1h	-	-
AL62	Umidificatore integrato: bassa produzione di vapore	-	-	Umidificatore
AL63	Umidificatore integrato: allarme scarico acqua	-	-	Umidificatore
AL64	Umidificatore integrato: allarme cilindro pieno	_	_	Umidificatore
AL65	Umidificatore integrato: segnalaz. cilindro quasi esaurito	-	-	-
AL66	Umidificatore integrato: presenza schiuma	_	-	-
AL67	Umidificatore integrato: cilindro esaurito	_	_	
/ \LU/	Official Control of the Control of t	Partenza:	-	-
AL68	Driver 1 LAN Disconnessa	0 s (fisso) Regime: 30 s (fisso)	-	Compressore 1
AL69	Driver 2 LAN Disconnessa	Partenza: 0 s (fisso) Regime: 30 s (fisso)	-	Compressore 2
AL70	Umidificatore integrato: allarme manutenzione obbligata Cilindro 1	-	-	Umidificatore
AL70	Umidificatore integrato: segnalazione manutenzione consigliata Cilindro 1	-	-	Umidificatore
	Sonda S2 del driver 1 danneggiata o scollegata	Vedi Fb	-	Compressore 1
		V CULL D	<u> </u>	Compressore i
AL72		Vedi Eh		Compressore 1
AL72 AL73	Sonda S3 del driver 1 danneggiata o scollegata	Vedi Fb	-	Compressore 1
AL72 AL73 AL74	Sonda S3 del driver 1 danneggiata o scollegata Driver 1 configurazione non completa		-	Compressore 1
AL72 AL73	Sonda S3 del driver 1 danneggiata o scollegata	Vedi Fb Vedi Fb Vedi Fb		

24. Storico allarmi

Lo storico allarmi permette di memorizzare lo stato di funzionamento del condizionatore quando scattano gli allarmi oppure in alcuni particolari momenti. Ogni memorizzazione costituisce un evento che è possibile visualizzare tra tutti gli eventi disponibili in memoria. Lo storico trova la sua utilità nella risoluzione di anomalie e guasti perché grazie alla "fotografia" fatta all'impianto nel momento dell'allarme, può suggerire le possibili cause e le soluzioni delle anomalie. Nel programma sono disponibili due tipi di storico, lo storico BASE e lo storico EVOLUTO.

24.1 Storico base

Grazie alla notevole disponibilità di memoria tampone delle schede pCO è possibile memorizzare degli eventi. Lo storico BASE si può abilitare con un parametro; in assenza della scheda orologio (opzionale su pCO¹e pCOXS, integrata su pCO² pCO³), lo storico BASE non è disponibile. Non servono altre schede opzionali. Il numero massimo di eventi memorizzabili è 100, raggiunto il centesimo allarme cioè l'ultimo spazio disponibile in memoria, l'allarme successivo viene memorizzato sopra l'allarme più vecchio (001), a sua volta cancellato, e così via per i successivi eventi. Gli eventi memorizzati possono essere cancellati mediante il parametro di richiesta cancellazione eventi presente nella maschera V1 oppure installando i valori di fabbrica. La maschera dello storico BASE è accessibile mediante pressione del tasto ALARM quando è visualizzata la maschera A4, vi si esce premendo il tasto Menu (Esc se si usa il terminale Built in), e si presenta così:



Per ogni allarme vengono memorizzati i seguenti dati relativi al condizionatore nel momento in cui l'allarme è accaduto:

- descrizione allarme;
- ora;
- data;
- numero cronologico dell'evento (0...100).

Il numero cronologico dell'evento, nell'angolo in alto a destra, indica "l'anzianità" dell'evento rispetto alle 100 memorizzazioni disponibili. L'allarme con numero 001 e' il primo accaduto dopo l'abilitazione degli storici BASE, quindi il più vecchio.

Se si sposta il cursore sul numero cronologico è possibile scorrere la "storia' degli allarmi mediante i tasti freccia, da 1 a 100.

Se ci si trova ad esempio in posizione 001, premendo la freccia verso il basso non e' possibile prosequire.

Se sono stati memorizzati ad esempio 15 allarmi e ci si trova in posizione 015, premendo la freccia verso l'alto non si può proseguire.

24.2 Storico evoluto

La memorizzazione degli eventi viene fatta sull'espansione di memoria da 1 MB o 2 MB, disponibili su tutte le schede pCO, collegata in modo permanente con la scheda. Vantaggi e caratteristiche sono elencati sotto:

- storico ad evento: un tipico storico ad evento è lo storico degli allarmi. In caso di intervento di un allarme viene memorizzato l'allarme intervenuto insieme ad altre grandezze significative (temperature, umidità, pressioni, set point, ecc).
- Storico a tempo: un tipico storico ad evento è lo storico delle temperature/umidità. I valori delle temperature e delle umidità vengono memorizzati ad intervalli regolari.
- Storico degli storici: consiste nella memorizzazione degli ultimi allarmi/temperature/umidità registrate prima di una allarme grave. A differenza dei dati memorizzati dagli storici ad evento ed a tempo, questi dati non vengono sovra scritti quando la memoria è piena.
- Possibilità di scegliere in qualsiasi momento le grandezze da memorizzare ed il metodo di memorizzazione. Il programma di utilità "WinLOAD" consente di definire attraverso un pratico "Wizard" le grandezze da memorizzare ed il metodo di memorizzazione. WinLOAD non necessita di "files" del software applicativo in quanto è in grado di richiedere direttamente al software applicativo installato nel pCO tutte le informazioni necessarie.
- 1MB o 2MB di memoria FLASH dedicata. Il sistema prevede la memorizzazione dei dati sulla memoria FLASH da 1MB inclusa nell'espansione di memoria. A titolo di esempio 1MB di memoria è in grado di contenere 5000 eventi di allarme con 5 grandezze per ogni allarme e 6 mesi di registrazione di 2 grandezze, per esempio temperatura ed umidità, memorizzate ogni 5 minuti.
- Possibilità di definire fino a 7 diverse configurazioni di storici. Tipicamente ogni controllore avrà configurato uno storico di allarmi, uno storico delle grandezze di regolazione (temperatura/umidità/pressione) ed alcuni "storico degli storici".
- Consultazione dei dati memorizzati o da terminale LCD (esterno o built-in), o da PC in collegamento.
- Funzionamento tipo "scatola nera". L'espansione di memoria che contiene gli storici può venire rimossa dal pCO dell'unità controllata ed inserita in un altro pCO attraverso il quale è possibile consultare i dati memorizzati. Non è necessario che il pCO ospite contenga lo stesso software di quello originale.
- Affidabilità dei dati memorizzati. I dati vengono memorizzati in una memoria di tipo FLASH che non richiede batterie che potrebbero scaricarsi. Se in seguito ad un aggiornamento software i dati precedentemente memorizzati sono incompatibili con il nuovo software allora tutti i dati vengono cancellati (previa conferma).

24.2.1 Configurazione mediante "winload"

La funzione Storico Evoluto si imposta con tutte le varianti descritte sopra, mediante la funzione "Help in linea" facente parte del programma WINLOAD32, lo stesso che si usa per caricare il software di programma sulle schede pCO.

25. Supervisione

È possibile l'interfacciamento dell'unità con un sistema di supervisione/tele-assistenza locale o remota. Tra gli accessori della scheda pCO* è prevista una scheda opzionale per la comunicazione seriale attraverso interfaccia RS485, fornita separatamente alla scheda pCO* (per le modalità di installazione delle schede opzionali di comunicazione seriale si faccia riferimento al manuale di installazione della scheda pCO*).

Il software può gestire i seguenti protocolli di supervisione:

- CAREL
- Modbus
- LonWorks (mediante apposita scheda opzionale)
- Trend (mediante apposita scheda opzionale)
- Bacnet (mediante gateway esterno o PCO-WEB)

Se impostati correttamente i valori di comunicazione seriale quali indirizzo seriale e velocità di comunicazione, i parametri trasmessi dall'unità saranno quelli riportati nella seguente tabella. Impostando pari a 0 il numero di identificazione seriale la comunicazione verso il sistema di supervisione seriale è disabilitato. Segue la lista delle variabili che vengono gestite dal supervisore.

25.1 Database delle variabili

Il database di comunicazione comprende tutte le variabili più importanti del programma, dai valori letti delle sonde ai parametri impostati sulle maschere. La seguente tabella riporta il database suddiviso in variabili digitali, intere a analogiche, indicando per ognuna la sua descrizione, l'indirizzo ed il tipo cioè se è di sola lettura (R) o anche modificabile da supervisore (R/W).

25.1.1 Variabili digitali

DESCRIZIONE	MSK	IND.	TIPO
Ingresso digitale numero 1	13	1	R
Ingresso digitale numero 2	13	2	R
Ingresso digitale numero 3	13	3	R
Ingresso digitale numero 4	14	4	R
Ingresso digitale numero 5	14	5	R
Ingresso digitale numero 6	14	6	R
Ingresso digitale numero 7	15	7	R
Ingresso digitale numero 8	15	8	R
Ingresso digitale numero 9	16	9	R
Ingresso digitale numero 10	16	10	R
Contatto del livello acqua umidificatore	16	11	R
Ingresso digitale numero 12	17	12	R
Ingresso digitale numero 13	17	13	R
Ingresso digitale numero 14	17	14	R
Uscita digitale numero 1	lb	15	R
Uscita digitale numero 2	lb	16	R
Uscita digitale numero 3	lb	17	R
Uscita digitale numero 4	lc	18	R
Uscita digitale numero 5	Ic	19	R
Uscita digitale numero 6	Ic	20	R
Uscita digitale numero 7	Id	21	R
Uscita digitale numero 8	Id	22	R
Uscita digitale numero 9	le	23	R
Uscita digitale numero 10	le	24	R
Uscita digitale numero 11	le	25	R
Uscita digitale numero 12	If	26	R
Uscita digitale numero 13	If	27	R
Allarme generale compressore 1	A01	28	R
Allarme generale compressore 2	A02	29	R
Allarme bassa pressione compressore 1	A03	30	R
Allarme bassa pressione compressore 2	A04	31	R
Allarme flusso aria	A05	32	R
Allarme termico ventilatore	A06	33	R
Allarme termico resistenza 1	A07	34	R
Allarme termico resistenza 2	A08	35	R
Allarme fuoco / fumo	A09	36	R
Allarme filtri sporchi	A10	37	R
Allarme alta temperatura ambiente	A11	38	R
Allarme bassa temperatura ambiente	A11	39	R
Allarme alta umidità ambiente	A13	40	R
Allarme bassa umidità ambiente	A14	41	R
Allarme soglia ore funz. compressore 1	A14	42	R
	A16	43	R
Allarme soglia ore funz. compressore 2 Allarme soglia ore funz. ventilatore	A10	43	R
	A17	44	R
Allarme sonda temperatura ambiente rotta	A18	45	R
Allarme sonda temperatura recupero rotta		46	R
Allarme sonda temperatura esterna rotta	A20		
Allarme sonda temperatura mandata rotta	A21	48	R
Allarme sonda umidità ambiente rotta	A22	49	R
Allarme sonda pressione 1 rotta	A23	50	R
DESCRIZIONE	MSK	IND.	TIPO

Allarme sonda pressione 2 rotta	A24	51	R
Allarme sonda temp. condensaz. 1 rotta	A25	52	R
Allarme sonda temp. condensaz. 2 rotta	A26	53	R
Allarme alta corrente nell'umidificatore	A27	54	R
Allarme mancanza acqua umidificatore	A28	55	R
Allarme mancanza corrente umidificatore	A29	56	R
Allarme schedina orologio rotta	A30	57	R
Allarme alta pressione circuito 1	A31	58	R
Allarme alta pressione circuito 2	A32	59	R
Allarme allagamento	A33	60	R
Allarme ausiliario	A34	61	R
Allarme termico e alta pressione compr. 1	A35	62	R
Allarme soglia ore funz. umidificatore	A36	63	R
Allarme termico e alta pressione compr. 2	A37	64	R
Allarme termico ventilatore di condens. 1	A38	65	R
Allarme termico ventilatore di condens. 1	A39	66	R
Allarme flusso acqua	A40	67	R
Abilitazione compressori/batteria freddo insieme alla	G0	69	R/W
batteria di recupero			
Abilitazione sonda di temperatura esterna	Cm	70	R/W
Abilitazione sonda di pressione 1	Cj	71	R/W
Abilitazione sonda di pressione 2	Ck	72	R/W
Abilitazione sonda di umidità	Ci	73	R/W
Abilitazione sonda di mandata	CI	74	R/W
Abilitazione sonda temp. condensatore 1	Cn	75	R/W
Abilitazione sonda temp. condensatore 2	Cn	76	R/W
Abilitazione sonda di recupero	Cm	77	R/W
Configurazione uscita modulante 1 (0=valvola rec.;	Cb	78	R/W
1=ventilatore modulante)			
Tipo unità (0=ED; 1=CW)	C1	79	R/W
Configurazione uscita modulante 2 (0=valvola recupero;	Сс	80	R/W
1=umidificatore)	01	04	D/14/
Configurazione ingresso digitale 1 (0=fuoco/fumo; 1=allagamento)	C6	81	R/W
Configurazione ingresso digitale 12 (0=fuoco/fumo;	C5	82	R/W
1=allagamento)			
Abilitaz. ventilatore mandata modulante	Cd	83	R/W
Modo riscaldamento	C2-	84	R/W
(0=resistenze; 1=batteria caldo)	C3		
Tipo di valvola della batteria freddo (0=010 V; 1=3punti)	C3	85	R/W
Tipo di valvola della batteria caldo (0=010 V; 1=3punti)	C2- C3	86	R/W
Abilitazione uscita modulante 010 V umidificatore	Cb	87	R/W
Tipo di batteria principale unità CW (0=singola;	C3	88	R/W
1=doppia)			
Tipo di condensatore (0=batteria singola;	Ce	89	R/W
1=batterie separate)			
Selezione tipo di ventilatori (0=inverter; 1=gradini)	Ce	90	R/W
Abilitazione funzione condensazione	Ce	91	R/W
Abilitazione funzione Prevent alta press.	Gk-Gl	92	R/W
Abilitazione funzione Limite di mandata	Pa	93	R/W
Abilitazione funzione compensazione	P7	94	R/W
ANIIITAZIONE INITZIONE COMPENSAZIONE	1.7	74	IV/VV

R/W

R/W

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R R R R

Abilitazione batteria freddo per deumidif.	Cg	95	R/W
Abilitazione Batteria di recupero	Cd	96	R/W
Logica contatto deumid. (0=NO; 1=NC)	Cg	97	R/W
Abilitazione rotazione FIFO compressori	G1	98	R/W
Abilitazione parzializzazioni compressori	C2	99	R/W
Logica contatto parzializ. (0=NO; 1=NC)	G1	100	R/W
Tipo regolaz. temperatura (0=P; 1=P+I)	G1	101	R/W
Abilitazione umidificatore integrato	Cg	102	R/W
Abilitazione CAREL Master Control	Gm	105	R/W
Abilitazione Forzatura unità in pLAN	Gp	106	R/W
Abilitazione fasce orarie di ON/OFF	K2	107	R/W
Abilitazione fasce orarie di temperatura	K2	108	R/W
Abilitazione fasce orarie di umidità	K2	109	R/W
Abilitazione spegnimento unità da tasto	P5	110	R/W
Abilitazione ingresso dig. ON/OFF remoto	P5	111	R/W
ON/OFF unità da supervisore		112	R/W
Configurazione uscita digitale 7 (0=valvola recupero;	C7	113	R/W
1=allarmi lievi)			
Selezione unità di misura di temperatura	C0	114	R/W
Abilitazione scheda orologio (pCO¹ pCOxs)	C0	115	R/W
Abilitazione stampante	C0	116	R/W
Conferma regolazione ora	K0	117	R/W

90	FX/VV	Contenna regulazione minuti	NU	110	
96	R/W	Conferma regolazione giorno	K0	119	
97	R/W	Conferma regolazione mese	K0	120	
98	R/W	Conferma regolazione anno	K0	121	
99	R/W	Reset allarmi da supervisore		123	
100	R/W	Driver 1 disconnesso	A68	124	
101	R/W	Driver 2 disconnesso	A69	125	
102	R/W	Manutenzione obbligata cilindro	A70	126	
105	R/W	Manutenzione consigliata cilindro	A71	127	
106	R/W	Allarme alta conducibilità	A60	128	
107	R/W	Pre-allarme alta conducibilità	A61	129	
108	R/W	Bassa produzione umidificatore	A62	130	
109	R/W	Allarme scarico	A63	131	
110	R/W	Allarme cilindro pieno	A64	132	
111	R/W	Pre-esaurimento cilindro	A65	133	
112	R/W	Presenza schiuma	A66	134	
113	R/W	Cilindro esaurito	A67	135	
		Tipo uscita modulante 1 010 V (solo pCO ^{XS})	Cb	138	
114	R/W	Stato Unità (On/Off)		139	
115	R/W	Funzionamento unità in raffeddamento	M1	140	
116	R/W	Funzionamento unità in riscaldamento	M1	141	
117	R/W	Tipo di unità (0=ED; 1=CW)	C1	142	

Conferma regolazione minuti

0-40		
25 1 2	Variabili an	alogiche

25.1.2 Variabili analogiche			
DESCRIZIONE	MSK	IND.	TIPO
Misura sonda umidità ambiente		1	R
Misura sonda di pressione 1		2	R
Misura sonda di pressione 2		3	R
Misura sonda di temperatura ambiente		4	R
Misura sonda di temperatura aria mandata		5	R
Misura sonda temperatura esterna		6	R
Misura sonda temperatura condensaz. 1		7	R
Misura sonda temperatura condensaz. 2		8	R
Misura sonda temperatura acqua recupero		9	R
Set point di temperatura	S1	10	R/W
Limite minimo del set point di temperatura	P1	11	R/W
Limite massimo set point di temperatura	P1	12	R/W
Set point di umidità	S1	13	R/W
Limite minimo del set point di umidità	P2	14	R/W
Limite massimo del set point di umidità	P2	15	R/W
Set point fascia oraria di temperatura Z1	K6	16	R/W
Set point fascia oraria di temperatura Z2	K6	17	R/W
Set point fascia oraria di temperatura Z3	K7	18	R/W
Set point fascia oraria di temperatura Z4	K7	19	R/W
Set point fascia oraria di umidità Z1	K8	20	R/W
Set point fascia oraria di umidità Z2	K8	21	R/W
Set point fascia oraria di umidità Z3	К9	22	R/W
Set point fascia oraria di umidità Z4	К9	23	R/W
Zona neutra di temperatura	P3	24	R/W
Banda proporzionale Freddo	P3	25	R/W
Banda proporzionale Caldo	P3	26	R/W
Banda proporzionale di Umidificazione	P4	27	R/W
Banda proporzionale di Deumidificazione	P4	28	R/W
Offset massima compensazione set temp.	P7	29	R/W
Calibrazione sonda temperatura esterna	A9	30	R/W
Calibrazione sonda pressione condens. 1	A8	31	R/W
Calibrazione sonda pressione condens. 2	A8	32	R/W
Calibrazione sonda umidità	A8	33	R/W
Calibrazione sonda temperatura ambiente	A9	34	R/W
Calibrazione sonda temperatura mandata	A9	35	R/W
Calibrazione sonda temperatura condens.1	Aa	36	R/W
Calibrazione sonda temperatura condens.2	Aa	37	R/W
Calibrazione sonda temperatura recupero	Aa	38	R/W
Differenziale temp.stop deumidificazione	G9	39	R/W
Differenziale aria mandata	Pa	40	R/W
Differenziale aria est. Per compensazione	P7	41	R/W
Differenziale allarme di alta pressione	Gg	42	R/W
Differenziale condensazione (pressione)	Gh	43	R/W
Differenziale condensazione (temperat.)	Gi	44	R/W

DESCRIZIONE	MSK	IND.	TIPO
Velocità max ventilatori condensazione	Gi	45	R/W
Velocità min. ventilatori condensazione	Gi	46	R/W
Set point di condensazione (pressione)	Gh	47	R/W
Set point di condensazione (temperatura)	Gh	48	R/W
Differenziale forzatura unità per alta temperatura	Gr	49	R/W
Differenziale forzatura unità per bassa temperatura	Gq	50	R/W
Offset forzatura unità per alta temperatura	Gr	51	R/W
Offset forzatura unità per bassa temperatura	Gq	52	R/W
Offset allarme alta temperatura ambiente	P8	53	R/W
Offset allarme bassa temp. ambiente	P8	54	R/W
Offset allarme alta umidità ambiente	P9	55	R/W
Offset allarme bassa umidità ambiente	P9	56	R/W
Massima velocità ventilatore mandata	G7	57	R/W
Minima velocità ventilatore di mandata	G7	58	R/W
Produzione massima umidificatore	Ch	59	R/W
Punto fine apertura uscita modulante umidificatore	G8	60	R/W
Punto inizio apertura uscita modulante umidificatore	G8	61	R/W
Valore massimo sonda di umidità	Ci	62	R/W
Valore minimo sonda di umidità	Ci	63	R/W
Valore massimo sonda di pressione 1	Cj	64	R/W
Valore minimo sonda di pressione 1	Ci	65	R/W
Valore massimo sonda di pressione 2	Ck	66	R/W
Valore minimo sonda di pressione 2	Ck	67	R/W
Offset temp. ri partenza deumidificazione	G9	68	R/W
Differenziale Prevent (pressione)	Gh	69	R/W
Differenziale Prevent (temperatura)	Gi	70	R/W
Set point Prevent (pressione)	Gh	71	R/W
Set point Prevent (temperatura)	Gi	72	R/W
Set point temperatura acqua di recupero	P6	73	R/W
Set point allarme di alta pressione	Gq	74	R/W
Set point aria di mandata	Pa	75	R/W
Set point aria esterna per compensazione	P7	76	R/W
Velocità ventilatore mandata in deumid.	G7	77	R/W
Attuale valore super heat driver 1	Ш	78	R
Temperatura evaporazione driver 1	II-Im	79	R
Temperatura aspirazione driver 1	II	80	R
Pressione evaporazione driver 1	lm	81	R
Temperatura condensazione driver 1	lm	82	R
Attuale valore super heat driver 2	lo	83	R
Temperatura evaporazione driver 2	lo-lp	84	R
Temperatura aspirazione driver 2	lo	85	R
Pressione evaporazione driver 2	lр	86	R
Temperatura condensazione driver 2	Iр	87	R

25.1.3 Variabili intere

DESCRIZIONE	MSK	IND.	TIPO
Uscita analogica 1		1	R
Uscita analogica 2		2	R
Uscita analogica 3		3	R
Uscita analogica 4		4	R
DESCRIZIONE	MSK	IND.	TIPO

Ora corrente	5	R
Minuti correnti	6	R
Giorno	7	R
Mese	8	R
Anno	9	R
Giorno della settimana	10	R

Regolazione ora	K0	14	R/W
Regolazione minuti	K0	15	R/W
Regolazione giorno	K0	16	R/W
Regolazione mese	K0	17	R/W
Regolazione anno	K0	18	R/W
Numero di compressori	C2	20	R/W
Numero compressori per deumidificare	Cg	21	R/W
Scelta numero di ventilatori ON/OFF	Ce	22	R/W
Numero di resistenze per riscaldamento	C2-	23	R/W
Configurations in success counts 2 (0, press, count 1)	C3	24	R/W
Configurazione ingresso sonda 2 (0=press. cond.1;	C9	24	R/VV
1=temp.cond.1; 2=temp.mandata) Configurazione ingresso sonda 3 (0=press. cond.2;	Ca	25	R/W
1=temp.cond.2; 2=temp.recupero)	Ca	20	FK/VV
Configurazione ingresso digitale 5 (0=allagamento; 1=filtri;	C4	26	R/W
2=fuoco/fumo)	C4	20	IX/VV
Tipo di segnale della sonda di umidità (2=01 V; 3=0-10 V;	Ci	27	R/W
4=corrente)	CI	21	17/77
Tipo di segnale della sonda di pressione 1 (2=01 V;	Cj	28	R/W
3=010 V; 4=corrente)	Oj	20	10,00
Tipo di segnale della sonda di pressione 2 (2=01 V;	Ck	29	R/W
3=010 V; 4=corrente)	O.K		1000
Tipo segnale sonda T condens. 1 (0=NTC; 1=pt1000;	Cn	30	R/W
2=01V; 3=010V; 4=corrente)	011	00	1000
Tipo segnale sonda T condens. 2 (0=NTC; 1=pt1000;	Cn	31	R/W
2=01V; 3=010V; 4=corrente)	0	٥.	
Tipo di segnale della sonda di temperatura esterna (0=NTC;	Cm	32	R/W
1=pt1000)			
Tipo di segnale della sonda di temperatura di recupero	Cm	33	R/W
(0=NTC; 1=pt1000)			
Tipo di segnale della sonda di temperatura ambiente	CI	34	R/W
(0=NTC; 1=pt1000)			
_ (, · pt. 000)			
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata	CI	35	R/W
	CI	35	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a;	CI C1	35 36	R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600;			
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270)	C1	36	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria	C1	36	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata	C1 T4 T0	36 37 38	R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata	C1 T4 T0 T0	36 37 38 39	R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo accensione ventilatore mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7	T4 T0 T0 T3	36 37 38 39 40	R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8	T4 T0 T0 T0 T3 T3	36 37 38 39 40 41	R/W R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo allarme flussostato acqua	T4 T0 T0 T3 T3 T4	36 37 38 39 40 41 42	R/W R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6	36 37 38 39 40 41 42 43	R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8	36 37 38 39 40 41 42 43 44	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo apegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensione compressore	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo tra accensioni compressore	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T5	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione rele allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo tra accensioni compressore Ritardo tra accensioni compressore	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T5 T6 T7	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione rele allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo accensione ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata scensioni compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T5 T6 T7 T1 T2	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo aspegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo atrivazione resistenze Ritardo accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensione compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo accensione ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensione compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ge	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensione compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Tipo umidificatore	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ge Ch	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo accensione ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensione compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ge	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo activazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata spegnimento compressore Ritardo tra accensioni compressore Ritardo accensione perzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Tipo umidificatore Ora inizio fascia oraria ON/OFF F1-1	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ge Ch K3	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo apegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo arcensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensione compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Tipo umidificatore	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ge Ch	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo spegnimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo accensione vele allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo atlivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo tra accensioni compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Tipo umidificatore Ora inizio fascia oraria ON/OFF F1-1	T4 T0 T0 T3 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ge Ch K3	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Tipo umidificatore Ora inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-1	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ch K3 K3	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Tipo umidificatore Ora inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-1	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ge Ch K3 K3 K3	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo allarme di bassa pressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Soglia pre allarme alta conducibilità Tipo umidificatore Ora inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Ora fine fascia oraria ON/OFF F1-1 Ora inizio fascia oraria ON/OFF F1-1	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ch K3 K3 K3 K3 K3	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo atlarme flussostato acqua Ritardo atlarme flussostato acqua Ritardo allarme di bassa pressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Soglia pre allarme alta conducibilità Tipo umidificatore Ora inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Ora fine fascia oraria ON/OFF F1-2 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-2 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-2	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ch K3 K3 K3 K3 K3 K3	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 63	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo tra accensione compressori diversi Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Soglia allarme alta conducibilità Tipo umidificatore Ora inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Ora fine fascia oraria ON/OFF F1-2 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-2 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-2 Ora fine fascia oraria ON/OFF F1-2	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ge Ch K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 63 64	R/W
Tipo di segnale della sonda di temperatura di mandata (0=NTC; 1=pt1000) Selezione refrigerante (0=Nessun gas; 1=R22; 2=134a; 3=404a; 4=407C; 5=410a; 6=R507c; 7=R290; 8=R600; 9=R600a; 10=R717; 11=R744; 12=R728; 13=R1270) Ritardo allarme flussostato aria Ritardo appenimento ventilatore mandata Ritardo accensione ventilatore di mandata Ritardo attivazione relè allarme lieve n.7 Ritardo attivazione relè allarme grave n.8 Ritardo allarme flussostato acqua Ritardo atlarme flussostato acqua Ritardo atlarme flussostato acqua Ritardo allarme di bassa pressori diversi Ritardo accensione resistenze Ritardo allarme di bassa pressione Tempo integrazione per regolazione P+I Minima durata spegnimento compressore Minima durata accensioni compressore Ritardo accensione parzializzazioni Tempo di escursione delle valvole 3 punti Ritardo allarmi di alta-bassa temperatura-umidità Soglia pre allarme alta conducibilità Soglia pre allarme alta conducibilità Tipo umidificatore Ora inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-1 Ora fine fascia oraria ON/OFF F1-2 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-2 Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F1-2	T4 T0 T0 T3 T3 T4 T6 T8 T2 T1 T5 T6 T7 T1 T2 Ge Ch K3 K3 K3 K3 K3 K3	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 63	R/W

Minuti inizio fascia oraria ON/OFF F2	K4	67	R/W
Ora fine fascia oraria ON/OFF F2	K4	68	R/W
Minuti fine fascia oraria ON/OFF F2	K4	69	R/W
Ora inizio fascia oraria di temperatura Z1	K6	70	R/W
	K6	71	R/W
Minuti inizio fascia oraria temperatura Z1			
Ora inizio fascia oraria di temperatura Z2	K6	72	R/W
Minuti inizio fascia oraria temperatura Z2	K6	73	R/W
Ora inizio fascia oraria di temperatura Z3	K7	74	R/W
Minuti inizio fascia oraria temperatura Z3	K7	75	R/W
Ora inizio fascia oraria di temperatura Z4	K7	76	R/W
	K7	77	R/W
Minuti inizio fascia oraria temperatura Z4			,
Ora inizio fascia oraria di umidità Z1	K8	78	R/W
Minuti inizio fascia oraria di umidità Z1	K8	79	R/W
Ora inizio fascia oraria di umidità Z2	K8	80	R/W
Minuti inizio fascia oraria di umidità Z2	K8	81	R/W
Ora inizio fascia oraria di umidità Z3	K9	82	R/W
Minuti inizio fascia oraria di umidità Z3	K9	83	R/W
Ora inizio fascia oraria di umidità Z4	K9	84	R/W
Minuti inizio fascia oraria di umidità Z4	K9	85	R/W
Scelta fasce orarie ON/OFF lunedì (0=F1; 1=F2; 2=F3; 3=F4)	K5	86	R/W
Scelta fasce orarie ON/OFF martedì (0=F1; 1=F2; 2=F3; 3=F4)	K5	87	R/W
		_	
Scelta fasce orarie ON/OFF mercoledì (0=F1; 1=F2; 2=F3; 3=F4)	K5	88	R/W
Scelta fasce orarie ON/OFF giovedì (0=F1; 1=F2; 2=F3; 3=F4)	K5	89	R/W
Scelta fasce orarie ON/OFF venerdi (0=F1; 1=F2; 2=F3; 3=F4)	K5	90	R/W
Scelta fasce orarie ON/OFF sabato (0=F1; 1=F2; 2=F3; 3=F4)	K5	91	R/W
Scelta fasce orarie ON/OFF domenica (0=F1; 1=F2; 2=F3; 3=F4)	K5	92	R/W
Tempo Speed-up ventilatori condensaz.	Gh-	93	R/W
Tempo Speed-up ventilation condensaz.	_	73	11/1/1/
	Gi		500
Soglie ore funzionamento compressore 1	A7	94	R/W
Soglie ore funzionamento compressore 2	A7	95	R/W
Soglie ore funzionamento umidificatore	A7	96	R/W
Soglie ore funzionamento ventilatore	A7	97	R/W
Modo rotazione delle unità in rete pLAN	Gn	98	R/W
		99	R/W
Ritardi forzatura per alta temp. ambiente	Gp		
Ritardi forzatura per bassa temp.ambiente	Gp	100	R/W
Intervallo giorni rotazione automatica	Go	101	R/W
Ora rotazione automatica	Go	102	R/W
			R/W
Minuti rotazione automatica unità	Go	103	
Minuti rotazione automatica unità Numero di unità in modo Stand-by	Go Gn	103	
Numero di unità in modo Stand-by	Gn	105	R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN	Gn Gn	105 106	R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente;	Gn	105	R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn	105 106	R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente;	Gn Gn	105 106	R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente;	Gn Gn Co	105 106 107	R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co	105 106 107 108	R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente;	Gn Gn Co	105 106 107	R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co	105 106 107 108 109	R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente;	Gn Gn Co	105 106 107 108	R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co	105 106 107 108 109	R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente;	Gn Gn Co Co	105 106 107 108 109	R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co	105 106 107 108 109	R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co Co	105 106 107 108 109 110 111	R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co	105 106 107 108 109	R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co Co Cp	105 106 107 108 109 110 111	R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente;	Gn Gn Co Co Co	105 106 107 108 109 110 111	R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co Cp Cp	105 106 107 108 109 110 111 112 113	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente;	Gn Gn Co Co Co Cp	105 106 107 108 109 110 111	R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co Cp Cp	105 106 107 108 109 110 111 112 113	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente;	Gn Gn Co Co Cp Cp	105 106 107 108 109 110 111 112 113	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co Cp Cp Cp Cq Ik	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Posizione valvola driver 1	Gn Gn Co Co Cp Cp Cp Cq Ik In	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Posizione valvola driver 1 Posizione valvola driver 2 Configurazione ingresso analogico 1 (solo pCO ^{xs})	Gn Gn Co Co Cp Cp Cp Cq Ik In C8	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Posizione valvola driver 1 Posizione valvola driver 2 Configurazione ingresso analogico 1 (solo pCO ^{xs})	Gn Gn Co Co Cp Cp Cp Cq Ik In C8 C9	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Posizione valvola driver 1 Posizione valvola driver 2 Configurazione ingresso analogico 1 (solo pCO ^{xs}) Configurazione ingresso analogico 2 (solo pCO ^{xs}) Taglia del pCO* in uso (17=Extra large N.C.; 13=Extra large	Gn Gn Co Co Cp Cp Cp Cq Ik In C8	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co Cp Cp Cp Cq Ik In C8 C9	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co Cp Cp Cp Cq Ik In C8 C9	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co Cp Cp Cp Cq Ik In C8 C9	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R
Numero di unità in modo Stand-by Intervallo di rotazione automatica unità in rete pLAN Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 4 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 6 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 7 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 8 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 1 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 2 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 3 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione) Classe di partecipaz. pLAN scheda 5 (0=non presente; 1=presente/no rotaz.; 2=presente/rotazione)	Gn Gn Co Co Cp Cp Cp Cq Ik In C8 C9	105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R

26. Glossario

- Banda proporzionale: definisce una zona di temperatura di pochi gradi a partire dal set point, all'interno della quale il sistema svolge la gestione dei dispositivi di regolazione.
- Built-in: display alloggiato sul dorso della scheda pCO.
- Buzzer: cicalino sonoro montato sui terminali esterni; suona a lungo in caso di allarme o brevemente se si superano i limiti impostando i parametri. I terminali built-in non ne sono equipaggiati.
- **Default:** questo termine definisce dei valori, ad esempio il set point e la banda proporzionale di temperatura, automaticamente utilizzati dal sistema in assenza di modifiche da parte dell'utilizzatore.
- Free cooling: azione di introduzione in ambiente di aria esterna mediante apertura di una serranda, al fine di rinfrescare l'ambiente risparmiando energia.
- Gradino: definisce un'area della banda proporzionale (di temperature o umidità) all'interno della quale un dispositivo è acceso e definisce allo stesso tempo anche i valori di accensione e spegnimento del dispositivo.
- Mandata: è l'aria introdotta in ambiente dal condizionatore.
- Manuale: accensione e spegnimento di tutti i dispositivi collegati alle uscite della scheda, da apposite maschere e con unità spenta.
- Maschera: definisce la schermata che viene visualizzata sul display.
- Ramo loop: serie di maschere che riguardano lo stesso argomento e che quindi si possono raggiungere agevolmente premendo solo i tasti freccia; l'accesso al ramo avviene premendo uno dei tasti del terminale, il quale visualizza sul display la prima maschera del loop.
- Rampa: con questo termine si definisce l'escursione di una valvola modulante da 0% a 100%.
- Range: gamma di valori disponibili per un parametro.
- Ritorno aspirazione: aria dell'ambiente controllato, aspirata dal condizionatore.
- Set point: definisce un valore di temperatura (o umidità) da soddisfare; il sistema attiva i dispositivi di caldo o di freddo finché la temperatura o l'umidità hanno eguagliato il set point.
- Sleep mode: definisce lo stato OFF di una unità quando richiesto dall'unità Master, nella modalità Rotazione automatica
- Tampone (memoria): memoria della scheda sulla quale sono memorizzati i valori di fabbrica scelti da CAREL di tutti i parametri. Memoria permanente anche in assenza di tensione.
- Upload: è l'operazione con cui il programma applicativo viene copiato dal computer o dalla chiave di programmazione, alla memoria Flash della scheda pCO.
- Valvola 3 punti valvola modulante: valvola 3 punti è una valvola comunemente utilizzata, azionata da 2 relè che si occupano uno dell'apertura e uno della chiusura a tempo; valvola modulante viene invece pilotata da un segnale in tensione 0...10 V ed è più precisa.
- Zona morta zona neutra: definiscono una zona di temperatura molto piccola tra il set point e la banda proporzionale, all'interno della quale i
 dispositivi non si accendono.

CAREL si riserva la possibilità di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso.



CAREL INDUSTRIES HQs Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) Tel. (+39) 049.9716611 Fax (+39) 049.9716600 http://www.carel.com - e-mail: carel@carel.com

Agenzia:/ Agency:		